

# Руководство пользователя **разрам**

# Телефон "Ползающий Мишка"



Сотрудники компании VTech понимают, что потребности и способности детей изменяются по мере их взросления, именно поэтому мы создаем наши игрушки, чтобы обучать и развлекать детей в соответствии с уровнем их развития...

Игрушки VTech для малышей Игрушки, которые будут стимулировать их интерес к различным текстурам, звукам и цветам

Я... ...реагирую на цвета, звуки и текстуры

...понимаю причины и следствия

...познаю тактильные ощущения, учусь протягивать ручки, хватать, садиться, ползать и пытаюсь ходить

*0-36* месяцев

Дошкольный возраст Интерактивные игрушки развивают воображение и способствуют развитию языковых навыков

Я хочу...

...подготовиться к школе, приступив к изучению алфавита и счета

...чтобы мое обучение было невероятно веселым, легким и увлекательным

... проявить свои творческие способности с помощью рисования и музыки, чтобы все мои интеллектуальные умения и навыки Обучающие электронные компьютеры

Современные, мотивирующие и вдохновляющие компьютеры для обучения в соответствии с учебной программой

Мне нужны...
...занятия, требующие усилий, чтобы быть на уровне с моим развивающимся

интеллектом

...интеллектуальные технологии, подстраивающиеся под мой уровень знаний

...материалы на основе образовательной программы, чтобы закрепить то, что я изучаю в школе

интелнектури

# **ВВЕДЕНИЕ**

Благодарим Вас за покупку обучающей игрушки **"Ползающий мишка компании" VTech**®!

Играйте и учитесь вместе с **Ползающим Мишкой**. Этот милый мишка любит ползать! Нажимайте на кнопки разных формы, чтобы разучить цвета и фигуры и посмотреть, как медведь ползает вокруг, произнося различные звуки и напевая песенки!



# ВХОДИТ В КОМПЛЕКТ:

1 Ползающий мишка

1 инструкция пользователя

#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Все упаковочные материалы, такие как ленты, пленки, фиксаторы на упаковке и бирки не являются частью этой игрушки и должны быть утилизированы для безопасности Вашего ребенка.



- ① Поверите упаковочный замок против часовой стрелки на 90 градусов
- 2 Потяните и удалите упаковочный замок

Примечание: пожалуйста, сохраните руководство пользователя, так как оно содержит важную информацию

# НАЧАЛО РАБОТЫ

## УСТАНОВКА БАТАРЕИ

- 1. Убедитесь в том, что устройство выключено.
- 2. Найдите крышку батарейного отсека на нижней части игрушки. Чтобы ослабить винт, используйте монетку или отвертку.
- 3. Установите 3 новых батарейки типа «АА.» (АМ-4/LR03) в соответствии со схемой, расположенной внутри батарейного отсека. (Для максимальной производительности игрушки рекомендуется использовать новые щелочные батарейки).
- 4. Установите на место крышку батарейного отсека и затяните винт.



#### ПРИМЕЧАНИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ БАТАРЕЕК

- Для обеспечения максимальной производительности игрушки используйте новые щелочные батарейки.
- Используйте батарейки только того же или аналогичного типа, что и рекомендованные.
- Не совмещайте батареи разных типов: щелочные, стандартные (углерод-цинковые) или перезаряжаемые (никель-кадмиевые, никельметаллогидридные), или новые и использованные батареи.
- Не используйте поврежденные батареи.
- Устанавливайте батарейки в соответствии с полярностью.
- Не замыкайте клеммы батареи.
- Извлекайте разряженные батареи из игрушки.
- Вынимайте батарейки на время длительных периодов неиспользования.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Не пытайтесь зарядить не перезаряжаемые батарейки.
- Извлеките аккумуляторные батарейки из игрушки (съемные) перед их зарядкой.
- Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под наблюдением взрослых.

#### Утилизация батареек и изделия

Перечеркнутый символ мусорной корзины на изделиях и батарейках или соответственно на их упаковке означают, что они не должны



утилизироваться как бытовые отходы, поскольку содержат вещества, которые могут нанести ущерб окружающей среде и здоровью человека.

Промаркированные символы химических элементов Hg, Cd или Pb при их наличии свидетельствуют о том, что батарея содержит количество ртути (Hg), кадмия (Cd) или свинца (Pb), превышающее нормированное значение, указанное в Директиве о батареях и аккумуляторах (2006/66/EC).



Сплошная линия означает, что изделие было выведено на рынок после 13 августа 2005 г.

Подходя ответственно к утилизации Вашего изделия или батарейки, Вы защищаете окружающую среду.

Для более подробной информации, посетите сайты:

www.recycle-more.co.uk www.recyclenow.com

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### 1. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ.

Для включения игрушки сдвиньте ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ. / ВЫКЛ. в положение ВКЛ. - переключатель находится на отсеке батареек на нижней поверхности мишки. С помощью этого переключателя также вы можете выбрать уровень звука - НИЗКИЙ (■) ) или ВЫСОКИЙ (■))). Чтобы выключить игрушку, передвиньте регулятор громкости в положение ОГБ/ВЫКЛ. (■).



#### 2. АВТОМАТИЧЕСКОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ

Чтобы оптимизировать время работы батарейки, **Ползающий мишка от VTech** автоматически отключится примерно после 60 секунд паузы без эксплуатации. Игрушка может быть заново включена нажатием любой кнопки на корпусе.

Примечание: для лучшего эффекта ползания мишки, используйте Ползающего мишку на твердых поверхностях (дерево, плитка или линолеум)

#### СПОСОБЫ ИГРЫ

1. Для включения игрушки сдвиньте ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ВКЛ./ВЫКЛ./РЕГУЛЯТОР ГРОМКОСТИ в положение ВКЛ. Вы услышите звук, песенку или фразу приветствия. Подсветка будет мигать в такт музыке, а мишка начнет ползти вперед.



 Нажимайте кнопки с различными фигурами, чтобы разучить цвета, фигуры, прослушать мелодии и песенки. Услышать стук бьющегося сердца. Подсветка будет мигать в такт музыке, а мишка будет ползти вперед.



4. Если в течение примерно 10 секунд вы не будете нажимать ни на какие кнопки, мишка попросит вас найти одну из его цветных кнопок. Если пауза без нажатия на какие- либо кнопки продлится более 10 секунд, вы услышите воодушевляющую фразу. Если в течение еще 10 секунд вы не будете нажимать ни на какие кнопки, игрушка проиграет короткую мелодию и отключит питание. Игрушку можно

снова включить, нажав любую кнопку

# ПЕСЕНКИ ДЛЯ ПОДПЕВАНИЯ:

#### Песенка 1

Я милый маленький мишка, мне ползать нравится. Раз, два, три, четыре, вперед собираемся!

#### Песенка 2

Ты готов вперед ползти? Исследовать все вокруг по пути!

#### Песенка 3

Раз шаг, два шаг, три, четыре. Ты готов? Вперед ползем!

#### Песенка 4

Я пушистый мишка и ползать я люблю

ПОЛЗАЮЩИЙ МИШКА ВОСПРОИЗВОДИТ 10 МЕЛОДИЙ

# УХОД И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Поддерживайте устройство в чистоте, протирая его слегка влажной тканью.
- Избегайте воздействия на прибор прямых солнечных лучей и держите его вдали от открытых источников тепла.
- Выньте батарейки, если планируете не использовать устройство в течение длительного периода времени.
- Избегайте падения устройства на жесткие поверхности и не допускайте попадания на него влаги или воды.

### ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Если по какой-либо причине программа/устройство перестало работать или работает неправильно, выполните следующие действия:

- 1. Выключите устройство.
- 2. Прервите подачу питания, удалив батарейки.
- Оставьте устройство на несколько минут, а затем замените батарейки.
- 4. Включите устройство. Теперь устройство должно заработать снова.
- Если изделие по-прежнему не работает, установите новый комплект батареек

#### ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:

Создание и разработка изделий компании VTech® происходит с полной ответственностью, к чему мы относимся очень серьезно. Мы прилагаем все усилия, чтобы гарантировать достоверность информации, которая формирует ценность наших изделий. Тем не менее иногда могут возникать ошибки.

В случае возникновения вопросов и/или предложений, просим Вас связаться с представителем **VTech** через официальный сайт <u>www.vtechofficial.ru</u>. Сотрудник по работе с клиентами будет рад оказать Вам помощь.

СВЕТОДИОДНАЯ ПРОДУКЦИЯ КЛАСС 1