

Angel Sand

Воздушно легкий и
нежный песок,
который не высыхает
и не затвердевает!

Улучшает
эмоциональное
равновесие и
концентрацию
ребенка!



Песок ANGEL SAND создан из натуральных антибактериальных компонентов (97%) и увлажняющего масла (3%).

В отличие от обычных песков, которые могут содержать разнообразные примеси (пыль с содержанием тяжелых металлов, органическая грязь, нечистоты животных, опасные бактерии и много другое), натурально чистый и нежный **песок ANGEL SAND является безопасной и чистой средой для увлекательной игры детей.**

ANGEL SAND – это масса для творчества нового поколения в виде воздушно-легкого песка, который не высыхает и не затвердевает даже после многократного использования. С песком ANGEL SAND легко играть и увлекательно строить.

Для хозяек будет важно знать, что нежный песок ANGEL SAND не оставляет грязи на руках и легко убирается в месте игры.

Песок хорошо лепится и его легко очищать даже без воды.

ТIP Для получения красивых пасочек, тщательно наполните формочку песком и немного утрамбуйте пальцами по всей площади, слегка потряхивая саму формочку



* Форма и цвет аксессуаров может отличаться от иллюстрированных.



Особенности песка ANGEL SAND

1. Нежный песок специально для детей от 3х лет. Создан с использованием только натуральных компонентов. Это масса для творчества, произведенная из натуральных экологических материалов (97%) и увлажняющего масла (3%).
2. Не высыхает и не затвердевает. Песок высокой вязкости, который на протяжении долгого времени может оставаться воздушно-легким, нежным и приятным на ощупь, не высыхая и не покрываясь сухой корочкой.
3. Песок не прилипает к рукам и не оставляет грязи. Особый способ производства делает песок вязким, но не липким, что позволяет легко стряхнуть песок с рук или одежды, а также убрать место игры, не оставляя за собой грязи.
4. Дети могут лепить что угодно. Нужно только немного спрессовать песок руками и он без усилий «сформируется». Песок всегда можно просто разровнять. Создание всевозможных форм развивает воображение и творческие навыки ребенка.
5. Мягкий на ощупь песок пяти пастельных цветов положительно влияет на ребенка. Нежная текстура песка помогает детям быть эмоционально стабильными, а мягкие пастельные цвета развивают художественные способности.
6. Песок безопасный и легко смывается. Поскольку он водорастворимый, его легко смыть с рук, с лица и с одежды.

ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

1. При первом использовании песок в пакете может оказаться спрессованным. Распушите песок перед использованием, чтоб он мог вобрать в себя воздух. Песок станет воздушным и нежным на ощупь.
2. При длительном воздействии низких температур, песок может оказаться немного скомканным. В этом случае необходимо немного поиграть с песком при комнатной температуре, чтобы ощутить его нежную текстуру.
3. Песок Angel Sand водорастворимый, не играйте им в воде, в ванной комнате и других местах с высокой влажностью.
4. Всегда мойте и насухо вытирайте руки перед игрой с песком. Не забывайте мыть руки после игры, чтобы к ним не липло.
5. С целью сохранения свойств и характеристик песка Angel Sand, следует всегда отделять от общей массы ту часть песка, на которую случайно пролилась жидкость, капнула слюна, пот или прочее.
6. Во время длительной игры с песком, он может начать прилипать под воздействием пота. В этом случае необходимо просто помыть и насухо вытереть руки и продолжать увлекательную игру.
7. Не смешивайте с другими продуктами и материалами! Если это произошло, отделите эту часть песка сразу после игры.

ОСТОРОЖНО

- Ознакомьтесь с предупреждениями до начала использования.
- По причине безопасности, не используйте деформированную продукцию или продукцию в поврежденной полиэтиленовой упаковке.
- Контроль взрослых необходим для детей, страдающих аллергией, диатезом и другими болезнями.
- Не ешьте продукцию и не кладите продукцию в рот.
- Если продукция была съедена, необходимо тщательно промыть полость рта и выпить много воды. Продукция нетоксична, но производитель рекомендует обратиться к врачу за медицинской помощью.
- Несмотря на безопасность продукции для кожи людей, всегда мойте руки после использования продукции, поскольку она может начать прилипать под действием сладостей, пота и другого.
- Чтобы удалить остатки песка после игры, отряхните одежду и вытряхните ковер. Если нужно, помойте пол и вещи, которые были в контакте с песком в процессе игры.
- Помните, что свойства песка могут ухудшиться при использовании вместе с другими субстанциями.
- Неиспользованный песок должен храниться в закрытом контейнере или в плотно завернутом пакете.

***Производитель не несет ответственности при несоблюдении инструкций!**

Больше информации Вы найдете на сайте www.kctoys.ru или www.donerland.co.kr

