

## ГАРАНТИЯ

**Срок службы:** 1 год.

**Гарантийный срок:** 1 год.

Гарантия не распространяется на случаи некорректного хранения, неправильного использования или износа.

**Произведено в Китае.**

**Изготовитель:** Guangdong Overseas Chinese (OCIE) Enterprises Co., Ltd (Гуандун Оверсис Чайниз (ОСИЕ) Энтепрайзес Ко, Лтд).

**Адрес:** Room 803–809, No.850, East Dong Feng Road, Guangzhou, China (Офис 803–809, № 850, Ист Дун Фэн Роуд, Гуанчжоу, Китай).

**Дата изготовления указана на упаковке.**

### ! ВНИМАНИЕ!

- Все действия с батарейками должны выполнять взрослые.
- Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов.
- В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из изделия.

### ! НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!

- Батареялармен барлық әрекеттерді ересектер орындауы керек.
- Сілтілі (алкалинді) батареяларды полярлықты сақтай отырып, батарея бөлігіне орнатыңыз.
- Ескі және жаңа батареяларды, сондай-ақ әртүрлі типті батареяларды бір мезгілде қолданбаңыз.
- Қолдануда ұзақ үзіліс болғанда, батареяларды әрқашан бұйымнан шығарыңыз.

**EAC**

# ТЕРМОМЕТР ДЛЯ ВОДЫ

**BabyGo**



## ИНСТРУКЦИЯ

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её на весь период эксплуатации.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Температурный диапазон: от 0 до +70 °C
- Погрешность: 1 °C
- Измерение температуры воды
- Автоотключение через 10 минут бездействия
- Работает от 2 батареек типа LR44 (AG13) (в комплекте)

## ФУНКЦИИ КНОПОК



**SET/ON** — включение/выключение и установка максимальной температуры. Чтобы включить или выключить термометр, нажмите и удерживайте эту кнопку 1 секунду. Чтобы установить максимальную температуру, нажмите и удерживайте кнопку 3 секунды.

**CF** — смена температурной шкалы °C/°F. Нажмите на кнопку, чтобы переключаться между шкалами.

**MIN/UP** — прибавление / убавление температуры.

## КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ТЕРМОМЕТРОМ

1. Включите термометр и опустите его в ванну.
2. Когда термометр определит температуру воды, значение остановится на 2 секунды, а индикация загорится зелёным, красным или отключится.
3. Протрите датчик температуры и выключите термометр.

## ЗНАЧЕНИЯ ИНДИКАЦИИ



Температура	Индикация	Значение
от 0 до +30 °C	Зелёная	Вода слишком холодная, добавьте горячей воды
от +30 до +39 °C	Не горит	Нормальная температура для купания
от +39 до +70 °C	Красная	Вода слишком горячая, разбавьте холодной водой

## КАК УСТАНОВИТЬ МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ

По умолчанию значение максимально допустимой для купания температуры — 39 °C. Чтобы задать своё значение, нажмите кнопку SET/ON и удерживайте 3 секунды, затем кнопкой MIN/UP выберите 37, 38, 39 или 40 °C.

## КАК ЗАМЕНИТЬ БАТАРЕЙКИ

Когда на дисплее появится изображение батареек, значит, батарейки сели и их нужно заменить.