

Информация для потребителя

Для работы необходимо три батарейки по 1,5Вт. Тип: (солевые, щелочные). Размер: (R6, MN1500, AA, LR6, UM-3). Батарейки не входят в комплект.

Внимание:

1. Не используйте одновременно новые и старые батарейки.
 2. Не используйте одновременно щелочные, солевые и аккумуляторные батарейки.
 3. Замену батареек должны производить взрослые.
 4. Не заряжайте неаккумуляторные батарейки.
 5. Не оставляйте в устройстве использованные батарейки.
 6. Не замыкайте питающие клеммы.
 7. При замене батареек соблюдайте полярность.
 8. Используйте батарейки только рекомендованных типов или эквивалентные им.
 9. Не бросайте батарейки в огонь: они могут взорваться или протечь.
 10. Перед зарядкой аккумуляторных батареек извлекайте их из изделия.
 11. Аккумуляторные батарейки должны заряжаться только под присмотром взрослых.
 12. Если Вы не планируете использовать изделие в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.
 13. Полностью или частично разряженные батарейки могут быть причиной снижения качества звука данного изделия.
- Замена батареек на новые решит проблему искаженного и замедленного звука.

- Сборка изделия должна производиться взрослыми.
- Перед тем, как передать изделие ребенку, извлеките его из упаковки.
- Сохраняйте упаковку, поскольку она содержит важную информацию.
- Инструкция по очистке изделия:
 - Рекомендуется чистить только наружную часть изделия.
 - Протирайте чистой мягкой влажной тканью.
 - Не погружайте в воду, не мойте в посудомоечной машине.
- Цвета и внешний вид изделия могут отличаться от изображенных на упаковке.

Это оборудование соответствует требованиям части 15 правил FCC (Американской государственной комиссии по коммуникациям).

Эксплуатация прибора допускается при соблюдении следующих двух условий: (1) Устройство не может быть источником недопустимых помех. (2) Устройство должно воспринимать любые помехи, включая те, которые могут привести к неправильной работе.

ВНИМАНИЕ: Внесение в конструкцию данного устройства изменений, не одобренных стороной, отвечающей за соответствие прибора требованиям, может повлечь за собой потерю пользователем права на эксплуатацию устройства.

ВНИМАНИЕ: Данное оборудование прошло тестирование и соответствует требованиям для цифровых устройств класса Б согласно части 15 правил Федеральной комиссии коммуникаций. Эти требования были разработаны с целью обеспечения защиты против недопустимых помех в бытовом применении. Оборудование создаёт, использует и может излучать радиочастоты и в случае неправильной установки и использования в несоответствии с инструкциями может быть причиной сильных помех для радиосвязи. Кроме того, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут и при правильной установке. Если это оборудование производит помехи, которые влияют на приём радио- и телесигналов и это можно установить при включении и выключении оборудования, то пользователю стоит попытаться исправить это влияние одним из следующих способов:

- изменить направление/положение приемной антенны
- увеличить расстояние между устройством и приемником
- подключить устройство к розетке, которая не находится на одной линии с той розеткой, к которой подключен приемник
- проконсультироваться с поставщиком или обратиться к опытному радио-телемастеру.

Соответствует требованиям канадского стандарта can ICES-3(B)/NMB-3(B)

Установка батареек

1. Убедитесь в том, что изделие выключено.
2. С помощью отвертки открутите болт на крышке отсека для батареек на оборотной стороне изделия.
3. Установите 3 новые батарейки размера AA согласно схеме в отсеке для батареек. (Для наилучшей работы изделия рекомендуется использование новых щелочных батареек).
4. Закройте крышку отсека для батареек и плотно закрутите болт.

Начало работы

1. Включите игрушку, переставив переключатель из положения «Off» в положение, соответствующее нужному режиму: звуки природы (Zzz) или мелодия (🎵). По окончании проигрывания выключите устройство, переставив переключатель в положение «Off».
2. Перемещайте переключатель громкости, чтобы выбрать режим без звука (Mute), тихий (🔇) или громкий (🔊).
3. Нажмите на кнопку-звездочку, чтобы выбрать из трёх вариантов звуков природы и 6 мелодий.
4. Поверните крышку и выберите режим 1, 2 или 3.

Режимы работы

Режим 1

От 0 до 12 мес.

1. Мягкий свет для детской кроватки
 - Звуковой сенсор реагирует на плач ребенка и другие звуки в кроватке.
 - Автоматически включается светодиодная лампа успокаивающего синего света, который поможет малышу снова уснуть. Свет автоматически выключается через 10 минут.

Режим 2

От 6 до 18 мес.

2. Проектор для кроватки
 - Включается вручную
 - Проектирует на потолок красочное световое представление
 - Содержит 6 мелодий и 3 записи звуков природы
 - Имеет 3 режима звука: громкий, тихий и без звука
 - Выключается автоматически

Режим 3

12 мес. +

3. Настольный ночник
 - Включается вручную
 - Легок в использовании. Просто положите на стол и включите
 - Проектирует на потолок красочное световое представление
 - Содержит 6 мелодий и 3 записи звуков природы
 - Имеет 3 режима звука: громкий, тихий и без звука
 - Выключается автоматически