

ООО «Бэби Трейд», 141720, МО, г. Долгопрудный,
Новое ш, 36А, оф. 209
+7 (495) 797 00 32
Info@bb-trade.ru
moon-online.ru
bb-trade.ru

MON ^{® TM}
IS GOOD
FOR YOU



«Премиум-класс, доступный каждому»

ReSea S

ИНСТРУКЦИЯ

Памятка для пользователя

1. Коляска предназначена для детей от рождения до 15 кг.
2. Перед использованием проверьте целостность механизмов.
3. Всегда пристегивайте ребенка в коляске.
4. Любой дополнительный вес на ручке коляски влияет на ее устойчивость.
5. Перед тем, как посадить ребенка в коляску, поставьте ее на тормоз.
6. Используйте исключительно аксессуары бренда самой коляски.
7. Данная коляска предназначена для одного ребенка.
8. Периодически проверяйте исправность механизмов и креплений.
9. Разложив коляску, убедитесь, что все фиксаторы крепко защелкнулись.
10. При остановке всегда ставьте коляску на тормоз.
11. Используйте только оригинальные адаптеры для установки автолюльки группы 0/0+.

Для снятия прогулочного блока, потяните за рычажки с обеих сторон. Чтобы установить блок, просто поставьте его в пазы и надавите до щелчка.



Чтобы снять адаптер для люльки, нажмите на кнопку адаптера и потяните «вверх». Для установки адаптера, надавите до щелчка



Для снятия переднего колеса, потяните за крючок. Чтобы установить колесо, вставьте его в паз до щелчка.

Для регулировки капора, просто потяните его в нужном направлении до следующей фиксации.



3

Для раскрытия ремней безопасности, нажмите на кнопку (ремни отстегнутся автоматически). Для закрепления ремней, просто вставляйте их в предназначенные пазы до щелчка.



Для посадки Малыша к коляску, нажмите на кнопку с одной стороны и откиньте бампер. Затем верните бампер в исходное положение, надавив до щелчка. Для снятия бампера, нажмите на кнопки с обеих сторон.



Для регулировки угла наклона спинки «вниз», потяните «на себя» крюк. Для регулировки угла наклона «вверх», просто поднимайте спинку до щелчков.

Для регулировки наклона подножки «вниз», нажмите на кнопки с двух сторон. Для регулировки подножки «вверх», просто поднимайте подножку до щелчков.



8

4

Нажмите для регулировки
высоты ручки



Нажмите ногой, чтобы
активировать тормоз.
Для снятия с тормоза,
нажмите с нижней стороны.



Для фиксации передних колес в
положении «прямо» защелкните
фиксатор в паз. Чтобы освободить
колеса, отщелкните
фиксатор из паза.



Чтобы снять заднее колесо,
потяните за крючок «вниз».
Для установки колеса обратно,
просто вставьте его до щелчка.

7

5

Для регулировки капора «вниз» люльки, нажмите на кнопки с обеих сторон. Для регулировки капора «вверх», просто потяните его до щелчка.



Вентиляционное окно скрыто за дополнительной секцией. Для использования поднимите ткань на верхний отсек.

Для использования дополнительного отсека капора, расстегните молнию.

6

