

Инструкция по безопасному использованию элементов питания: Установка элементов питания должна производиться только взрослыми, с соблюдением мер предосторожности. Игрушку не следует подсоединять к большому количеству источников питания, чем рекомендовано. Использовать 2 элемента питания типа AA (1,5В). Для установки батареек открутите крышку отсека для батареек на дне машинки и установите две батарейки типа AA (1,5В), соблюдая полярность. Закрутите крышку отсека. Не заряжайте не перезаряжаемые батареи. Аккумуляторные батареи можно заряжать только под наблюдением взрослых. Аккумуляторные батареи следует вынимать из игрушек для их зарядки. Не смешивайте аккумуляторные батареи различных типов, а так же новые батареи с уже использованными. Батареи необходимо устанавливать с соблюдением правильной полярности. Разряженные батареи следует удалять из игрушки. Клеммы питания нельзя закорачивать. Извлекайте батарейки из игрушки, если она долго не используется. Не разбирайте! Не бросать в огонь! Не давать детям! Хранить адали от источников тепла! Избегать контакта с водой! Утилизировать отдельно от бытовых отходов. Неправильное использование может нанести вред здоровью! Не использовать по окончании срока годности.

Игрушка требует сборки. Сборка осуществляется взрослыми. Инструкция по сборке:

1. Последовательно соедините детали трека как показано на рисунке. Длину трассы можно изменять по своему желанию.
2. Установите ворота, соединив их с деталями трека (смотрите иллюстрацию на упаковке).
3. Присоедините детали эстакады как указано на схеме.
4. Вставьте батарейки в машинку и включите ее.

Материал: полимерные материалы, элементы из металла. Условия хранения: хранить в сухих, проветриваемых помещениях, защищенных от атмосферных осадков.

Способ ухода: протирать чистой сухой тканью. Срок службы 10 лет. Дата изготовления: 06.2019

Отптовые поставки: Alisatoys.ru. Сделано в Китае.

