

## **Инструкция по использованию**

### **Электронный дисплей:**

1. Обычный показ времени на дисплее: часы и минуты
2. Нажмите В1 один раз для отображения месяца и дня (автоматически возвращается к обычному показу времени).
3. Нажмите В1 дважды для отображения секунд (нажмите В1 снова, чтобы вернуться к обычному показу времени).

### **Настройка часов:**

1. Месяц: нажмите В2 дважды, чтобы установить месяц с помощью кнопки В1.
2. День: Нажмите В2, чтобы установить день с помощью кнопки В1.
3. Час: нажмите В2, чтобы установить час с помощью кнопки В1 («А» для АМ-первая половина дня, и «Р» для РМ-после полудня)
4. Минуты: нажмите В2, чтобы установить минуты с помощью кнопки В1.
5. Нажмите В2 еще раз для возврата к обычному показу времени.

### **Уход:**

Протирайте изделие чистой сухой салфеткой. Избегайте попадания жидкости, нагрева и/или попадания прямых солнечных лучей.

### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

- **Изделие не водостойкое (WR) и не предназначено для плавания, ныряния или мытья посуды.**
- **Изделие содержит мелкие детали, поэтому пользование запрещено детям до 3-х лет.**
- **Использовать под ответственным присмотром взрослых.**
- **Пожалуйста, сохраните настоящую упаковку, т.к. она содержит важную информацию.**