

Арт. 00009613000000 Игрушка музыкальная "Динозавр" ВОЗРАСТ: 2-5 ЛЕТ

Изготовитель: Арцана С.п.А, Виа Салдарини Кателли, 22070, Тривидате, Комо, Италия
Импортер/Дистрибутор/Уполномоченный изготовителем лицо: ООО "Арцана Рус", 125009 Москва
Детский пер. д.4 с.1. +74956623027 Состав: АБС пластик Описание: Игрушка развивающая
Комплектация, Предостережения, Условия хранения, Уход: Унаковку. Срок службы: 2 года. Хранить в чистом сухом месте, вдали от источников тепла и солнечных лучей. IP TC 008/2011 "О безопасности игрушек" Дата изг.: указана на упаковке (формат:ГГНН), где: ГГ-год, НН-неделя в году.

EAC

• Внимательно прочтите данную инструкцию перед использованием игрушки и сохраните ее для дальнейшего использования в справочных целях.

• Работает от 3 батареек типа AA 1,5 В (прилагаются). Батарейки, прилагаемые к игрушке при покупке, предназначены только для демонстрации в месте продажи и должны быть заменены на новые щелочные батарейки сразу после приобретения.

ВНИМАНИЕ: Меры безопасности для ребенка

• Полиэтиленовые пакеты и другие компоненты, не относящиеся к игрушке (завязки, крепления и т.д.) должны быть удалены перед использованием и храниться в недоступном для детей месте. Опасность удушья. • Регулярно осматривайте игрушку для выявления признаков износа и повреждений. В случае повреждения какого-либо элемента не пользуйтесь игрушкой и храните ее в недоступном для ребенка месте. • Игрушка должна использоваться только под наблюдением взрослого. • Запрещается использовать игрушку каким-либо образом, не указанным в инструкции.

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ: ИГРУШКИ: Включите игрушку нажатием на любую кнопку. Звуковой эффект свидетельствует о том, что игрушка готова к использованию. С этого момента все электронные функции динозавра активируются. Нажатием на кнопку, расположенную на внутренней стороне хвоста, динозавр открывает рот, издавая звуки, включается фонарик. При нажатии и удержании кнопки с изображением микрофона производится запись голоса и звуков, которая будет воспроизводиться нажатием на кнопку на хвосте динозавра. Вращение переключателя, расположенного на боку игрушки, позволяет преобразовывать голос и записанные звуки. Если игрушка не используется в течение нескольких минут, она переходит в режим ожидания. Игрушка повторно активируется нажатием на любую кнопку.

ЗАМЕНА ОДНОРАЗОВЫХ БАТАРЕЕК: Замена батареек должна производиться только взрослыми. • Для замены батареек используя отвертку, открутите винт на крышке отсека для батареек, находящегося с обратной стороны игрушки, и снимите крышку; выньте разряженные батарейки и вставьте новые, убедившись в том, что батарейки установлены с соблюдением полярности (согласно маркировке); закройте отсек для батареек и закрутите винт до упора. • Всегда держите батарейки и инструменты в недоступном для детей месте. • Всегда вынимайте разряженные батарейки из игрушки для предупреждения любых возможных протечек жидкости в случае повреждения. • В случае протечки батареек немедленно замените их, убедившись в чистоте отсека для батареек; в случае контакта с вытекшей жидкостью тщательно вымойте руки. • Всегда вынимайте батарейки, если не планируете использовать игрушку в течение длительного времени. • Используйте только щелочные батарейки, идентичные или аналогичные по виду тем, которые рекомендованы для данного изделия. • Не смешивайте старые и новые батарейки. • Перед утилизацией игрушки выньте их из нее. • Запрещается бросать использованные батарейки в огонь, а также вырасывать их в окружающую среду; батарейки должны утилизироваться согласно правилам сортировки отходов. • Запрещается смешивать щелочные, стандартные (угольно-цинковые) и перезаряжаемые (никель-кадмиевые) батарейки. • Не замыкайте клеммы питания между собой. • Не пытайтесь перезарядить одноразовые батарейки: они могут взорваться. • Не рекомендуется использовать перезаряжаемые батарейки, поскольку это может привести к некорректному функционированию игрушки. • При использовании перезаряжаемых батареек необходимо вынуть их из игрушки перед повторной зарядкой. Перезарядка производится только под наблюдением взрослых. • Игрушка не предполагает использование литиевых батареек.

ВНИМАНИЕ: ненадлежащее использование изделия влечет риск возникновения опасных ситуаций.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2012/19/EU.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на приборе означает, что по окончании срока службы это изделие подлежит утилизации отдельно от бытовых отходов и должно быть отправлено в специальный пункт, предназначенный для утилизации электрических и электронных приборов, либо необходимо сдать дилеру при покупке другого аналогичного прибора. Пользователь несет ответственность за сдачу прибора в специальный пункт утилизации отходов по окончании срока его службы. В случае корректного сбора вышедшего из употребления прибора он может быть переработан и утилизирован без нанесения ущерба окружающей среде; это позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и способствует повторному использованию материалов, входящих в состав изделия. За дополнительной информацией о доступных услугах по утилизации отходов обратитесь в местное ведомство по утилизации отходов или в магазин, в котором был приобретен прибор.

ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ СООТВЕТСТВУЕТ ПОЛОЖЕНИЯМ ДИРЕКТИВЫ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 2006/66/ЕС.

Знак перечеркнутого мусорного контейнера на батарейках или упаковке игрушки означает, что по окончании срока службы они подлежат утилизации отдельно от бытового мусора и городских отходов и должны быть отправлены в центр сортировки отходов или возвращены дилеру при покупке перезаряжаемых батареек или новых эквивалентных не перезаряжаемых батареек. Обозначения химических элементов Hg, Cd или Pb на перечеркнутом мусорном контейнере указывают на входящее в состав батареек вещество: Hg = ртуть, Cd = кадмий, Pb = свинец.

Пользователь несет ответственность за отправку/сдачу батареек в специальные пункты утилизации отходов по окончании срока их службы для обеспечения возможности их переработки и утилизации. В случае корректного раздельного сбора отработанных батареек они могут быть переработаны и утилизированы экологически приемлемым образом; это позволяет избежать негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и способствует повторному использованию веществ, входящих в состав батареек. Ненадлежащая утилизация изделия пользователем может нанести вред окружающей среде и здоровью людей. За дополнительной информацией о доступных услугах по утилизации отходов обратитесь в местное ведомство по утилизации отходов или в магазин, в котором был приобретен прибор.

ЧИСТКА И СОДЕРЖАНИЕ: Для чистки игрушки следует использовать мягкую сухую или слегка увлажненную ткань, чтобы не повредить электрические компоненты. Запрещается чистить игрушку с использованием моющих средств или растворителей. • Защищайте игрушку от теплового воздействия, попадания пыли.

ГАРАНТИЯ: Производитель гарантирует отсутствие дефектов соответствия при использовании продукта в нормальных условиях, согласно указаниям инструкции по эксплуатации. Гарантия не будет действительна в случае ущерба обусловленного ненадлежащим использованием, износом или непредвиденными обстоятельствами. Гарантийный срок устанавливается государственными стандартами страны приобретения (ГОСТами), если таковые имеются. Сделано в Китае.