

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

ВНИМАНИЕ! Изделие предназначено для детей, не умеющих самостоятельно сидеть. Изделие не является защитой от рисков, связанных с водой. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых! Постоянно придерживайте ребенка! Не поднимайте ребенка вместе с горкой! Не используйте горку для купания на неровных и негладких поверхностях во избежание ненадежной фиксации присоса.

ИНСТРУКЦИЯ: Поставьте горку для купания в детскую ванночку или в ванну вдали от крана с водой. Убедитесь, что присос надежно зафиксировал горку. Проверьте температуру воды, рекомендуемая температура воды 37°C. Поместите ребенка на горку, наполните ванну водой не выше уровня, указанного на изделии. После купания отсоедините горку от ванны, подцепив присос сбоку.

Не допускается использование некомплектного или вышедшего из строя изделия.

Использование не по назначению и изменение изделия запрещены и могут стать причиной травмы и/или повреждения изделия.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующего использования.

УХОД: Перед первым использованием и при дальнейшей эксплуатации изделие рекомендуется мыть мыльным раствором, тщательно ополаскивать и протирать сухой тряпкой. Во избежание повреждений запрещено использовать отбеливатели и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ: Изделия из пластмасс хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключающих воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.