

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES HAPPY DARTS

EDAD: 18 MESES - 5 AÑOS

IMPORTANTE – CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS - LEER DETENIDAMENTE

ADVERTENCIA: Este juguete funciona con 3 pilas de tipo AA, de 1,5 V (no incluidas)

! ADVERTENCIA!

- Eliminar los objetos de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso (como cordones, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- A montaje de este juguete debe emanar exclusivamente el cargo de un adulto. No utilice el juguete antes de que esté montado por completo y se haya verificado el correcto ensamblaje.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Mantenga alejado del alcance del niño las piezas del juguete aún no ensambladas.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.
- El juguete debe utilizarse solamente sobre superficies planas y estables, no sobre superficies elevadas (mesas, camas, etc.).
- No utilice el juguete en calles, vías de acceso o en pendientes; asegúrese de que el juguete sea utilizado en zonas libres de obstáculos y alejado de lugares que puedan constituir un peligro (tales como piscinas, canales, lagos, escaleras, etc.).
- No le ponga lazo ni cordones al juguete.

• **!ADVERTENCIA!** No se ha de apuntar a los ojos ni a la cara.

FIT&FUN

Los juguetes de la línea Fit&Fun estimulan al niño a hacer juegos en movimiento, reforzando sus progresos motores y favoreciendo el desarrollo de algunas capacidades, tales como, la MOTRICIDAD y la PRECISIÓN.

INFORMACIÓN DEL JUGUETE

Happy Darts es un juego electrónico de tiro al blanco para estimular la precisión del niño. El objetivo del juego es dar en los puntos de mayor valor de la tabla y encender las tres estrellas luminosas: cada vez que una pelota da en el blanco en la tabla del juego se enciende una luz. Cuando las tres luces están encendidas, el juguete activa unas alegres melodías para festejar. Cuando se acaban las melodías el juguete emite el silbato inicial y el juego puede comenzar de nuevo.

El juego de tela ha sido realizado de manera exclusiva para el niño y cuando se han adherido al lanzarlas. Pasados 90 segundos de no ser utilizado el juguete, automáticamente se activa el modo standby. El producto puede colgarse fácilmente gracias a un resistente anillo de tela, fijado en parte de plástico.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- El juguete posee un cursor que permite encender y apagar el producto (0/1).
- El producto incluye tres pelotas livianas de colores, con velcro, para jugar.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

! ADVERTENCIA!

- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: Afloje el tornillo de la tapa con un destornillador; retire la tapa, saque las pilas usadas del compartimento de las pilas, introduza las pilas nuevas prestando atención a respetar la polaridad de introducción correcta (según se ilustra en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete el tornillo a tope.
- No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañar.
- En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbiele de inmediato, limpie el compartimento y lávese cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido.
- Saque siempre las pilas del producto si va a utilizarlo durante un período prolongado.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar (zinc-carbono) o recargables (níquel-cadmio).
- No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- No conecte circuitos en los bomes de alimentación.
- No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
- No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden menoscabar el funcionamiento del juguete.
- No supervisión de un adulto durante el montaje e di verifca del correcto ensamblaje.
- Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustitubles de litio.

!ADVERTENCIA! Un uso incorrecto podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en la batería indica que las mismas, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando como un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Lo mismo también aplica del prodocto da parte del/utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papeleta tachada que se encuentra en las baterías indica que las mismas, al final de su vida útil, deberán eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compran baterías nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, que aparecen bajo el contenedor de basura tachado, indican el tipo de sustancia que contiene la batería: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario se responsabiliza en depositar las baterías, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas de recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío de las baterías agotadas al reciclaje, al tratamiento e a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, favoreciendo el reciclaje de las sustancias de las que están compuestas las baterías. La eliminación legal del producto por parte del usuario comporta daños a l medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

- Limpie el juguete con un paño de tela suave seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use solventes ni detergentes.
- Evite que no esté usado, mantenga el producto en un lugar protegido contra el calor, el polvo y la humedad.

46 0079754 000 0000_1907

IT MANUALE ISTRUZIONI HAPPY DARTS

ETÀ: 18M - 5Y

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE! Per la sicurezza del tuo bambino.

Questo giocattolo funziona con 3 pile tipo AA da 1,5 Volt (non incluse).

! ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica ed altri componenti non facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso e tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'usura del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamento non utilizzare il giocattolo e tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Il montaggio di questo gioco deve essere effettuato solo da un adulto. Non usare il gioco finché non siano completate tutte le operazioni di montaggio e di verifica del corretto assemblaggio.
- Tenere lontano dalla portata del bambino le parti disassemblate del gioco.
- L'utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore e per lunghi periodi alla luce solare diretta.

• **ATTENZIONE!** Non mirare agli occhi o al viso.

FIT&FUN

I giochi della linea Fit&Fun stimolano il bambino a fare giochi di movimento, incoraggiando i suoi progressi motori e favorendo lo sviluppo di alcune capacità, come la MOTRICITÀ e la PRECISIONE.

INTRODUZIONE AL GIOCO

Happy Darts è il gioco elettronico delle farfette per stimolare la precisione nel bambino. Il tabellone in tessuto è realizzato in modo che il pallino con velcro poscano efficacemente attaccarsi a una volla lanciate.

Il prodotto è facilmente appendibile grazie al resistente anello in tessuto.
Il obiettivo del gioco è colpire i punti migliori sul tabellone e far accendere le tre stelle luminose: ogni volta che il tabellone di gioco viene colpito dalla pallina, una luce si accende. Quando tutte le tre luci sono accese, il gioco attiva simpatiche musiche di festeggiamento. Una volta finita la musica, il gioco emette un fischio d'inizio a la partita può ricominciare.
Dopo 90 secondi di inutilizzo, il gioco attiva automaticamente la modalità standby.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Il gioco è dotato di un cursore che consente di accendere e spegnere il prodotto (0/1).
- Includere nel prodotto anche le leggere pallina colorate con velcro per giocare.

INSERIMENTO E/O SOSTITUZIONE DELLE PILE

! ATTENZIONE!

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portello con un cacciavite, asportare il portello, rimuoverlo dal vano pile e le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- Non usare le pile: dovessero generare delle perdite di liquido, sostituire immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.
- Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- Non mischiare batterie alcaline standard (carbono-zinc) o ricaricabili (níquel-cadmio).
- Non mischiare pile usate con pile nuove.
- Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- Non porre in corto circuito i morsetti di alimentazione.
- No tentare di ricaricare le pile non ricaricabili; potrebbero esplodere.
- Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- Non è consentito l'utilizzo di batterie ricaricabili, estasre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica sotto la supervisione di un adulto.
- Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio.

ATTENZIONE! l'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRETTIVA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure ric consegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dimesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile, contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilite per legge. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE 2006/66/CE

Il simbolo del cestino barrato riportato sulle pile indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, devono essere conferite in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure consegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di facilitare il trattamento e il riciclaggio. Realizzare una raccolta differenziata adeguata per il successivo smaltimento delle pile esaurite al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

- Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non utilizzare solventi o detersivi.
- Durante la pause d'uso conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES DARDOS ANIMAIS FELIZES

IDADE: 18M - 5A

IMPORTANTE – CONSERVE ESTAS INSTRUÇÕES PARA CONSULTAS FUTURAS - LEIA ATENTAMENTE.

ADVERTÊNCIA: Este brinquedo funciona com 3 pilhas tipo AA de 1,5 Volt (não incluídas).

! AVISO!

- Remova os itens sacos de plástico e todos os componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantenha-os fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do produto e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- A montagem deste brinquedo deve ser efetuada exclusivamente por um adulto. Não utilize o brinquedo antes de ter finalizado todas as operações de montagem nem antes de ter verificado que a mesma foi realizada corretamente.
- A utilização do brinquedo deve ser feita sempre sob a vigilância permanente de um adulto.
- Mantenha fora do alcance da criança as peças desmontadas do brinquedo.
- Não utilize o brinquedo de modo diferente do recomendado.
- Não utilize o brinquedo sobre superfícies molhadas nem com areia ou pó.
- Não deixe o brinquedo perto de fontes de calor e exposto por longos períodos de tempo à luz solar direta.
- Utilize o brinquedo apenas em superfícies planas e estáveis e não sobre superfícies elevadas (mesas, camas, etc.)
- Não utilize em estradas, vias de acesso ou percursos inclinados; certifique-se de que o brinquedo é usado em zonas sem obstáculos e longe de locais que possam constituir perigo (como piscinas, canais, lagos, escadas, etc.).
- Não adicione cordões ou fitas ao brinquedo.

• **!AVISO!** Não apontar para os olhos ou face.

FIT&FUN

Os brinquedos da linha Fit&Fun estimulam a criança com brinquedos de movimento, incentivando os seus progressos motores e favorecendo o desenvolvimento de algumas capacidades, como a MOTRICIDADE e a PRECISÃO.

APRESENTAÇÃO DO BRINQUEDO

Os Dardos Animais Felizes é um brinquedo eletrónico para estimular a precisão na criança. O objetivo do jogo é acertar nos pontos do painel e fazer acender as três estrelas brilhanes: cada vez que o painel de jogo é atingido pela bolinha, uma luz acende. Quando as três luzes estiverem acesas, o brinquedo ativa músicas alegres de celebração. Quando a música acabar, o brinquedo emite um apito de início e o jogo começa de novo.

O jogo de tecido é projetado de forma a que as bolinhas com velcro possam prender-se com firmeza, ao serem lançadas.

Após 90 segundos de não utilização, o brinquedo ativa automaticamente a modalidade standby. O produto é fácil de pendurar graças ao anel de tecido resistente, fixado na parte de plástico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- O brinquedo possui um cursor que permite ligar e desligar o produto (0/1).
- Incluído no produto há também três bolinhas ligeiras coloridas com velcro para brincar.

INTRODUÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

! AVISO!

- A substituição das pilhas deve ser efetuada apenas por um adulto.
- Para substituir as pilhas: desaperte o parafuso da tampa com uma chave de parafusos, tire a tampa, retire as pilhas descarregadas do compartimento e coloque pilhas novas, tendo o CUIDADO de respeitar a polaridade correta (como está indicado no produto). Coloque a tampa de novo e aperte bem o parafuso.
- Nunca deve as pilhas ou eventuais ferramentas ao alcance das crianças.
- Retire sempre as pilhas usadas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido derramado.
- Retire sempre as pilhas no caso de não haver utilização prolongada do produto.
- Não misture pilhas alcalinas, normais (carbono-zinco) ou recargáveis (níquel-cadmio).
- Não misture pilhas usadas com pilhas novas.
- Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- Não deite as pilhas gastas no fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.
- No coloque os contactos de alumínio em curto-circuito.
- No tente recarregar as pilhas não recargáveis; podem explodir.
- Não é aconselhável utilizar pilhas recargáveis, dado que poderão prejudicar o funcionamento correto do brinquedo.
- No caso de uso de pilhas recargáveis, remova-as do brinquedo antes de as recarregar e recargue-as somente sob a supervisão de um adulto.
- Retire as pilhas do brinquedo antes de eliminá-las.
- Do não tente preparar o produto ou funcioná-lo por períodos de tempo prolongados.

• **ATENÇÃO!** a utilização incorreta pode gerar situações de perigo.

ESTE PRODUCTO È CONFORME A DIRETTIVA 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato che si trova sul prodotto, indica che il prodotto, al terminiar a propria vita útil, deve ser eliminato separatamente dei rifiuti domestici, e deve ser levado a un centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrônicos ou entregue ao revendedor onde foi comprado, um novo aparelho equivalente. O utente è responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho inutilizado. O recatamento, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações más detalladas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRETTIVA 2006/66/CE

O símbolo do contenedor de basura tachado que se encontra nas pilhas, indica que as mesmas, ao terminar a própria vida útil, devem ser eliminadas separadamente dos lixos domésticos, e devem ser levadas a um centro de recolha diferenciada ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recargáveis ou não recargáveis equivalentes. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente por baixo do símbolo do contenedor de lixo com a cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Chumbo. O utilizador é responsável pela entrega das pilhas no final da sua vida útil, às entidades de recolha adequadas, de modo a facilitar o tratamento e a reciclagem das mesmas. Uma adequada recolha diferenciada, para o encaminhamento de pilhas usadas para a reciclagem, tratamento e eliminação ambientalmente compatíveis, contribui para evitar possíveis efeitos negativos sobre o ambiente e a saúde, e favorece a reciclagem das substâncias que compõem as pilhas. Um alinhamento incorreto do produto por parte do utilizador provoca danos para o ambiente e para a saúde humana. Para informações más detalhadas inerentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efetuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

- Limpe o brinquedo com um pano macio em tecido, seco ou ligeiramente humedecido com água, para não danificar o circuito elétrico. Não utilize solventes nem detergentes.
- Durante as pausas de utilização, conserve o produto em lugar protegido das fontes de calor, pó e humidade.

46 0079754 000 0000_1907

EN INSTRUCTION MANUAL HAPPY DARTS

AGE: 18m - 5y

IMPORTANT - RETAIN FOR FUTURE REFERENCE - READ CAREFULLY.

WARNINGS! For your child's safety.

This toy requires 3 x 1.5 V AA batteries (not included).

! WARNING!

- Plastic bags and other components which are not part of the toy (ie, ties, fasteners, etc.) must be removed before use and kept out of the reach of children. Choking hazard.
- Regularly inspect the toy for signs of wear and any damage. In presence of damage in any part of the product, do not use and keep it out of children's reach.
- This product must only be assembled by an adult. Do not use the toy until it has been fully assembled and checked.
- This should only be used under the supervision of an adult.
- Keep the disassembled parts of the toy out of the reach of children.
- Do not use this toy in any way other than those illustrated in the manual.
- Do not use the toy on wet, sandy or dusty surfaces.
- Do not leave the batteries in the product when it is not being used in direct sunlight.
- Only use the toy on flat, level surfaces, and not on raised surfaces (tables, beds, etc.)
- Do not use the toy on roofs, driveways or slopes, make sure that the toy is used in areas free from obstacles and away from places that could be dangerous (such as swimming pools, canals, lakes, stairs, etc.).

• **!WARNING.** Do not aim at eyes or face.

FIT&FUN

Games in the Fit&Fun range prompt the child to move and play, fostering motor skills and helping with the development of MOBILITY and PRECISION.

INTRODUCTION TO THE TOY

Happy Darts is an electronic toy panel that uses darts to help the child develop greater precision. The objective of the game is to hit the highest points on the board and light up the three luminous stars every time one of the balls hits the dartboard, one star turns on. Once all three stars turn on, the toy celebrates with lighthearted triumphant music. After playing the music, the toy emits a starting whistle and the match can start over.

The dartboard is made of fabric and designed to help the velcro-covered balls stick to the board. After 90 seconds of idle time, the game automatically enters standby mode. The product is easy to hang thanks to a resistant ring made of fabric and attached to the plastic part of the board.

TECHNICAL FEATURES

- The toy is equipped with a cursor that allows you to turn the product on and off (0/1).
- The product also includes three lightweight coloured balls covered with velcro.

FITTING AND/OR REPLACING BATTERIES

! WARNING!

- Non-rechargeable batteries must only be replaced by an adult.
- To replace the non-rechargeable batteries: loosen the screw in the cover with a screwdriver and open the cover. Then remove the spent batteries and fit new ones, paying attention that the poles are in the right direction (as shown on the product), close the battery cover and tighten the screw.
- Always keep batteries and tools out of the reach of children.
- Always remove discharged batteries from the product to avoid any possible liquid leaks that may damage it.
- If the batteries are leaking liquid, replace them immediately, making sure to clean the battery compartment; thoroughly wash your hands if they have come into contact with the liquid.
- Always remove the batteries if the product will not be used for a long period of time.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel/cadmium) batteries.
- Do not mix old and new batteries.
- Only use alkaline batteries of the same type or equivalent to the type recommended for a correct product functioning.
- Do not throw dead batteries in fire or leave them in the environment; they must be disposed of through waste sorting.
- Do not short-circuit the power terminals.
- Remove the batteries from the toy before disposing of it.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as they may reduce the toy's operability.
- If rechargeable batteries are used, remove them from the toy before recharging and recharge them only under the supervision of an adult.
- Do not attempt to recharge or use non-rechargeable batteries; they might explode.
- The use of rechargeable batteries is not recommended as they may reduce the toy's operability.
- If rechargeable batteries are used, remove them from the toy before recharging and recharge them only under the supervision of an adult.
- Do not attempt to recharge or use non-rechargeable batteries; they might explode.

• **THIS PRODUCT COMPLIES WITH THE DIRECTIVE 2012/19/UE.**

The crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life, must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disposed appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

The crossed bin symbol on the batteries indicates that, at the end of their life, they must be disposed of separately from domestic waste, either by taking them to a separate waste disposal site for batteries or by returning them to your dealer when you buy similar rechargeable or non-rechargeable batteries. The chemical symbols Hg, Cd, Pb, printed under the crossed bin symbol, indicate the type of substance contained in the batteries: Hg=Mercury, Cd=Cadmium, Pb=Lead. The user is responsible for taking the batteries to special waste disposal sites at the end of their life to allow for their processing and recycling. The correct disposal of your old toy will help prevent potential negative consequences for the environment and human health and favour the recycling of the materials of which the product is made. Improper disposal of the product by the user may harm the environment and human health. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the appliance.

CARE AND MAINTENANCE

- Clean the toy using a soft, dry or moistened fabric cloth to avoid damaging the electrical circuit. Do not clean the toy using detergents or solvents.
- When not in use, store the product in a place protected against sources of heat, dust and humidity.

NL GEbruiksAanwijzingen HAPPY DARTS

LEEFTIJD: 18 M - 5 J

BELANGRIJK - BEWAAR DEZE INSTRUCIES VOOR DE LATERE KUNNEN RAADPLEGEN - AANDACHTIG DOORLEZEN
WAARSCHUWINGEN. Voor de veiligheid van uw kind. Dit speelgoed werkt op 3 AA-batterijen van 1,5 Volt (niet inbegrepen)

! WAARSCHUWING!

- Verwijder voor het gebruik de eventuele plastic zakjes en andere elementen die geen onderdeel van het speelgoed zijn (bijv. strips, bevestigingselementen, enz.) en houd ze buiten het bereik van kinderen. Verstik- en asfichiegevaar.
- Controleer regelmatig de slijtage van het product en of het eventuele beschadigingen veroorzaakt. Gebruik het speelgoed in geval van beschadiging niet en houd het buiten het bereik van kinderen.
- Dit speelgoed mag uitsluitend door een volwassene worden gemonteerd. Gebruik het speelgoed niet zolang niet de montageverkeersaandwijzingen zijn voltooid en gecontroleerd is dat het goed in elkaar is gezet.
- Het speelgoed mag uitsluitend onder voortdurend toezicht van een volwassene worden gebruikt.
- Let op gedemonstreerde delen van het speelgoed buiten het bereik van kinderen.
- Gebruik het speelgoed niet anders dan wordt aanbevolen.
- Gebruik het speelgoed niet op natte, zandige of stoffige oppervlakken.
- Laat het speelgoed niet in de buurt van warmtebronnen liggen en laat het niet lang blootgesteld staan aan direct zonlicht.
- Gebruik het speelgoed alleen op stabiele en vlakke oppervlakken en niet op hogeringen (tafels, bedden, enz.).
- Gebruik het niet op straat, toegangswegen of hellingen; verzeek u ervan dat het speelgoed wordt gebruikt op plaatsen zonder obstakels en ver van plekken die gevaarlijk kunnen zijn (zoals zwembaden, kanalen, meeren, trappen, enz.).

• **WAARSCHUWING!** Niet op ogen of gezicht richten.

FIT&FUN

De speeltjes van de lijn Fit&Fun zetten het kind aan de te bewegen, moedigen zijn motorische ontwikkeling aan en bevorderen de ontwikkeling van bepaalde vermogens, zoals de MOTORIEK en de PRECIEIE.

KENNISMAKEN MET HET SPEELGOED

Happy Darts is het elektronische speelpakket dat het kind stimuleert om precies te zijn. Het doel van het spel is om de punten op het bord te raken en de drie lichtgevende sterren in te schakelen; telkens als het bord wordt geraakt, gaat een lichtje branden. Wanneer alle drie de lichtjes branden, schakelt het speelgoed leuke feestelijke muziekjes in. Zodra de muziek stopt, geeft het speelgoed een fluitsignaal en kan het spelletje opnieuw beginnen.

Het stoffen bord is vervaardigd uit een stevig materiaal met klittenband stevig op het bord bijeen vastzitten zodra ze naar het bord zijn gegooid.

Als het speelgoed 90 seconden lang niet gebruikt wordt, wordt de stand-by-modus automatisch ingeschakeld. Het product kan gemakkelijk opgehangen worden met de stevige stoffen lus die aan het plastic gedeelte is bevestigd.

TECHNISCHE MERKENMERK

- Het speelgoed is voorzien van een schuifschakelaar om het product in en uit te schakelen (0/1).
- Er worden drie lichtje, gekleurde balletjes met klittenband met het product meegeleverd.

DE BATTERIEN AANBRENGEN EN/OFF VERVANGEN

! WAARSCHUWING!

- De batterijen mogen altijd uitsluitend door een volwassene worden vervangen.
- Om de batterijen te vervangen: draai de schroef van het klepje los met behulp van een schroevendraaier, open het klepje, haal de oude batterijen uit het batterijvakje, zet er de nieuwe batterijen in en zorg ervoor dat de polen goed met

