

babyton

ДЕТСКИЙ ГОРШОК СО ЗВУКОВЫМ ЭФФЕКТОМ



ИНСТРУКЦИЯ

6-36
мес.

до 15
кг

ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ
ИНСТРУКЦИЮ И СОХРАНИТЕ ЕЕ
НА ВСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.

СБОРКА

1. Перед первым использованием удалите изоляционную плёнку из отсека для батареек.
2. Установите блок с отсеком для батареек и кнопкой слива на основание горшка.
3. Вставьте контейнер в основание горшка. Затем опустите пластиковое сиденье и установите на него мягкое сиденье.



4. Убедитесь, что горшок собран правильно. Установите горшок в безопасном месте, перед тем как сажать на него ребёнка.
5. После того, как ребёнок сходил на горшок, покажите ему, как нажимать на кнопку. Горшок воспроизведёт реалистичный звук спуска воды.

ОЧИСТКА

1. Перед очисткой горшка снимите отсек для батареек, протрите его влажной салфеткой и отложите.
2. Очищайте детский горшок мягким мыльным раствором бытового дезинфицирующего средства.
3. Чтобы удалить остатки мыла, сполосните горшок чистой водой.

Внимание! Не разбирайте отсек с батарейками и не погружайте его в воду.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. Детский горшок — не игрушка, не позволяйте ребёнку играть с ним.
2. Утилизируйте упаковку правильно.
3. Устанавливайте горшок только на ровной поверхности.
4. Ребёнок должен пользоваться горшком только под присмотром взрослых.
5. Перед использованием убедитесь, что горшок собран правильно и готов к эксплуатации.
6. Не двигайте и не переносите горшок, если на нём сидит ребёнок.
7. Не подвергайте изделие воздействию солнечных лучей.

ГАРАНТИЯ

Срок службы: 1 год.

Гарантийный срок эксплуатации: 1 год.



EAC