

200 mm

ВНИМАНИЕ:
Пожалуйста, проверьте количество деталей перед началом эксплуатации изделия. Сборка осуществляется взрослыми! Несоблюдение данного предупреждения и инструкций по сборке может привести к серьезным травмам.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Руль	6. Вилка
2. Сиденье	7. Передний брызговик
3. Заднее колесо	8. Педали (L+R)
4. Подседельная труба	9. Поддерживающие колеса
5. Рама	10. Переднее колесо

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

BACK SIDE

1 Установка переднего колеса
Вставьте переднее колесо в вилку велосипеда, предварительно расскрыв передний тормоз.

2 Наденьте на болты переднего колеса контргайки, крепления брызговика, гайки. Закрутите гайки.
Контргайка
Крепление брызговика
Гайка

3 Установка руля
A. Вставьте руль в рулевую колонку и выровните его по колесам.
B. Затяните болт выноса руля. Выровните руль и затяните шестигранные болты крест на крест.

4 Установка педалей
Установите педали с обеих сторон (L-левая педаль, R-правая педаль).

5 Установка сиденья
Вставьте подседельный штырь в раму велосипеда и затяните зажим (экцентрик).

6 Установка поддерживающих колес
Наденьте на болты заднего колеса контргайки, крепления брызговика, поддерживающие колеса и нажмите гайки. Отрегулируйте высоту колес так, чтобы расстояние от земли было не более 0,5 см. Затяните гайки.

Условия гарантийного обслуживания
Гарантийный срок составляет 12 месяцев с момента приобретения товара потребителем. Во время гарантийного срока Производитель обязуется бесплатно произвести ремонт или замену товара в случае, если неисправность товара произошла по вине производителя. Настоящая гарантия действительна по предъявлению неисправного товара вместе с правильным заполненным гарантинным талоном.

Продавец вправе отказать в гарантийном обслуживании в следующих случаях:

- При отсутствии гарантиного талона или в случае, если гарантинный талон заполнен не полностью, не корректно или неразборчивым почерком;
- Неисправность изделия явилась результатом нарушения правил безопасности или небрежного отношения;
- Повреждения вызваны неправильной эксплуатацией;
- Изделие получило механическое повреждение в результате удара или падения, либо применения чрезмерной силы;
- Повреждения вызваны чрезмерной нагрузкой;
- Повреждения вызваны внесением изменения в конструкцию изделия;
- Механически повреждены резиновые и воздушно-надувные части изделий;
- При естественном износе частей с ограниченным сроком службы;
- Нормальное выцветание;
- Сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось неуполномоченным лицом;
- Повреждения вызваны воздействием стихийных бедствий, природных факторов.

Гарантинные обязательства распространяются на:

- Раму;
- Колеса;
- Рулевой механизм;
- Сиденье.

200 mm

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

hb

Наименование изделия	
Модель	
Дата покупки	

Сведения о продавце

Фирма-продавец	
Адрес	
Телефон	
Подпись продавца (Расшифровка подписи)	

ПЕЧАТЬ ФИРМЫ ПРОДАВЦА

Катайтесь с удовольствием!
Пожалуйста, храните данное руководство на случай необходимости.

Срок службы: 3 года со дня реализации.
Гарантийный срок: 1 год.
Материалы: сталь, резина, полиуретан.

Изготовитель: Ningbo Topright Leisure Products Co., Ltd. (Нинбо Топрайт Лэйхэ Продактс Ко., ЛТД.).
Адрес: Donglinxi, Jiangshan, Yinzhou District, Ningbo, China (Дунлинкси, Чжяншань, Инчжоу Дистрикт, Нинбо, Китай).
Произведено в КНР.

Импортер / дистрибутор и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю от потребителя по качеству продукции: ООО «Опт-Юнион». Адрес: Россия, 141727, Московская обл., г. Долгопрудный, Павельцево мкр., Новое ш., д. 56. Телефон: +7 (499) 580-75-46.
Эл. почта: info@hb-happybaby.com.

Товарный знак Happy Baby® принадлежит ООО «Опт-Юнион».
Все права защищены.
Товар соответствует требованиям ТР ТС 007/2011.

С условиями гарантии (см. на обороте) ознакомлен и согласен. Товар получил, претензий по комплектности, количеству и внешнему виду не имею.

Подпись покупателя (расшифровка подписи)

Гарантинный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, контактной информации фирмы-продавца и его четких печатей, подписи покупателя. В случае если дату продажи установить невозможно, в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, гарантинный срок исчисляется с даты изготовления изделия.

При обнаружении неисправности товара обращайтесь к фирме-продавцу, в которой данный товар был приобретён. При возврате фирме-продавцу товар должен быть возвращён в полной комплектации. Сохраняйте оригинальную упаковку.

hb-happybaby.com
happybaby_hb

FRONT SIDE

hb

Ringo 16"

Инструкция по сборке и эксплуатации

3+ до 90 кг

EAC

Условия гарантийного обслуживания

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Велосипед детский RINGO 16"

Меры безопасности

- Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых.
- Перед использованием удалите все упаковочные элементы.
- Никогда не используйте велосипед на наклонной или влажной поверхности, поверхности с песком или гравием, вблизи ступенек, бассейна, проезжей части или других объектов, представляющих опасность для ребёнка. Не предназначен для движения по дорогам общего пользования.
- Убедитесь, что на вашем ребёнке удобная обувь с закрытым носком, надёжно закреплённый шлем, а также любой другой вид защитной экипировки. Проверьте, надёжны ли застёгнута обувь.
- Не допускайте использования велосипеда несколькими детьми одновременно.
- Убедитесь, что ваш ребёнок физически способен управлять велосипедом, и что он понимает, как тормозит.
- Всегда держите ребёнка в поле зрения, пока он находится на велосипеде.
- Перед каждым использованием проверяйте велосипед на возможное наличие повреждённых, незакреплённых или недостающих деталей. Убедитесь, что все болты и бысторазъемные соединения затянуты должным образом, а детали надёжно закреплены. Не используйте велосипед, если какие-либо детали отсутствуют, повреждены или сломаны.
- Велосипед детский в разобранном виде и картонная упаковка содержат мелкие детали и пластиковые пакеты, которые представляют опасность для маленьких детей. Пожалуйста, храните вышеуказанные детали и пакеты в недоступном для детей месте. Должным образом утилизируйте все пластиковые пакеты или иные упаковочные материалы.
- Велосипед детский предназначен для детей возрастом от 3 лет и весом до 90 кг.

Обслуживание и уход

- Следите за тем, чтобы все детали оставались чистыми, без пыли, грязи или песка.
- Для чистки велосипеда используйте влажную тряпку.
- Смазывайте подвижные части только в том случае, если это необходимо (применяйте небольшое количество смазочного материала на основе силикона).
- Периодически проверяйте велосипед на наличие плохо затянутых винтов или изношенных деталей.
- Выполните замену или ремонт деталей по мере необходимости.
- Храните изделие в сухом месте.
- Длительное воздействие прямых солнечных лучей может вызвать деформацию пластиковых деталей.

149 mm **150 mm** **150 mm** **149 mm**