

ЭKREISS

ИНСТРУКЦИЯ



Трёхколёсный самокат
со светящимися колёсами

Артикул: HF-921

Размер самокаты: 57(д) x 25(ш) x 59-88(в) см

Материалы: алюминий, нейлон, полипропилен

Колеса: 120 и 90 мм (полиуретан)



1. Откройте коробку и достаньте самокат. Поднимите руль до щелчка и зафиксируйте положение.
2. Убедитесь, что ребенок надел защитные аксессуары: шлем, наколенники, налокотники. Во время катания обязательна закрытая обувь.
3. Не катайтесь на самокате во время дождя и по лужам. Высок риск проскальзывания колес и падения.
4. Катайтесь только в светлое время суток и при хорошей видимости. Вечером, в туман или при плохой видимости.
5. Рекомендуем одевать ребенка в яркую или светоотражающую одежду. При быстром движении его будет проще заметить.
6. Не оставляйте ребенка без присмотра во время катания.