

# Pixie Belles™

Вкл.

Нажмите на сердечко у Pixie Belles, чтобы включить. После включения она поздоровается и скажет “Hello”! Играйте с Pixie Belles в 3 режимах.

Выкл.

Зажмите сердечко у Pixie Belles на 3 секунды и Pixie Belles выключится и скажет вам “Bye Bye”!

Свободный режим. “Yay Yay”

Коснитесь спинки 1 раз, чтобы пощекотать Pixie

Коснитесь спинки 2 раза, чтобы Pixie издавала весёлые звуки.

Удержите палец на спинке Pixie 3 секунды, чтобы она заурчала

Хлопните в ладоши, чтобы развеселить Pixie

Подуйте на Pixie и она чихнёт

Если долго не играть с Pixie она начнёт храпеть!

1 NURTURE MODE

SPIN MODE 2

Режим вращения. “Spin Spin”

Говорите с Pixie и она будет вращаться пока вы не остановитесь

Подуйте на Pixie, чтобы она вращалась

Похлопайте Pixie по спине 2 раза, чтобы она поменяла направление

Приложите Pixie к щеке и она поцелует вас!

3 DANCE MODE

Режим танца. “Cha Cha”

1. Коснитесь спины
2. Удерживайте палец на спине.
3. Погладьте Pixie по спине
4. Хлопните в ладоши 1 раз
5. Хлопните в ладоши 2 раза
6. Коснитесь рта.