

说明书

142.50 mm
210.00 mm

1. Поместите основание ходунки на ровную поверхность нижней стороны стола и вставьте ножки в специальные отверстия, надавив до щелчка.

2. Высота сиденья имеет регулировку в 3 положения. Для этого надавите и переведите ручку в горизонтальное положение как показано на рисунке.

3. После того как ходунки собраны и установлены на колеса, проверьте высоту фиксации на 90 градусов, согласно инструкции. Не забывайте делать это каждый раз после регулировки высоты сиденья.

4. Заверните винты основы сиденья с помощью небольшого ключа, расположенного на подставке сиденья.

5. Поместите сиденье на верхнюю часть корпуса ходунки и закройте, согласно от показаний ключа. Надавите энцефалограф на сиденье.

6. Музыка включается в верхнюю часть ходунки.

7. Соедините крепления и разложите ножки ходунки.

8. Соедините детали крепления как показано на рисунке.

9. Помогите за ручку фиксатора и сложите поворотную основную вертикаль, пока ножки ходунки не встанут в нужное положение.

10. Сборка завершена.

ДЕТСКИЕ ХОДУНКИ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- широкое основание, обеспечивающее стабильность
- регулировка по высоте (3 положения)
- съёмная музыкальная панель с игрушками
- широкая поверхность столика
- 6 больших легко вращающихся колёс
- лёгкая сборка и чистка
- новый дизайн «2-в-1»: ходунки с функцией укачивания

3

ВНИМАНИЕ!

Невыполнение указанных данных инструкций может повлечь за собой несчастный случай или травмы Вашего ребёнка.

Не используйте ходунки, если они повреждены или сломаны.

Не используйте ходунки, если ребёнок не умеет самостоятельно сидеть.

Не оставляйте ребёнка без присмотра. Всегда держите ребёнка в ходунках в поле Вашего зрения.

Используйте ходунки только на ровных поверхностях, свободных от предметов, которые могут привести к неустойчивости или переворачиванию коляски.

Во избежание ожогов (в т.ч. от горячих жидкостей) не используйте ходунки вблизи нагревателей, плит, каминов.

ОПИСАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК:

Не смешивайте новые и старые батареи.

Не смешивайте щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) батареи и аккумуляторы (никель-кадмиевые).

Не используйте повторно батареи, которые нельзя перезарядить.

Перезарядка батареек может осуществляться только взрослыми.

Используйте батарейки одного вида.

При вставке батареек, соблюдайте полярность.

Своевременно извлекайте свинье батареек.

В сетях электропитания не должно быть коротких замыканий.

Перед вставкой батареек, очистите контакты и гнездо для батареек.

Не погружайте детали музыкальной панели в воду.

Соблюдайте все положенные меры безопасности, когда выбрасываете батарейки.

Замените батарейки, если ходунки долгое время не использовались.

Сборка ходунков должна осуществляться только взрослыми.

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки берегите мелкие детали ходунков от детей.

Перед сборкой ходунков внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений.

Ходунки предназначены для детей весом до 15 кг, которые уже могут самостоятельно сидеть.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для очистки пластиковых и металлических частей протрите влажной тряпкой и дайте высохнуть.

Берегите от попадания прямых солнечных лучей.

1

ВНИМАНИЕ!

Невыполнение указанных данных инструкций может повлечь за собой несчастный случай или травмы Вашего ребёнка.

Не используйте ходунки, если они повреждены или сломаны.

Не используйте ходунки, если ребёнок не умеет самостоятельно сидеть.

Не оставляйте ребёнка без присмотра. Всегда держите ребёнка в ходунках в поле Вашего зрения.

Используйте ходунки только на ровных поверхностях, свободных от предметов, которые могут привести к неустойчивости или переворачиванию коляски.

Во избежание ожогов (в т.ч. от горячих жидкостей) не используйте ходунки вблизи нагревателей, плит, каминов.

ОПИСАНИЕ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БАТАРЕЕК:

Не смешивайте новые и старые батареи.

Не смешивайте щелочные, стандартные (углеродно-цинковые) батареи и аккумуляторы (никель-кадмиевые).

Не используйте повторно батареи, которые нельзя перезарядить.

Перезарядка батареек может осуществляться только взрослыми.

Используйте батарейки одного вида.

При вставке батареек, соблюдайте полярность.

Своевременно извлекайте свинье батареек.

В сетях электропитания не должно быть коротких замыканий.

Перед вставкой батареек, очистите контакты и гнездо для батареек.

Не погружайте детали музыкальной панели в воду.

Соблюдайте все положенные меры безопасности, когда выбрасываете батарейки.

Замените батарейки, если ходунки долгое время не использовались.

Сборка ходунков должна осуществляться только взрослыми.

ВНИМАНИЕ:

Во время сборки берегите мелкие детали ходунков от детей.

Перед сборкой ходунков внимательно ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации.

Сохраните инструкцию для дальнейших обращений.

Ходунки предназначены для детей весом до 15 кг, которые уже могут самостоятельно сидеть.

УХОД И ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для очистки пластиковых и металлических частей протрите влажной тряпкой и дайте высохнуть.

Берегите от попадания прямых солнечных лучей.

2

尺寸	285*210mm	适用产品		备注	BABAYTON
颜色	单色印刷	数量	1	品名	说明书
材质	105克铜版纸	单位	PC	料号	
设计	叶丹露 10/17	表面处理		图号	OBELIP82
初审	10/17	慈溪福贝贝 儿童用品有限公司			版次
会审					1
核准					