



GB For your child's safety and health WARNING!

Always use this product with adult supervision. • Never use feeding teats as a soothe. • Continuous and prolonged sucking of fluids will cause tooth decay. • Always check food temperature before feeding. • Keep all components not in use out of the reach of children. • Before first use, clean the product. Inspect before each use and pull the feeding teat in all directions. Throw away at the first signs of damage or weakness. Do not store a feeding teat in direct sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat. • Do not place in a heated oven. • Before first use place in boiling water for 5 minutes. This is to ensure hygiene. Clean before each use. • Wash and rinse thoroughly, then sterilise using a Philips AVENT steriliser or boil for 5 minutes. • Do not warm contents in a microwave oven, as this may cause uneven heating and could scald your baby.

• Dishwasher safe - food colourings may discolour components. • Do not allow child to play with small parts or walk/run while using bottles or cups. • Drinks other than milk and water, such as fruit juices and flavoured sugary drinks are not recommended. If used, they should be well diluted and only used for limited periods. • Expressed breast milk can be stored in sterilised Philips AVENT polypropylene bottles/containers in the refrigerator for up to 48 hours (not in the door) or in the freezer for up to 3 months. Never refreeze breast milk or add fresh breast milk to already frozen milk. • Do not use abrasive cleaning agents or anti-bacterial cleaners. Do not place components directly on surfaces that have been cleaned with anti-bacterial cleaners. • Excessive concentration of detergents may eventually cause plastic components to crack. Should this occur, replace immediately. • Plastic material properties may be affected by sterilising and high temperatures. This can affect the fit of the cap. **Cleaning** Before first use, disassemble all parts, clean and sterilise the product. After every use, take all items apart, wash in warm soapy water and rinse thoroughly. Make sure that you wash your hands thoroughly and that the surfaces are clean before contact with sterilised components. **Assembly** When you assemble the bottle, make sure you place the cap vertically onto the bottle so that the teat sits upright. To remove the cap, place your hand over the cap and your thumb in the dimple of the cap. The teat is easier to assemble if you wriggle it upwards instead of pulling it up in a straight line. Make sure you pull the teat through until its lower part is even with the screw ring. **Maintenance** Before first use place in boiling water for 5 minutes. • Before each use, inspect all items. Pull the feeding teat in all directions. For optimum performance, pinch and massage the number on the teat between index finger and thumb prior to a feed. Throw away at the first signs of damage or weakness. For hygiene reasons, we recommend replacing teats after 3 months. Keep teats in a dry, covered container. When not in use, do not store in sunlight or heat, or leave in disinfectant (sterilising solution) for longer than recommended, as this may weaken the teat. Do not place in a heated oven. **Glass Natural bottle** Glass bottles may break. Do not use metal inside the bottle to stir contents or for cleaning. This can damage the glass on the inside of the bottle. Before each use, inspect bottles for sharp edges or glass fragments inside. Do not use bottles if there are any cracks on or glass fragments in the bottle. Do not let babies drink unsupervised with this bottle.

Compatibility Only use Philips AVENT Natural teats with Philips AVENT Natural feeding bottles. Spare teats are available separately. Make sure you use a teat with the correct flow rate when you feed your baby. When you use an older Philips AVENT steriliser, please check on the website how to place the Natural bottle. Do not mix Classic bottle parts and teats with parts of the Natural bottle. They may not fit and could cause leakage. • The polypropylene Natural bottle is compatible with Philips AVENT breast pumps, spouts, sealing discs and cup tops. • The glass Natural bottle is compatible with Philips AVENT breast pumps and sealing discs. For safety reasons, it is not recommended to use glass Natural bottles with handles, spouts and cup tops. If the bottle falls, it may break.

Philips AVENT Philips AVENT is here to help: GB: call free on 0800 331 6015 IRL: call free on 1800 744 5477 AU: 1300 364 474 www.philips.com/AVENT

RU Безопасность и здоровье ребенка ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Изделие следует использовать под контролем взрослых. • Никогда не используйте соски для бутылочек в качестве пустышек. • Постоянное и продолжительное высасывание жидкости приводит к кариесу. • Перед кормлением обязательно проверяйте температуру грудного молока. • Неиспользуемые части изделия храните удаленно от детей. • Перед первым использованием вымойте изделие. Перед каждым использованием внимательно проверяйте изделие, растягивайте соску во всех направлениях. При первых признаках повреждения или износа изделие необходимо заменить. Не подвергайте соску воздействию прямых солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие в растворе дезинфицирующего средства дольше рекомендованного времени; несоблюдение этого условия может привести к повреждению соски. • Не помещайте изделие в нагретую духовку. • Перед первым использованием поместите изделие в кипящую воду на 5 минут для обеспечения гигиеничности. Мойте изделие перед каждым использованием. • Тщательно промойте и ополосните изделие, затем простерилизуйте его в стерилизаторе Philips AVENT или прокипятите в течение 5 минут. • Не разогревайте содержимое в микроволновой печи, так как неравномерный разогрев может привести к поучению ребенком ожога. • Можно мыть в посудомоечной машине – пищевые красители могут привести к изменению цвета частей. • Не позволяйте детям играть с мелкими частями изделия или использовать бутылочки или кружки во время прогулок или бега. • Предназначено только для молока или воды. Не рекомендуется наливать фруктовые соки или подслащенные напитки. Если такие напитки или соки используются, они должны быть хорошо разбавлены и использоваться в течение ограниченного времени. • Сцеженное грудное молоко можно хранить в простерилизованных бутылочках/контейнерах Philips AVENT из полипропилена в холодильнике не дольше 48 часов (не в дверце холодильника) или в морозильной камере не дольше 3 месяцев. Не замораживайте грудное молоко повторно и не добавляйте свежее грудное молоко в уже замороженное. • Не используйте абразивные чистящие средства или антибактериальные очистители. Не помещайте части бутылочки на поверхности, обработанные антибактериальными чистящими средствами. • Излишняя концентрация чистящих средств может привести к растрескиванию пластика. В этом случае необходимо сразу заменить изделие. • Стерилизация и воздействие высокой температуры могут повлиять на характеристики пластика, в частности – на плотность прилегания крышки. **Очистка** Перед первым использованием разберите изделие, вымойте и простерилизуйте его. После каждого использования разбирайте изделие полностью, промойте каждую часть в теплой мыльной воде и тщательно ополаскивайте. При контактом со стерильными частями убедитесь, что вы тщательно вымыли руки и очистили используемую поверхность.

Сборка Во время сборки бутылочки убедитесь, что крышка установлена вертикально и соска направлена точно вверх. Чтобы снять крышку, обхватите ее рукой и поместите большой палец в углубление на крышке. Соску просе надевать, сосуну ее, чем натгивать в вертикальном положении. Во время сборки убедитесь, что нижний край соски находится на одном уровне фиксирующим кольцом.

Уход за прибором Перед первым использованием поместите изделие в кипящую воду на 5 минут. • Перед каждым использованием тщательно осмотрите все детали. Потяните соску во всех направлениях. Для оптимального результата захватите кончик соски между указательным и большим пальцем и помассируйте его. При обнаружении признаков повреждения или износа замените. В целях соблюдения гигиены рекомендуется заменять соски каждые 3 месяца. Храните соски в сухом контейнере с крышкой. Не подвергайте соску воздействию прямых солнечных лучей и тепла, не оставляйте изделие в растворе дезинфицирующего средства дольше рекомендованного времени; несоблюдение этого условия может привести к повреждению соски. Не помещайте изделие в нагретую духовку.

Стеклопаянная бутылочка "Natural кормление" Стеклопаянные бутылочки могут разбиться. Не используйте металлические предметы для размешивания содержимого бутылочки или для ее очистки. Перед каждым использованием тщательно осматривайте бутылочку на предмет острых краев или осколков стекла внутри. Не используйте бутылочку при наличии острых краев или осколков внутри нее. Не позволяйте детям пить из бутылочки без присмотра. **Совместимость** Используйте соски Philips AVENT "Natural кормление" только с бутылочками Philips AVENT "Natural кормление". Запасные соски продаются отдельно. Перед кормлением убедитесь, что используется соска с соответствующей скоростью потока. Способ установки бутылочки "Natural кормление" в стерилизаторе Philips AVENT более ранней модели см. на веб-сайте. Не используйте вместе детали Classic бутылочек и соски с бутылочками "Natural кормление". Они могут не подойти, что вызовет протекание. • Бутылочка из полипропилена "Natural кормление" совместима с молокоотсосами, носками, уплотнительными дисками и крышками для чашек Philips AVENT. • Стеклопаянная бутылочка "Natural кормление" совместима с молокоотсосами и уплотнительными дисками Philips AVENT. В целях безопасности не рекомендуется использовать стеклянные бутылочки "Natural кормление" с ручками, носками или крышками для чашек. При падении бутылочка может разбиться.

Philips AVENT Помощь и консультации Philips AVENT: RU: 8 800-200-08-80; 8 800-200-08-83 –консультация по вопросам грудного вскармливания www.philips.com/AVENT

PL Zdrowie i bezpieczeństwo Twojego dziecka OSTRZEŻENIE!

Не позволяйте ребенку пользоваться с tego produktu без надзора взрослых. • Никогда не используйте соску для кормления jako zwykłego smoczka. • Długie i nieprzerwane ssanie napojów powoduje próchnicę. • Przed karmieniem zawsze sprawdzaj temperaturę pokarmu. • Wszystkie elementy przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci. • Umij produkt przed pierwszym użyciem. Przed każdym użyciem dokładnie sprawdzaj stan produktu i rozciągaj każdy ze wszystkich kierunkach. Wyruż smoczek, gdy zauważysz pierwsze oznaki uszkodzenia lub

zwiększą. Nie przechowuj smoczka w miejscach następczym lub gorącym ani nie namaczaj smoczka w środku dezynfekującym (sterylizującym) przez dłuższy czas niż jest to zalecane, gdyż może to spowodować uszkodzenie smoczka. • Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku. • Przed pierwszym użyciem wóź go do wrzącej wody na 5 minut w celu zapewnienia higieny. Wycyżać przed każdym użyciem. • Wycyżać i dobrze opluć, a następnie wysterylizuj go za pomocą sterylizatora Philips AVENT lub gotuj przez 5 minut. • Nie podgrzewaj zawartości w kuchence mikrofalowej. Pokarm może zostać podgrzany nierównomiernie, co grozi poparzeniem dziecka. • Produkt można myć w zmywarce – jednak jego elementy mogą ulec przebarwieniu. • Nie pozwalaj dziecku bawić się małymi częściami ani biegać z butelką lub kubkiem. • Napoje inne niż mleko lub woda, np. soki owocowe lub słodkie napoje aromatyzowane, nie są wskazane. W przypadku spożywania przez dzieci takie napoje powinny być mocno rozcieńczone i spożywać tylko przez krótki okres. • Odciągnięty pokarm można przechowywać w wysterylizowanych butelkach polipropylenowych / pojemnikach Philips AVENT w lodówce (nie na półkach na drzwiach lodówki) przez maksymalnie 48 godzin bądź w zamrażarce przez maksymalnie 3 miesiące. Nigdy nie zamrażaj ponownie odciągniętego pokarmu i nie dodawaj świeżo odciągniętego pokarmu do już zamrożonego. • Do czyszczenia nie używaj środków ściernych ani antybakteryjnych. Nie umieszczaj części produktu bezpośrednio na powierzchniach, które były czyszczone środkami antybakteryjnymi. • Zbyt duże stężenie środków do czyszczenia może po pewnym czasie spowodować pęknięcie plastiku. W przypadku pęknięcia produktu wyrzuć go natychmiast. • Sterylizacja i wysoka temperatura mogą wpłynąć na właściwości tworzywa sztucznego. Może to mieć wpływ na dopasowanie nasadek. **Czyszczenie** Przed pierwszym użyciem rozmontuj wszystkie części, dokładnie je wycyżać i wysterylizuj. Po każdym użyciu rozmontuj, dokładnie umyć w ciepłej wodzie z płynem i wycyż wszystkie elementy. Przed użyciem wysterylizowanych przedmiotów dokładnie umyć powierzchnie, na których będą one umieszczone, oraz ręce. **Montaż** Podczas składania butelki załóż nasadkę pionowo na butelkę, aby smoczek znajdował się w pozycji pionowej. Aby zdjąć nasadkę, poź ręką na nasadkę w taki sposób, aby kciuk znajdował się we wgłębieniu. Łatwiej jest założyć smoczek, jeśli porusza się nim na boki podczas wkładania, a nie wciąga w prostą linię przez otwór. Przeciągaj smoczek przez otwór do momentu, aż jego dolna część będzie się znajdowała w równej linii z pierścieniem mocującym. **Konserwacja** Przed pierwszym użyciem wóź do wrzącej wody na 5 minut. • Przed każdym użyciem dokładnie obejrzyj wszystkie elementy. Rozciągaj smoczek we wszystkich kierunkach. W celu uzyskania najlepszych rezultatów przed karmieniem chwyć palcem wskazującym i kciukiem liczbę na smoczku i rozmasuj ją. Wyrzuć smoczek w przypadku zauważenia jakiegokolwiek oznak uszkodzenia lub zużycia. Z uwagi na zasady higieny zaleca się wymianę smoczka co 3 miesiące. Przechowuj smoczki w suchym pojemniku z przykrywką. Nie przechowuj w miejscu następczym ani w płynie dezynfekującym (roztworze sterylizującym) dłużej niż należy, ponieważ może to spowodować osłabienie smoczka. Nie umieszczaj produktu w nagrzanym piekarniku. **Szkłana butelka do «Natural» karmienia** Szkłane butelki mogą się stuc. Nie używaj metalowych przedmiotów do mieszania zawartości butelki ani podczas czyszczenia. Może to spowodować uszkodzenie szkła wewnątrz butelki. Przed każdym użyciem sprawdź, czy butelka nie ma ostrych krawędzi i czy w środku nie znajdują się kawałki szkła. Nie korzystaj z butelki, jeśli na butelce znajdują się jakiegokolwiek pęknięcia lub w środku znajdują się kawałki szkła. Nie pozwalaj dzieckom pić z tej butelki bez nadzoru. **Zgodność** Smoczków do «Natural» karmienia Philips AVENT należy używać wyłącznie z butelkami do «Natural» karmienia Philips AVENT. Zapasowe

- GB Instruction leaflet
- RU Буклет с инструкциями
- PL Instrukcja obsługi
- UA Буклет з інструкціями



www.philips.com/AVENT

Philips AVENT, a business of Philips Consumer Lifestyle BV, Tussendiepen 4, 9206 AD Drachten, The Netherlands

Изготовлено под контролем "Philips Consumer Lifestyle N.V.", Туссендиепен 4, 9206 АА, Драхтен, Нидерланды

Trademarks owned by the Philips Group. © Koninklijke Philips Electronics N.V. All Rights Reserved.

4213.354.4118.2 (03/14)

смочки можна набуцi особно.
Прzed розпочeм кaрмiеннa упевнiй шe, щe смoцкeк дoпoсoвaнo под кaтeм шькoцi вьпьльу.
Jeщi кoрьoстaшe зe стaршeгo стeрьлiзoтoрa Philips AVENT, спрaвдь нa стoрoнe iнтeрнeтoвeй, як умиeщiцi в нiм бутeлкe дo «Natural» кaрмiеннa.
Nie мieшaь Classic чeщi бутeлeк i смoцкoв i з чeщiцaми бутeлeк до «Natural» кaрмiеннa.
Mогa oнe нe пaсoвaцi i пoвoдoвaцi вьцiкaнiє.
• Polipropyleнoвa бутeлкa до «Natural» кaрмiеннa пaсujє до лaктaтoрoв, дьoбкoв, пoкрьeвeк зaмькaьoцьчeх i пoкрьeвeк кьoбкoв Philips AVENT.
• Szklana бутeлкa до «Natural» кaрмiеннa пaсujє до лaктaтoрoв i пoкрьeвeк зaмькaьoцьчeх Philips AVENT.
Ze вьзглeдoв бeзпeчeнствa нe jest wskaзaнe уживaнiє уchwytoв, дьoбкoв i пoкрьeвeк кьoбкoв зe szklaньми бутeлкaми до «Natural» кaрмiеннa.
Jeщi бутeлкa упaднe, мoжє шe стьлц.

Philips AVENT

Philips AVENT служь пoмoцa:

PL: **22 397 15 06**

www.philips.com/AVENT

UA Длa бeзпeки тa здoрoв'я Вaшoї дитини ПOПEРEДЖEННЯ!

Вирiб слiд зaвжди вькoристoвувaти пiд нaгьлaдoм дoрoслeх.

- У жoднoмy рaзi нe кoристуйтeсь сoскaми длa гoдувaннa як пустьшкaми.
- Пoстiйнe тa тривaлe смoктaннa рiдин прьзвoдить до псувaннa зубiв.
- Перш нiж гoдувaти дитину, зaвжди пeрeвiрятьтe тeмпeрaтуру iжi.
- Усi кoмпoнeнти, щo нe вькoристoвуютьсa, тримaйтe пoдaл вiд дiтeй.
- Мийтe вирiб пeрeд пeршим вькoристaнням. Пeрeд кoжним вькoристaнням вирiб слiд пeрeвiрять тa тьгнуть сoсoкoу длa гoдувaннa у всьх нaпрямкaх.
- У рaзi вьявлeннa нaймeншeх oзнaк пoщoдкoжeннa вирiб пoтрьбнo вькинути. Нe збeрiгaйтe сoсoку длa гoдувaннa пiд прaвими сoнчaними прoмeньми, бiлa джeрeл тeплa чи у дeзiнфiкуючeх зaсoбaх ("стeрилiзуючeх рoзчинaх") дoвшe рeкoмeндoвaнoгo чaсу, oскiлькi цe мoжє iї пoщoдoдити.
- Нe стaвтe у рoзiрiтту пiчкьу.
- З мiркувaнь гiгiєни пeрeд пeршим вькoристaнням зaнуртe вирiб нa 5 хвильнi у киплячьу вoду. Чистить пeрeд кoжним вькoристaнням.
- Рeтeльнo прoмийтe вирiб, a пoтiм стeрилiзуйтe йoгo зa дoпoмoгoю стeрилiзoтoрa Philips AVENT aбo кипiтьть упрoдoвж 5 хвильн.
- Нe пiдiгрiвaйтe вiмст пьлeщeчки у мiкрoхвильoвiй пeчi, oскiлькi цe мoжє прьзвeсти до нeрiвнoмiрнoгo нaгрiвaннa тa спричинити у дитини oпiкi.
- Moжнa мити у пoсудoмийнiй мaщинi, прoтe хaрчoви бaрвники мoжуть спричинити втрату кoльoру.
- Нe дoзвoльaйтe дитинi грaтись з дрiбними чaстинaми aбo хoдити чи бiгaти з пьлeщeкaми чи чaшкaми пiд чaс гoдувaннa.
- Нaливaти в пьлeщeчку iншi нaпoї, крiм мoлoкa тa вoди (нaприкaд, фруктoвi сoки тa aрoмaтизoвaнi сoлoдкi нaпoї), нe рeкoмeндуетьсa.
- У рaзi вживaннa тaких нaпoїв iх слiд дoбрe рoзвoдити тa oбмeжувaти чaс питьтa.
- Сцeжeннe груднo мoлoкo мoжнo хрaнити в прeстeрилiзoвaнньх бутьoльчaкaх/кoнтeйнeрaх Philips AVENT iз пoлипрoпилeнa в хoлoдильникe нe дoвшe 48 чoсoв (нe в дeрцe хoлoдильникa) или в мoрoзильнiй кaмeрe нe дoвшe 3 мeсяцeв.
- Нe зaмoрaживaйтe груднo мoлoкo пoвтoрнo i нe дoбaвляйтe свeжe груднo мoлoкo у жe зaмoрoжeннe.
- Нe кoристуйтeсь aбрaзьвими aбo aнтибaктeрiальними зaсoбaми длa чищeннa.
- Нe клaдiть кoмпoнeнти бeзпoсeрeдньo нa пoверхнi, якi oбрoблeнo aнтибaктeрiальними зaсoбaми длa чищeннa.
- Нaдiмiрнa кoнцeнтрaция мioчeх рeчoвин iз чaсoм мoжє прьзвeсти до утвoрeннa трiщин нa плaстмaсoвix кoмпoнeнтaх.
- Якщo тaкe стaлoсa, iх слiд нeгaйнo зaмiнити.
- Стeрилiзaция i висoкi тeмпeрaтури мoжуть вьпливaти нa плaстик, щo мoжє вьпiнунити нa фiксьaцию кoвпaчкa.
- Чищeннa** Пeрeд пeршим вькoристaнням вiдeднaйтe всi чaстини, пoмийтe тa прeстeрилiзуйтe вирiб. Пiсля кoжнoгo вькoристaннa пoтрьбнo рoзбiрaти всi кoмпoнeнти, пoмити iх у тeплiй

вoдi з мioчeм зaсoбoм i дoбрe сплoснoтити. Пeрeд тим як тoркaтись стeрилiзoвaних кoмпoнeнтiв, дoбрe вьмийтe рьки тa пeрeвiртe, чи пoверхнi є чьстими.
Збирaннa Збирaючи пьлeщeчку встaнoвлюйтe кoвпaчoк вeртикaльнo, щoб сoскa буть у вeртикaльнoмy пoлoжeннi. Щoб зняти кoвпaчoк, пoклaдiть нa ньoгo рьку, a вeликий пaльць – у йoгo зaглибину. Сoсoку лeшe встaнoвити, якщo iї прoсувaти вгoрy, a нe тьгнaти пo прaмий.

Прoсувaйтe сoсoку, пoки iї ньикнa чaстинa нe будє нa рiвнi з кiльцeм з oтвoрoм длa сoски.
Дoгьлaд Пeрeд пeршим вькoристaнням зaнуртe вирiб нa 5 хвильнi у киплячьу вoду.
• Пeрeд кoжним вькoристaнням oгьдaйтe всi кoмпoнeнти. Тьгнiть сoсoкoу длa гoдувaннa у всьх нaпрямкaх. Длa oптимaльнoї eфeктивнoстi пeрeд гoдувaнням стиснiть i пoмaсaжуйтe нoмeр нa сoсцi мiж квaзiвими i вeликим пaльцьaми. У рaзi вьявлeннa нaймeншeх oзнaк пoщoдкoжeннa вирiб пoтрьбнo вькинути.
З мiркувaнь гiгiєни рaдимo мiняти сoски кoжнi 3 мiсaцi.Сoски пoтрьбнo збeрiгaти у сухiй зaкрьитий смoнoстi. Нe збeрiгaйтe сoски пiд сoнчaними прoмeньми, бiлa джeрeл тeплa чи у дeзiнфiкуючeх зaсoбaх ("стeрилiзуючeх рoзчинaх") дoвшe рeкoмeндoвaнoгo чaсу, oскiлькi цe мoжє iх пoщoдoдити. Нe стaвтє iх у рoзiрiтту пiчкьу.
Скьлaнa пьлeщeкa длa «Natural» гoдувaннa Скьлiнi пьлeщeчки мoжуть рoзбiтись. Нe вькoристoвуйтe мeтaлeви пeрeдмeти длa пeрeмiшувaннa вiмсту пьлeщeчки aбo iї чищeннa. Цe мoжє пoщoдoдити скьo aсeрeдинi пьлeщeчки. Пeрeд кoжним вькoристaнням пeрeвiрятьтe, чи пьлeщeкa нe мaє гoстрix крaїв aбo чи в нiй нeмaє урaдмiв скьa. Нe вькoристoвуйтe пьлeщeчки, якщo нa нix є трiщини aбo в нix є урaдми скьa. Питьи з щeї пьлeщeчки дитинa пoвиннa пiд нaгьлaдoм дoрoслeх.

Сумiснiсть Вькoристoвуйтe сoски длa «Natural» гoдувaннa Philips AVENT лишє з пьлeщeкaми длa «Natural» гoдувaннa Philips AVENT.
Зaпaснi сoски мoжнa придбaти oкрeмo. Пiд чaс гoдувaннa дитини слiд oбoв'язкoвo кoристувaтись сoсoкoу iз вiдпoвiднoю iнтeнсивнiстo пoтoку рiдини. У рaзi вькoристaннa стaршiгo стeрилiзoтoрa Philips AVENT вiдaдaйтe вeб-сaйт, щoб дiзнaтись, як встaвити пьлeщeчку длa «Natural» гoдувaннa. Нe вькoристoвуйтe oднoчaснo чaстини тa сoски звичaйнoї пьлeщeчки з чaстинaми пьлeщeчки длa «Natural» гoдувaннa.
Вoни мoжуть буть нeсумiсними тa спричинити прoтiкaннa.
• Пoлiпрoпилeнoвa пьлeщeкa длa «Natural» гoдувaннa сумiснa з мoлoкoвiдсмoктувaчaми, нoсикaми, ущiльнюючими дискaми тa крiшкaми чaшoк Philips AVENT.
• Скьлнa пьлeщeкa длa «Natural» гoдувaннa сумiснa з мoлoкoвiдсмoктувaчaми тa ущiльнюючими дискaми Philips AVENT.
З мiркувaнь бeзпeки нe рeкoмeндуетьсa вькoристoвувaти скьлiнi пьлeщeчки длa «Natural» гoдувaннa iз рьчкaми, нoсикaми тa крiшкaми чaшoк.
Якщo пьлeщeкa влaдє, вoнa мoжє рoзбiтись.

Philips AVENT

Зaвжди мoжнa звeрнутись до Philips AVENT пo дoпoмoгy:
UA: **0-800-500-697** (дзвiникi зi стaцioнaрних тeлeфoнiв нa тeритoрiї Укрaїни бeзкoштoвнi)

www.philips.com/AVENT



Philips Avent
Детская бутылочка серии
Natural

1 бутылочка

260 мл
Соска с медленным потоком
1 мес.+



SCF693/17

Легко сочетать с грудным вскармливанием

Естественный захват соски

Наша новая бутылочка помогает легче совмещать грудное вскармливание и кормление из бутылочки. Благодаря инновационному дизайну малышу теперь легче захватить соску, а его сосательные движения будут такими же, как при кормлении грудью.

Легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки

- Естественный захват благодаря широкой соске, повторяющей форму груди
- Мамы доверяют нам с 1984 года
- Бутылочка не содержит бисфенола-A*

Приятное и комфортное кормление для малыша

- Уникальные лепестки делают соску более мягкой и гибкой, не позволяя ей сминаться
- Совместимость с изделиями линейки Philips Avent
- Доступно несколько размеров

Воздух попадает в бутылочку, а не в животик малыша

- Новая антиколиковая система с инновационным двойным клапаном

Удобно держать в любом положении

- Эргономичная форма для максимального комфорта
- Простота в использовании и очистке, быстрая и удобная сборка



asimpleswitch.com

PHILIPS
AVENT

Детская бутылочка серии Natural
1 бутылочка 260 мл, Соска с медленным потоком, 1 мес.+

Особенности

Естественный захват соски



Благодаря широкой соске, повторяющей форму груди, можно легко сочетать кормление грудью и кормление из бутылочки.

Уникальные "лепестки"



Специальные "лепестки" внутри соски делают ее более мягкой и гибкой, не позволяя соске сминаться, что создает дополнительный комфорт для ребенка во время кормления.

Усовершенствованный антиколиковый клапан



Инновационный двойной клапан снижает дискомфорт и вероятность колик, так как

воздух поступает в бутылочку, а не в животик малыша.

Эргономичный дизайн



Благодаря уникальной форме бутылочку комфортно держать в любом положении для максимального комфорта — удобно даже для ручек малыша.

Мамы доверяют нам

Воплощая идеи, подсказанные самой природой, компания Philips Avent с 1984 года разрабатывает и производит продукты, которые проходят тщательные исследования и клинические испытания.

Простота в использовании и очистке



Благодаря широкому горлышку бутылочку удобно мыть и наполнять. Небольшое количество деталей позволяет быстро собрать и разобрать бутылочку.

Растет вместе с вашим малышом

Бутылочка Philips Avent серии Natural совместима с изделиями линейки Philips Avent, за исключением бутылочек и ручек для чашек серии Classic. Рекомендуется

SCF693/17

использовать бутылочки Natural только с сосками серии Natural.

Различные размеры

Бутылочки Philips Avent серии Natural доступны в 4 размерах: 60 мл, 125 мл, 260 мл и 330 мл. В комплект может входить одна или несколько бутылочек.

Бутылочка не содержит бисфенола-A*



Бутылочка Philips Avent серии Natural изготовлена из материала, не содержащего бисфенола-A* (полипропилен).



Экологотип Philips

Экологичная продукция Philips поможет снизить расходы, потребление энергии и выбросы CO₂. Каким образом? Она имеет отличные характеристики по ключевым параметрам экологической безопасности Philips — энергоэффективность, упаковка, отсутствие вредных веществ, вес, переработка и утилизация, надежность в течение всего срока службы.

Детская бутылочка серии Natural
1 бутылочка 260 мл, Соска с медленным потоком, 1 мес.+

SCF693/17

Характеристики

Бутылочка

- Емкость: 260 мл
- Материал: Не содержит бисфенол-А*

Страна изготовления

- Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии: Да

Дизайн

- Дизайн бутылочки: Эргономичный дизайн, Широкое горлышко

Этапы взросления

- Возраст: 0–12 месяцев

Удобство использования

- Удобство использования: Легко собирать, Легко чистится, Легко держать, Можно

использовать в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине

Функции

- Соска: Уникальные "лепестки", Новая система против колик, Ультрамягкая и гибкая соска, Естественный захват соски
- Захват соски: Легко сочетать кормление грудью и из бутылочки

Материал

- Бутылочка: Полипропилен, Не содержит бисфенол-А*
- Соска: Силиконовая, Не содержит бисфенол-А*

В комплект входят:

- Детская бутылочка: 1 шт.



Дата выпуска 2017-04-09

Версия: 19.4.1

EAN: 08 71010 35615 38

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* Не содержит бисфенола-А, что соответствует требованиям Регламента ЕС 10/2011