

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией.

# ИНСТРУКЦИЯ

## ПОПКОРНИЦА «ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ»



**GPM-848**

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

ЭТО НЕ ИГРУШКА. ПОЖАЛУЙСТА, ХРАНИТЕ ДАННЫЙ ПРИБОР  
В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ.



## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Перед использованием данного прибора внимательно прочтайте инструкцию.
2. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** к горячей поверхности. Пользуйтесь прихватками.
3. Во избежание поражения электрическим током не опускайте шнур питания, вилку или любые другие электрические части устройства в воду или иную жидкость.
4. Использование электроприборов детьми или рядом с детьми должно происходить под тщательным наблюдением взрослых.
5. Выключайте прибор перед чисткой, а также при перерывах в использовании. Дождитесь остывания прибора перед чисткой или прежде чем установить или снять какие-либо детали.
6. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать прибор с поврежденным шнуром, вилкой, а также после неисправной работы или любого повреждения прибора.
7. При повреждении шнура питания его замену осуществляет производитель, представитель сервисного центра производителя или иные работники, обладающие соответствующей квалификацией.
8. Во избежание травм производитель не рекомендует пользоваться дополнительными приспособлениями, а также использовать прибор, если электрическое напряжение сети не соответствует рекомендованному в инструкции.
9. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать прибор вне помещений.
10. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы шнур питания перегибался через край стола, прилавка или соприкасался с горячей поверхностью.
11. **НЕ СТАВЬТЕ** прибор на конфорку газовой или электрической плиты, вблизи этих приборов или в нагретую духовку.
12. Будьте предельно осторожны при перемещении прибора.
13. Запрещено использовать попкорнице не по назначению.
14. Не оставляйте включенную попкорнице без присмотра.
15. Данная попкорнице выключается автоматически. Во избежание перегрева сначала поместите зерна для попкорна в попкорнице, и лишь затем включите ее. Рекомендуется подождать 15 минут перед повторным использованием попкорницы, чтобы дать ей остыть и не допустить перегрева.
16. Будьте предельно осторожны при доставании попкорна из попкорницы.
17. Попкорнице снабжена коротким шнуром питания, чтобы избежать рисков спутывания шнура или спотыкания о шнур.
18. Удлинитель шнура питания можно использовать при соблюдении необходимых мер предосторожности.
19. Технические характеристики, указанные на удлинителе шнура питания, должны соответствовать техническим характеристикам попкорницы.
20. Управление попкорницею через внешний таймер или автономную систему дистанционного управления не предусмотрено.
21. Дети, люди с ограниченными физическими, сенсорными и умственными возможностями или люди, никогда не пользовавшиеся попкорницею и не знающие, как с ней обращаться, допускаются к использованию данного прибора только под присмотром или после получения инструкций по использованию от человека, ответственного за их безопасность.
22. Необходимо объяснить детям, что играть с данным прибором запрещено.

*Внимание! Данному прибору присвоен 1-й класс энергозащиты. Это означает, что подключать попкорнице можно только к розетке с заземлением, в противном случае производитель не гарантирует сохранности прибора и безопасности пользователя.*

## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

### ЗАПОМНИТЕ:

1. **ЗАПРЕЩЕНО** погружать прибор в воду.
2. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать прибор возле воды.
3. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать для чистки абразивную губку или ткань.
4. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать для чистки металлическую губку.
5. **ЗАПРЕЩЕНО** оставлять прибор без присмотра.

6. Данный прибор использует горячий воздух. Запрещено использовать сливочное или подсолнечное масло и воду в емкости для приготовления попкорна.
7. Не прикасайтесь к горячим поверхностям прибора. Во время приготовления попкорна прибор нагревается.
8. Отключайте прибор от питания, когда он не используется, а также перед чисткой. Прежде чем снять детали прибора, дождитесь, пока он остынет. Для чистки прибора используйте только влажную ткань.  
Запрещено использовать абразивные чистящие средства.
9. **ЗАПРЕЩЕНО** использовать прибор с поврежденным шнуром питания, розеткой или после неисправной работы прибора.
10. **ЗАПРЕЩЕНА** чистка в посудомоечной машине.
11. Храните в недоступном для детей месте.
12. **ЗАПРЕЩЕНО** приближать лицо к прибору во время приготовления попкорна. Во время готовки соблюдайте дистанцию как минимум 1 метр.
13. **ЗАПРЕЩЕНО** помещать руки в прибор во время приготовления попкорна. Прежде чем достать готовый попкорн, подождите как минимум 5 минут после выключения прибора.

Попкорница «Футбольный мяч» будет долго радовать вас воздушным попкорном!  
Пожалуйста, используйте прибор в соответствии с инструкцией.  
Используйте эту попкорницу и наслаждайтесь отличным веселым днем!

## Характеристики прибора:

220–240 В  
50 Гц  
1200 Вт

## ИНСТРУКЦИИ

### ВОЗДУШНЫЙ ПОПКОРН

Перед подключением поместите прибор на устойчивую поверхность рядом с розеткой. Убедитесь, что шнур питания располагается вдали от источников воды. В случае необходимости можно использовать удлинитель шнура питания.

1. Снимите крышку с верхней части прибора. Ее можно использовать в качестве миски для готового попкорна. Заполните мерную чашу в верхней части прибора зернами своего любимого попкорна.



рис. 1

**ВАЖНО! ЗАПРЕЩЕНО** недосыпать или пересыпать зерна в мерную чашу. Если чаша будет неполной, раскроется меньше зерен. Если в чашу насыпать слишком много зерна, емкость для приготовления попкорна переполнится, и попкорн начнет подгорать и дымиться.

2. Пересыпьте зерна в попкорнице через отверстие в верхней части прибора (см. рис. 1).
3. Установите чашу на место.
4. Поместите миску или любое подходящее блюдо под отверстие для выхода готового попкорна и подождите, пока оно наполнится (см. рис. 3). При выборе миски обратите внимание на то, чтобы она была достаточно большой и помещалась под отверстие для выхода готового попкорна. Если необходимо приподнять миску для попкорна до отверстия для готового попкорна, поставьте под нее чашу или миску поменьше.
5. Подключите попкорнице к сети.
6. Переключите попкорнице в режим «1» (см. рис. 2), и через несколько минут вы получите свежий воздушный попкорн.
7. После того как все зерна приготовятся, переключите попкорнице в режим «0». Вы можете немного наклонить попкорнице, чтобы высипать из нее весь попкорн.
8. Вы можете есть попкорн в чистом виде или добавить соль, перец, масло, тертый сыр, карамель, Вустерский соус или другие приправы на ваш вкус, а также украсить попкорн пищевыми красителями.



рис. 2

**ВАЖНО!**  
ВСЕГДА ждите 15 минут перед приготовлением следующей порции попкорна:  
во избежание перегрева и для эффективной работы попкорнице необходимо остыть.