

alilo®
БОЛЬШОЙ ЗАЙКА G7

от 0 до 12 лет

ЗАГРУЖЕНЫ ВСЕМИ
ЛЮБИМЫЕ ПЕСЕНКИ
В. Я. ШАИНСКОГО:

- ★ УЛЫБКА
- ★ ОБЛАКА
- ★ КРОКОДИЛ ГЕНА
- ★ МАМОНТЁНОК
- ★ ЧЕБУРАШКА



Большой Зайка

ИНТЕРАКТИВНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ИГРУШКА С ФУНКЦИЯМИ
МЕДИАПЛЕЕРА, НОЧНИКА И ДИКТОФОНА

МОДЕЛЬ G7

Большой Зайка



Приветтики-омлетики!

Теперь я буду жить в вашем доме. Значит, самое время познакомиться поближе!

Я Большой Зайка alilo – самый премиленький медиаплеер для малышей и деток всех возрастов.

Со мной можно играть и таскать меня за мягкие ушки. Как и другие зайчики из моего семейства alilo, я умею читать сказки и петь песенки. Мои ушки будут мягко светиться, когда вам нужен ночник. Мои кнопки очень легко освоить. Я сильный, потому что сделан из прочного ABS-пластика, который в 30 раз прочнее обычного!

Я особенный, так как мной можно управлять с помощью пульта. А ещё у меня есть LCD-дисплей. Но это далеко не всё.

Пожалуйста, прочитайте эту инструкцию перед тем, как мы начнём дружить.

Теперь ваш,
Большой Зайка



МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ: пою песенки и читаю сказки, запоминаю то, что вы скажете или пропоёте, а ещё превращаюсь в аудиокolonку и ночник!

ДЛЯ ДЕТЕЙ: создан таким, чтобы дети интуитивно осваивали операции, а управление было удобным для маленьких ручек.

БЕЗОПАСНЫЙ: у меня нет острых углов, а ушки сделаны из безопасного RoHS-силикона. Даже динамик сделан специально с учётом защиты детского слуха.

ОБНОВЛЯЕМЫЙ КОНТЕНТ: вы можете обновить все мои песенки и сказки, записав на меня то, что будет особенно нравиться ребёнку. Для этого в моей коробочке есть кабель USB.

ДОЛГОВЕЧНЫЙ: ударопрочная конструкция из ABS-пластика, который в 30 раз прочнее обычного. А батарея – аккумуляторная.

КАРТА ПАМЯТИ: у меня есть встроенная MicroSD-карта на 8 Гб. Я могу запомнить до 1000 песен или 200 сказок.

ВКЛЮЧИТЬ И ПРОДОЛЖИТЬ: функция включения и продолжения запоминает, где было остановлено проигрывание во время отключения, и продолжает его с этого же места. Очень удобно!

БЛОКИРОВКА КНОПОК: заблокируйте кнопки, чтобы я не отвлекался, когда детишки будут с ними играть.

УСПОКАИВАЮЩИЕ ЗВУКИ: в отдельной папочке у меня записаны спокойные песенки и мелодии, а также белый шум.

ФУНКЦИЯ СНА: я умею засыпать тогда, когда вы мне скажете – через 15, 30 или 45 минут.

LCD-ЭКРАН: высокое разрешение и подсветка для большего комфорта.

ПУЛЬТ ДУ: мной можно управлять при помощи оригинального пульта.



2 ФУНКЦИИ



- Микрофон
- LCD-дисплей

Аккумулятор/
Съёмная
MicroSD-карта
8 ГБ



Ночная LED-подсветка с
изменяющимся цветом

Ушки можно грызть,
и они светятся семью
разными цветами



- Динамик
- Ночник (ушки)
- Ночник (голова)
- Порт Micro USB (зарядка, обновление)
- Приёмник ДУ
- Регулятор громкости и вкл/выкл



ОПЕРАЦИИ

Как записывать и проигрывать записи?

Нажмите  для начала записи.

Нажмите  для сохранения.

Нажмите  и удерживайте 2 секунды, чтобы проиграть запись.

Как установить таймер выключения?

Нажмите  для перехода к меню «Настройки».

Нажмите  и   для выбора пункта «Timed Shutdown» и установки таймера.

Как использовать в качестве USB-колонки?

Нажмите  для перехода к меню «Настройки».

Нажмите  и   для выбора «USB AUDIO», подсоедините к компьютеру через USB-кабель, затем нажмите на  для подтверждения режима USB-колонки.

Как проигрывать записи из папки «Моё любимое»?

При включении зайчика нажмите кнопку , чтобы воспроизвести свои любимые записи.



1. Почему у меня не получается включить зайчика?

- Проверьте и убедитесь, что у меня не кончился заряд.
- Подключите меня к компьютеру и проверьте, есть ли неподдерживаемые файлы на MicroSD-карте. Удалите их.

2. Почему зайчик включён, а звука нет?

- Сделайте звук погромче, покрутив мой хвостик.
- Убедитесь, что файлы на MicroSD-карте только поддерживаемых форматов (рекомендую MP3).
- Убедитесь, что на MicroSD-карте есть только 3 папки с точно такими названиями: STORY, MUSIC, CUSTOM.
- Извлеките и снова вставьте MicroSD-карту.

3. Почему зайка не заряжается?

- Убедитесь, что я выключен.
- Проверьте кабель USB и USB-порт. Убедитесь, что они не повреждены.

4. Почему не удаётся скопировать файлы на MicroSD-карту?

- Убедитесь, что MicroSD-карта отформатирована в FAT32 и правильно установлена в слот для карты.

5. Почему зайчик не проигрывает тот контент, что мы записали на его карту памяти?

- Я умею проигрывать только звуковые файлы формата mono (а не stereo). Убедитесь, что музыка, которую вы на меня записали, была именно в этом формате.
- Когда вы подключите меня к компьютеру, то увидите 3 папки. Каждая папка предназначена для своего вида контента (сказки, музыки, спокойные мелодии), который я проигрываю в соответствующем режиме. Может быть, вы сохранили файл не в ту папку. Или ищите его, находясь в неверном режиме.
- Пожалуйста, выключайте меня перед подключением к компьютеру или при вынимании/вставке карты памяти.

6. Почему компьютер «не видит» зайчика?

- Выключите меня, а затем выньте и вставьте заново карту памяти.
- Затем подключите меня к компьютеру.
- Если компьютер снова меня «не видит», то используйте другой USB-порт на компьютере. Если это не помогло, вставьте другую карту памяти.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Формат файлов	MP3, WAV, WMA
Формат записи голоса	WAV
Карта памяти	Встроенная MicroSD-карта (8 Гб)
USB порт	Micro-USB (это такой узенький-узенький разъем)
Ночник	Семь цветов, диодная подсветка
Динамик	Высококачественный динамик
Аккумулятор	Литий-ионная батарея
Время работы	5 часов при средней громкости
Время полной зарядки	2 часа
Габариты	Мой рост 21,59 см, ширина 11,54 см, глубина 8,12 см
Вес	Я немножко потолстел, поэтому сейчас вешу 450 г
Материал	Высококачественные ABS-пластик и силикон
Температура использования	От -5°C до +40°C

Как отформатировать MicroSD-карту

Внимание: Весь контент будет удалён после форматирования. Пожалуйста, при необходимости предварительно создайте резервные копии файлов.

1. Отключите меня и подсоедините к компьютеру через кабель Micro USB.
2. Дважды кликните на КОМПЬЮТЕР и найдите "USB-Drive".
3. Кликните правой кнопкой на "USB-Drive" и выберите "Format", выбрав "FAT 32", а затем "2048" в качестве файловой системы.
4. После этого создайте на этом устройстве USB три папки с именами STORY, MUSIC, CUSTOM. Эти папки предназначены для сказок, музыки и спокойных мелодий соответственно.





МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- В целях безопасности малышам до 2-х лет рекомендую давать меня в присутствии взрослых.
- В комплект входит USB-кабель для подключения к компьютеру. Сетевой адаптер в комплекте не поставляется. Рекомендую зарядное устройство на 5 В, 500 мА.
- Не подключайте меня более чем к одному блоку питания.
- Не заряжайте мой аккумулятор более 6 часов подряд.
- Если вы используете меня в качестве ночника или громко включаете звук, то необходимо, чтобы я находился на достаточном расстоянии от ребёнка (рекомендуемое расстояние 90 см).
- Аккумуляторную батарею нельзя вынуть и заменить. Пожалуйста, заряжайте её под наблюдением взрослых.
- Не переименовывайте три папки на MicroSD-карте памяти. Убедитесь, что они называются так: STORY, MUSIC, CUSTOM.
- Убедитесь, что винтик, закрывающий слот карты памяти, всегда плотно завинчен.

Внимание!

1. Пожалуйста, тщательно прочтите всю инструкцию.
2. Я не водонепроницаемый. Не погружайте меня в воду или иную жидкость, даже если очень хочется. Это может привести к повреждению и поражению электрическим током.
3. Берегите меня от прямых солнечных лучей, высоких температур и любого другого сильного воздействия.
4. Не используйте меня, если во мне есть неполадки или я каким-либо образом повреждён.
5. Используйте меня только по назначению.
6. Цвета головы и тела могут немного отличаться.
7. Следите за тем, чтобы маленькие детали не стали причиной удушья.
8. Сохраняйте упаковку и инструкцию, так как они содержат важную информацию.





ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Меня можно протирать неагрессивными, неабразивными чистящими средствами для дома и дезинфицирующими средствами.
- Абразивные чистящие средства поцарапают мою поверхность.
- Не помещайте меня в жидкости, так как это мне не нравится и может повредить мои компоненты.

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:

- Я (Большой Зайка G7)
- USB-кабель
- MicroSD-карта (съёмная)
- Пульт ДУ
- Инструкция



В каждом зайчике alilo вы найдёте предзаписанные сказки и песенки (рус. и англ.)



Я буду петь вам добрые и весёлые песенки В. Я. Шаинского: Улыбка, Облака, Крокодил Гена, Мамонтёнок, Чебурашка. А также рассказывать поучительные сказки голосами настоящих актрис Дарьи Корнышевой (Сказкин Дом) и Ольги Донец (Сказкин Дом, KUKFO).

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ:

Говорят, что люди не любят читать. Поэтому я снялся в небольшом видео, посмотрев которое, вы поймёте, как я работаю. И не нужно ничего читать!

P.S. На самом деле, читать – это здорово.
Просто читать инструкции бывает скучно.



www.alilo-bunny.ru/g7

**ЧТОБЫ УЗНАТЬ ОБО МНЕ БОЛЬШЕ, ЗАДАТЬ ВОПРОС
ИЛИ ПОЧИТАТЬ ОТЗЫВЫ, ЗАХОДИТЕ НА МОЙ
САЙТ ALILO-BUNNY.RU ИЛИ В СОЦСЕТИ:**



**ДЕЛИТЕСЬ СОВЕТАМИ И ОТЗЫВАМИ,
ИСПОЛЬЗУЯ ХЕШТЕГ #ALILO
Я ЧИТАЮ ИХ ВСЕ И ЧАСТО
ДАЮ ПОДАРКИ!**



Наша заботливая служба поддержки:
8 (800) 707-25-64
service@babyoptgroup.ru

alilo®
www.alilo-bunny.ru

RU191127

