

Инструкция по эксплуатации
Детская коляска прогулочная BEBIZARO
Модель: TWEED

B | Z
BEBIZARO®

www.bebizaro.ru



Уважаемый Клиент!

Благодарим Вас за выбор продукции «**BEBIZARO**».

Перед использованием внимательно прочитайте данную инструкцию на коляску детскую одноместную, открытая с открытым кузовом, для детей от 7 месяцев до 3 лет, модель **TWEED**. Наши рекомендации помогут Вам в обеспечении безопасной эксплуатации и безотказной работы изделия.

Помните, что долговечность коляски «**BEBIZARO**», безопасность Вас и Вашего ребёнка зависит от Вашей ответственности, внимательности на улице и дома, а также от точности выполнения рекомендаций производителя по использованию данного изделия.

Вы можете быть уверены, что наши изделия соответствуют необходимым стандартам, они были протестированы рядом независимых испытательных организаций и лабораторий. Коляски «**BEBIZARO**» имеют действующие сертификаты безопасности и соответствуют требованиям **ТР ТС 007/2011 О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ**, разработанному в соответствии с Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации от 18 ноября 2010 года. Каждый новый товар подвергается многократному тестированию на соответствие европейским и международным стандартам.

Коляска детская — это транспортное средство, которое предназначено для перевозки ребёнка от 7 месяцев и до 3 лет. Стандартная комплектация коляски предназначена для перевозки только одного ребёнка.

Перед началом эксплуатации убедитесь, что все пользователи ознакомлены с правилами использования данного продукта.

ВНИМАНИЕ! Гарантийный срок 6 месяцев. Срок службы 24 месяца.

На текстильные материалы пластмассовые детали крепежной фурнитуры гарантия 30 дней.

Правила безопасной эксплуатации

Внимательно прочитайте данные инструкции перед использованием и сохраните их для использования в будущем. Если вы не будете выполнять данные инструкции, это может повлиять на безопасность вашего ребёнка.

Коляска детская является средством передвижения.

Перед началом эксплуатации коляски проверьте правильность монтажа люльки или прогулочного блока на шасси.

При выполнении регулировок, в том числе при перевозке, следите чтобы подвижные детали не касались ребёнка или одежды ребёнка.

Во время процедуры складывания или раскладывания коляски, следует убедиться, что ребёнок находится на безопасном расстоянии.

Ограничения по весу.

Не усаживайте в прогулочный блок более одного ребёнка. При использовании прогулочного блока вес ребёнка ограничен 15 кг. Корзина предназначена для перевозки распределённого равномерно груза, весом не более 4,5 кг. Допустимая загрузка штатной сумки, подвешенной к ручке коляски, составляет 1,5 кг. Не используйте ручку для подвешивания дополнительных сумок или других предметов. Любой груз, прикрепленный к ручке коляски неправильно или с перевесом, влияет на устойчивость коляски. Для укачивания ребёнка производитель рекомендует кратковременное движение коляски вперёд-назад, при этом необходимо заблокировать поворотные колеса. Раскачивание коляски в разные стороны приводит к образованию технологических люфтов в основных узлах, может изменять направление движения коляски, способствовать появлению посторонних шумов/скрипов (не является дефектом).

Выбирая режим работы амортизаторов учитывайте, что ребёнок растёт, его вес меняется, а также изменяется активность малыша.

Всегда контролируйте положение ребёнка в коляске! Размещайте малыша по центру сидения прогулочного блока.

Избегайте защемления пальцев: будьте осторожны при складывании и раскладывании. Убедитесь, что коляска полностью собрана и зафиксирована, прежде чем позволить ребёнку находиться рядом с ней.

Никогда не используйте коляску на лестницах или эскалаторах, Вы можете внезапно потерять контроль над коляской или ребёнок может выпасть из неё. Кроме того, проявляйте особую осторожность при движении вверх или вниз по ступенькам или по тротуару.

Во избежание удушья, не размещайте предметы со шнурами рядом с шеей ребёнка, не подвешивайте шнуры на это изделие и не прикрепляйте шнуры к игрушкам.

Коляска должна использоваться только со скоростью пешехода.

Изделие не предназначено для использования во время бега, катания на коньках и т. д.

Не используйте в качестве переноски ребёнка корзину для хранения.

Не допускайте использование коляски в качестве игрушки.

Прекратите использование коляски, если она повреждена или сломана.

Не перегружайте коляску.

Неправильное складывание, использование принадлежностей, например, детских сидений, крючков для сумок, дождевиков, дополнительных приставок для колясок и т. д., кроме тех, которые одобрены производителем, могут повредить или сделать коляску небезопасной.

Во избежание опасного, нестабильного состояния коляски, не кладите в корзину для хранения предметы общей массой более 4,5 кг.

Лежать в коляске ребёнок должен на спине. Если малыш находится в положении «на боку», он может легко перевернуться на живот, а это чревато затруднениями с дыханием.

Коляска не заменяет детскую колыбель или кроватку. Если вашему ребёнку требуется длительный сон, его следует поместить в кроватку.

Парковочное устройство должно быть задействовано, когда коляска остановлена, а также при размещении и извлечении ребёнка из неё.

Во избежание удушья, перед использованием этого изделия, удалите все пластиковые чехлы, уничтожьте их или уберите подальше от детей!

Во избежание травм убедитесь, что ребёнка нет поблизости, когда Вы раскладываете или складываете коляску.

Не оставляйте ребёнка в коляске, укрытой дождевиком в тёплом помещении, в жарких условиях или возле источника тепла, т. к. ребёнок может перегреться.

Опасно оставлять ребёнка в коляске без присмотра, даже на непродолжительное время.

Всегда используйте стояночный тормоз, если Вам необходимо поправить что-либо в коляске, положить или извлечь малыша из неё. Используйте стояночный тормоз при каждой остановке.

Крепко держите коляску, когда находитесь рядом с движущимися транспортными средствами. Даже при использовании тормозной системы, воздушный поток, от мимо проезжающего транспорта, может сдвинуть коляску.

Если коляска не используется, её следует оставлять на стояночном тормозе.

Никогда не следует применять силу для установки и регулировки подвижных частей коляски в требуемом положении. Сначала, следует убедиться в том, что нет ни каких помех для перемещения, и после этого возобновить попытки.

Коляска всегда должна раскладываться и складываться лёгким движением, без применения дополнительных усилий. Если это не так, не применяйте силу, а остановите попытки и прочтите инструкцию.

Не используйте дождевик при опущенном капюшоне.

Следите за тем, чтобы малыш не пытался самостоятельно залезать в коляску или покидать её, а также перевешиваться через борт коляски.

Соблюдайте осторожность при заезде на бордюры и съезде с них. Берите ребёнка на руки, когда поднимаетесь и спускаетесь по лестнице или эскалатору. При необходимости используйте помощь второго человека.

Преодоление препятствий.

При преодолении преград в виде различных порогов, бордюров, следует подъехать к препятствию вплотную передними колёсами и надавить на ручку коляски вниз, продвинув коляску вперёд, так, чтобы передние колёса прошли над препятствием. Далее, подъехав вплотную к препятствию задними колёсами, опустить передние колёса на землю и потянуть ручку коляски вверх, продвинув коляску вперёд, до полного касания земли задними колёсами. Помните, что удар о препятствие может повредить соединительные элементы конструкции.

Никогда не оставляйте коляску с ребёнком на наклонной поверхности, вблизи бассейнов, лестниц и огня, даже если стояночный тормоз заблокирован.

Храните коляску в недоступном для детей месте, так чтобы она не могла упасть и стать причиной травмы ребёнка.

Стояночный тормоз.

Во время остановки, коляску следует установить на стояночный тормоз. Чтобы привести стояночный тормоз в действие, необходимо опустить педаль тормоза и проверить эффективность фиксации, путём лёгкого движения коляски «вперёд-назад». Перед тем, как возобновить движение после остановки, необходимо проверить не заблокированы ли колёса коляски, в противном случае, усилие, применяемое пользователем при движении коляски с заблокированными колёсами, может привести к повреждению блокирующих элементов.

Регулировка высоты ручки.

Чтобы изменить высоту ручки коляски, необходимо нажать регулировочные кнопки по обеим сторонам и удерживая их в таком положении установить необходимую высоту, а затем отпустить обе кнопки. Установив ручку на нужную высоту, следует несколько раз подвигать её вверх-вниз, чтобы убедиться, что блокировки сработали правильно.

Регулировка подножки прогулочного блока.

Конструкция прогулочного блока оснащена регулируемой подножкой. Чтобы опустить подножку вниз, следует нажать регулировочные кнопки подножки с обеих сторон, установить подножку в желаемое положение и отпустить обе кнопки. Подножка имеет механизм «автофиксации», благодаря которому не требуется нажимать кнопки в случае поднятия подножки вверх. Не допускайте, чтобы ребёнок вставал или садился на подножку сиденья. Большая нагрузка на подножку может привести к повреждению блокировочных механизмов.

Регулировка спинки сиденья в прогулочном блоке.

Сиденье коляски имеет регулируемую спинку. Чтобы опустить спинку в «полу-лежачее» или «лежачее» положение, следует потянуть вверх держатель, расположенный сзади спинки, установить спинку в нужное положение и отпустить держатель.

Спинка имеет пружинный механизм «автофиксации», благодаря которому не обязательно поднимать держатель в случае, когда спинку нужно поднять из «лежачего» положения в «сидячее». Каждый раз, после изменения положения спинки сиденья проверьте правильность работы системы крепления и отрегулируйте настройку ремней безопасности.

Техническое обслуживание и уход

Коляска является дорогостоящим изделием и заслуживает бережного обращения, требует регулярного технического обслуживания пользователем: очистка загрязнений, смазка колёс, смазка трущихся деталей.

Пластмассовые и металлические детали следует промывать губкой пропитанной теплой водой, используя неагрессивные моющие средства, после чего, насухо вытирать хлопчатобумажной или фланелевой тряпочкой. Элементы обивки, изготовленные из ткани и эко кожи, протирайте влажной губкой. Избегайте чрезмерного намокания ткани. Нельзя производить очистку моющими средствами, содержащими абразивные элементы, аммиак, отбеливатель и спирт. После пребывания в сырых условиях протрите коляску мягкой тканью, полностью раскройте и хорошо просушите её, прежде чем убрать на хранение. Храните коляску в сухом, безопасном месте. Не оставляйте коляску на солнце на продолжительное время, т. к. некоторые ткани могут выгорать.

Используйте только качественные смазки, в составе которых есть силиконовая смола или силиконовая жидкость. Ремни являются расходным материалом, и гарантия на них не распространяется.

Шасси и колёса следует очищать особенно тщательно, в осенний и зимний периоды, дабы избежать преждевременного износа: резиновых, пластмассовых и металлических деталей, элементов и узлов конструкции рамы, подверженных, в этот период, агрессивному воздействию уличных реагентов.

Если материалы ручки или бампера контактируют с пылью и водорастворимой жидкостью (сок или слюна), протирайте их тканью, смоченной в воде при температуре не выше 40°C, а затем сушите на воздухе или в тёплом помещении естественным образом.

Если материал ручки или бампера контактируют с пылью и нерастворимой в воде жидкостью (молоко или жир), протирайте их ватным тампоном или полотенцем, смоченными водой и нейтральным моющим средством, при температуре не выше 40°C. Вытирайте остатки моющего средства сухой тканью и сушите на воздухе или в тёплом помещении естественным образом.

Не следует сушить изделие при помощи дополнительных источников тепла или под прямыми солнечными лучами.

Не чистите изделие концентрированными чистящими средствами или растворителем, так как это может повредить материал.

Не подвергайте изделие воздействию органических растворителей, например, спирта.

Регулярно, но не реже одного раза в месяц, производите смазку подвижных деталей — это продлит срок службы коляски и облегчит процесс складывания и раскладывания. Перед обработкой трущихся механизмов необходимо очистить смазываемые элементы от грязи и только после этого нанести смазку. Смазывайте движущиеся части лёгким нетоксичным маслом или силиконовой смазкой с высоким содержанием силиконовых смол.

Низкокачественные силиконовые смазки могут ухудшить трение и вызвать налипание грязи! Будьте внимательны, не смазывайте лёгким маслом подшипники колёс. Нельзя использовать растительные масла или жир. После обработки смазкой протрите излишки смазки тряпкой, чтобы избежать в дальнейшем налипания грязи.

Перед каждой прогулкой проверяйте запорные устройства, тормоза, колёса, ремни безопасности, защелки, средства регулировки, соединения и крепления для обеспечения безопасности и поддержания изделия в полном рабочем состоянии. Все механизмы должны свободно двигаться.

Тормоза и колёса подвержены износу, при необходимости их следует заменять. Более сложные работы, связанные с заменой деталей, жестко закрепленных или заклепанных, следует проводить в специализированных центрах и сервисах.

Используйте запасные части и аксессуары, одобренные производителем.

Не используйте коляску, если был обнаружен дефект в изделии или повреждение любого из его компонентов.

Длительное и продолжительное пребывание на солнце может изменить цвет многих материалов, а также, влечёт за собой преждевременное высыхание смазочных материалов на трущихся поверхностях.

Не храните коляску во влажном месте, избегайте появления ржавчины или плесени.

Всегда давайте тканым элементам просыхать естественным образом, вдали от прямых солнечных лучей.

Протирайте всю коляску мягкой впитывающей тканью после использования в дождливую погоду.

Считается нормальным, если ткань меняет цвет из-за солнечного света и изнашивается после длительного периода использования, даже при нормальной эксплуатации.

Перед каждой прогулкой проверяйте детали на предмет их износа, поломки, отсутствия, а также следите за тем, чтобы всё работало правильно. Если возникла какая-либо неисправность, прекратите эксплуатацию.

Условия гарантийного обслуживания

Гарантия на изделие составляет 6 месяцев с момента продажи. Срок службы 24 месяца. На текстильные материалы пластмассовые детали крепежной фурнитуры гарантия 30 дней.

Гарантия включает выполнение бесплатного сервиса в течение гарантийного срока. Объем гарантийного обслуживания уточняйте у Продавца. Разные модели колясок требуют разного объема сервисных услуг.

В гарантийный ремонт изделия принимаются только в чистом виде.

Срок ремонта зависит от сложности и наличия запасных частей. Продолжительность ремонта может варьироваться от 7 до 45 дней, в соответствии со ст.20 Закон РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 18.04.2018) "О защите прав потребителей".

Транспортировка неисправного товара осуществляется за счет Покупателя.

Гарантия аннулируется, если сервисное обслуживание в течение гарантийного срока проводилось не уполномоченным лицом.

Гарантия на детские коляски не распространяется в следующих случаях:

При использовании товара с нарушением требований инструкции по эксплуатации, либо небрежном обращении.

При механическом повреждении изделия в результате удара или падения.

При естественном износе отдельных элементов (шин, колёс, камер, втулок, пластмассовых и матерчатых деталей, лакокрасочного покрытия изделия) в процессе эксплуатации или нарушения правил пользования и условий эксплуатации, в том числе на повреждения лакокрасочного и/или иного декоративного покрытие корпуса изделия, а также на повреждения, возникшие после стихийных бедствий, или вследствие воздействия природных факторов.

При движении коляски по ровной поверхности имеется отклонение шасси от «линии траектории» в ту или иную сторону, не превышающую 30 см на каждые 5 метров пройденного пути.

При термических повреждениях, воздействия химически активной среды, инородных красителей.

При смене оттенков тканей от прямых солнечных лучей и климатических осадков.

При потере мелких элементов комплектации.

При ремонте изделия, выполненного не уполномоченными на это лицами.

При отсутствии гарантийного талона.

Гарантия не распространяется на текстильные части коляски.

Гарантия не распространяется на колёса и ремни (выполняющие роль амортизатора).

Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате: несоблюдения правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара, указанных в инструкции.

При неправильной установке и сборке.

При механических, химических и других внешних воздействий, включая проникновение инородных предметов, насекомых, домашних животных и продуктов их жизнедеятельности.

При не проведении технического обслуживания, которое Потребитель должен производить самостоятельно, в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Гарантия не распространяется на повреждения, образовавшиеся вследствие ремонта и/или внесения конструктивных изменений третьими лицами.

ВНИМАНИЕ! Возврат товара возможен в 14-дневный период с момента приобретения продукции, при условии наличия документа, подтверждающего факт покупки указанного товара, сохранности товарного вида продукции, целостности ее упаковки и сопровождающей документации.

В случае обнаружения заводского брака в течение 14 (Четырнадцати) дней со дня покупки (Закон РФ «О защите прав потребителей» статья 5, п.7), товар подлежит замене. В случае отсутствия данного товара на складе, предлагается замена на аналогичный товар, либо возврат денег (в установленном законом порядке).

В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления требования о его замене продавец (или производитель / поставщик) обязан заменить такой товар в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления указанного требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом (изготовителем, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) - в течение 20 дней со дня предъявления указанного требования (статья 21 "Замена товара ненадлежащего качества", Закон РФ "О защите прав потребителей" (закон о правах потребителя) от 07.02.1992 N 2300-1).

**Детская коляска прогулочная BEBIZARO
Модель: TWEED**



Комплектация:

Шасси (Рама) – 1 шт. Колёса (8 дюймов) – 2 шт. Колёса (10 дюймов) – 2 шт. Прогулочный блок – 1 шт.
Сумка – 1 шт. Подстаканник – 1 шт. Москитная сетка – 1 шт. Дождевик – 1 шт.

Фото-инструкция с описанием

1. Достаньте раму и разложите её, нажмите с двух сторон фиксатор и потяните за ручку вверх до полного раскладывания:



2. Достаньте оси задних колёс и рамы, нажав на фиксатор. Затем нажмите кнопку на колесе и установите его на ось:

Внимание! Убедитесь, что ось и колесо зафиксированы!

3. Установите передние колёса на раму. Для блокировки или разблокировки передних колёс используйте фиксатор:



Внимание! Убедитесь, что ось и колесо зафиксированы!

4. Для регулировки ручки коляски нужно одновременно нажать на две боковые кнопки:



5. Для регулировки подножки по высоте, используйте боковые фиксаторы:



Внимание! Используйте фиксаторы только для опускания подножки!

6. Для установки или снятия бампера нажмите на фиксатор:



Внимание! Убедитесь, что бампер зафиксирован.

7. Всегда пристегивайте ребёнка пятиточечным ремнем:
8. Для того чтобы опустить спинку сиденья, нажмите на фиксатор и потяните спинку вниз:



Внимание! Для того чтобы поднять спинку вверх, не нужно использовать фиксатор.

9. В капюшоне предусмотрена тканевая вставка для его увеличения. Чтобы ей воспользоваться, необходимо расстегнуть молнию:



10. Надавите на стояночный тормоз ногой сверху, чтобы заблокировать колёса. Для разблокировки поднимите стояночный тормоз ногой вверх:



11. Жесткость амортизации регулируется переключателем, расположенным непосредственно под амортизатором:
12. Чтобы снять колесо нажмите кнопку и потяните колесо:

13. Для того чтобы сложить раму нажмите с двух сторон и сложите раму движением вниз, до момента фиксации:





Адрес сервисного центра:
140070, Московская обл., Люберецкий район,
р.п. Томилино, ул. Гоголя, 39/1

Телефон: +7 (495) 640-68-28
Часы работы: с 10 до 17 часов
Выходной: суббота, воскресенье

М.П. Продавца

Гарантийный талон

Наименование изделия: Детская коляска прогулочная BEBIZARO

Модель: TWEED

Дата продажи

Продавец

Подпись продавца

Настоящим подтверждаю проверку работоспособности и приемку полностью исправного изделия в полной комплектности и свое согласие с условиями гарантии.

Настоящий талон действителен только при заполнении всех пунктов.

Подпись покупателя

Вниманию покупателя

Товар принимается в гарантийный ремонт при предоставлении покупателем следующих документов:

- а) гарантийного талона, оформленного согласно пунктам, подлежащим заполнению Продавцом и Покупателем;
- б) документов, подтверждающих приобретение товара (кассового чека и/или накладной), оформленных надлежащим образом.

Дата приема в ремонт	Характер дефекта	Метод устранения	Подпись сервисного центра	Дата возврата из ремонта	Примечание