

Артикул:

8416

Наименование:

игровой набор «Инструменты в кейсе», т.з./маркировка «Bosch» (Бош)

Изготовитель:

Theo Klein (H.K.) Ltd. (Теон Кляйн (ЭйчКей) Лтд). Адрес: Unit 505, 5/FI., Mirror Tower, 61 Mody Road, TST East, Hong Kong, China (Офис 505, 5 этаж, Мирор Тауэр, 61 Моуди Роуд, ТСТИст, Гонгконг, Китай). Фабрика-филиал изготовителя: Eastern Progress Plastic & Electronic Manufactory Co. Ltd. (Истерн Прогрес Пластик энд ЭлектроникМаньюфактори Ко Лтд). Адрес фабрики: No. 8 Qian Jin Road, Hua Xing Zone, Tian Xin Village, Qiao Tou Town, Dong Guan City, 523530 Guangdong, China (№8Цяньцзинь Роуд, Хуасин Зоун, Тяньсинь Виллидж, Цяотоу Таун, Дунгуань Сити, 523530, Гуандун, Китай).

Страна производства:

Китай

Рекомендации по использованию:

Рекомендуется детям от 3 лет. Не предназначена для детей младше 3 лет! Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и стать причиной удушья. Содержит светодиоды. Не направлять в глаза. Для безопасности ребенка удалите все пластиковые упаковочные элементы. Замена и установка батареек производится исключительно взрослыми. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из игрушки. Уход: осторожно протирайте игрушку чистой влажной салфеткой. Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, комнатная температура.

Комплектация:

В наборе: молоток, 2 гвоздя, пила, разводной ключ, 4 болта, 4 гайки, 2 бруска, дрель со световым и звуковым эффектами (работает от 2 химических источников тока часового типа АА, напряжением 1,5 В — в комплект не входят).

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек».