

АЭРОХОККЕЙ УЛЁТНЫЙ ГОЛ

Внимание!

Для лучшего скрепления присосок, перед использованием рекомендуются подержать их в горячей воде. Для более надежного скрепления с полом, приклейте самоклеящиеся липкие ленты к присоскам. Не оставляют следов на полу!

Подготовка к игре: вставьте батарейки в шайбу, соберите игровое поле, установите его на присоски и включите кнопку «ON» на шайбе.

Правила игры

Цель игры - забить гол в ворота соперника и не допустить остановки шайбы во время игрового раунда. Как правило, играют до семи очков. Во время игры нельзя касаться шайбы чем-либо кроме биты, а также прижимать шайбу к столу, задерживая её движение, так как это может повредить поверхность стола и противоречит правилам игры. Отбивать шайбу можно лишь тогда, когда она находится в вашей игровой зоне. После завершения игры нажмите кнопку «OFF» на шайбе.

ВНИМАНИЕ!

- Игрушка может содержать мелкие детали, не подходит для детей младше 3-х лет!
 - Изображение на коробке может незначительно отличаться от продукции.
 - Сохраняйте коробку, так как она содержит важную информацию.
 - Перед началом игры удалите весь упаковочный материал.



Manufactured for and distributed by
Bondibon Creatures Co., Ltd., Hong Kong
Made in China.
www.bondibon.ru



RUS



EAC



CE

