

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КУКЛА (арт. 68124-1-RU)

Переключатель on/off/try-me находится на блоке с батарейками, расположенным на спине куклы. Для того чтобы включить куклу, переведите переключатель в положение on, чтобы послушать песни, переведите переключатель в положение try-me, выключить – off.

В положении try-me кукла поет песни:

«От улыбки»  
«Танец маленьких утят»  
«Аленький цветок»  
«Песня принцессы»  
«Если с другом вышел в путь»

Эту милую куклу зовут Ника. Она станет для тебя лучшей подругой. Ника умеет ходить, забавно пританцовывая, для этого переключатель должен быть в положении on. Она знает стихи и поет песни. С Никой так весело!

Чтобы выключить куклу, переведите выключатель в положение OFF. Вам понадобятся пальчиковые батарейки (они входят в комплект).

### Установка батареек:

1. Чтобы сменить батарейки, расстегните липучку сзади на одежде куклы. Отсек для батареек находится у куклы на спинке.
2. Используя отвёртку, раскрутите шуруп в крышке отсека для батареек и откройте крышку.
3. Вставьте в отсек 3 шт батарейки (тип AAA), соблюдая полярность.
4. Закройте крышку отсека.

### ВНИМАНИЕ!

1. Используйте только новые батарейки. Использование батареек со слабым зарядом может привести к потере функций игрушки.
2. Вынимайте батарейки, если не собираетесь использовать игрушку длительное время.
3. Храните игрушку в сухом месте, вдали от источников нагревания и прямых солнечных лучей.
4. Соблюдайте полярность при установке батареек.
5. Не заряжайте батарейки, которые для этого не предназначены.
6. Своевременно извлекайте батарейки из куклы.
7. Не используйте вместе старые и новые батарейки, а также батарейки разного типа.
8. Не замыкайте контакты батареек.
9. Замена и установка батареек должна производиться взрослыми.
10. Сохраните инструкцию для дальнейших обращений к ней.