

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Для достижения наилучшего результата обязательно включите устройство и дайте ему поработать в течение 2–4 минут. Это обеспечит предварительный разогрев аппарата перед началом работы.
- Добавляйте сахар в рабочую головку, только когда она полностью остановилась.
- Никогда не используйте иные ингредиенты, кроме сахарного песка, так как это может привести к засорению аппарата.
- НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ** емкость для сахара.
- После того как вы закончите приготовление сахарной ваты, дайте аппарату остыть в течение 5 минут.

### ОЧИСТКА

- Перед тем как очищать аппарат, убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.
- После того как аппарат остыл, выньте рабочую головку, потянув ее вверх. Разблокируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке, и снимите с корпуса. Промойте чашу в теплой воде и тщательно высушите.
- Используйте слегка влажную неабразивную губку или неабразивное полотенце, чтобы протереть корпус снаружи, затем вытрите его досуха неабразивным полотенцем.
- Аппарат можно разобрать и почистить отдельно корпус, чашу и рабочую головку.

*Внимание! Данному прибору присвоен 1-й класс энергозащиты. Это означает, что подключать попкорнику можно только к розетке с заземлением, в противном случае производитель не гарантирует сохранности прибора и безопасности пользователя.*

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией.

# ИНСТРУКЦИЯ

## АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ



**GCM-520**

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Только для домашнего использования.  
Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией.  
Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.



## ВАЖНЫЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

### ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

220–240 В  
50/60 Гц  
500 Вт

### Меры предосторожности

- НИКОГДА** не используйте металлическую губку для очищения аппарата.
- НИКОГДА** не оставляйте аппарат без присмотра во время использования.
- НИКОГДА** не помещайте в рабочую головку аппарата ничего, кроме сахара.
- Отключайте аппарат от питания, когда он не используется, а также перед чисткой.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство с поврежденным шнуром или вилкой, а также в случае обнаружения любых других неисправностей.
- НЕ МОЙТЕ** аппарат в посудомоечной машине.
- Храните в недоступном для детей месте.
- Этот аппарат **НЕ ИГРУШКА**.
- Данное устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми), страдающими физическими недостатками, психическими расстройствами или потерей чувствительности, за исключением случаев, когда данные лица получили инструкции по эксплуатации прибора лицами, ответственными за их безопасность.
- Маленькие дети должны быть под присмотром — убедитесь, что они не играют с аппаратом.
- Не управляйте аппаратом через внешний таймер или отдельную систему дистанционного управления.

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда соблюдайте основные меры безопасности.

- Прочитайте все инструкции перед эксплуатацией данного аппарата.
- НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** к горячим поверхностям. Используйте прихватки или кухонные перчатки.
- Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любую часть устройства в воду или другие жидкости.
- Если вы разрешаете детям самостоятельно использовать аппарат, а также разбирать его перед чисткой, обязательно наблюдайте за процессом, не оставляйте детей без присмотра.
- Отключайте устройство от питания, если оно не используется.
- Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой, а также при обнаружении любых других неисправностей. Отнесите аппарат в сервисный центр для осмотра.
- Во избежание травм изготовитель аппарата не рекомендует использовать какие-либо дополнительные аксессуары или комплектующие детали.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** аппарат на открытом воздухе.
- НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы шнур питания перегибался через край стола или соприкасался с горячей поверхностью.
- НЕ СТАВЬТЕ** аппарат на конфорку газовой или электрической плиты, вблизи этих приборов или в нагреветую духовку.
- Соблюдайте предельную осторожность при перемещении прибора.
- Выключайте прибор и отключайте его от сети при его перемещении.
- НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство не по назначению.
- НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** устройство без присмотра во время использования или когда оно подключено к розетке.
- Перед тем как подключить аппарат к сети и нажать ON (Вкл), убедитесь, что во внутреннем отделении нагревательного элемента нет посторонних предметов перед подключением устройства и переключением в положение ON (Вкл).

- Нагревательный элемент в центре аппарата может стать горячим. Не трогайте его, пока не остывает.
- Аппарат оснащен коротким шнуром питания, чтобы избежать спутывания шнура или спотыкания об него.
- Удлинитель шнура питания можно использовать в случае соблюдения необходимых мер предосторожности.
- Технические характеристики удлинителя шнура питания должны соответствовать техническим характеристикам аппарата.
- Держите руки на расстоянии от аппарата, когда он работает и когда вращается рабочая головка.

### СОХРАНЯЙТЕ ИНСТРУКЦИЮ НА ВЕСЬ ПЕРИОД ЭКСПЛУАТАЦИИ.

## ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аппаратом для приготовления сахарной ваты легко пользоваться — для этого ознакомьтесь с приведенными ниже инструкциями.

Соблюдайте все указания и меры предосторожности, чтобы обеспечить правильную работу аппарата.

Вы можете использовать обычный сахар-песок или сахар с различными вкусовыми добавками для приготовления сахарной ваты.

Данный аппарат уже полностью собран. Смотрите все указания по очищению аппарата в пункте «Очистка».

### Начало работы

- Снимите чашу с корпуса аппарата.
- Промойте чашу в теплой воде и тщательно высушите.
- После этого установите ее обратно на корпус с помощью пластиковых выступов. Выступы на чаше войдут в специальные пазы, и при повороте чаши против часовой стрелки она заблокируется. Убедитесь, что чаша закреплена до положения фиксации.
- Чтобы разблокировать и снять чашу, поверните ее по часовой стрелке.
- Не мойте основной корпус и не погружайте его в воду или какую-либо жидкость.
- Вставьте рабочую головку в аппарат. Убедитесь, что она установлена правильно и пазы на стойке совпали со штырем в отверстии аппарата.

Теперь аппарат готов для приготовления воздушной и вкусной сахарной ваты!

- Поставьте аппарат на устойчивую поверхность рядом с электрической розеткой. Убедитесь, что шнур находится вдали от источников воды. При необходимости допускается использование удлинителя.
- Подключите шнур питания к розетке, пока аппарат находится в положении OFF (Выкл).
- Переведите переключатель в положение ON (Вкл) и дайте аппарату поработать не менее 2–4 минут для предварительного разогрева.
- Затем выключите аппарат, чтобы добавить сахар (около 13 г). С помощью мерной ложки насыпьте сахар в центральное отверстие. Переведите переключатель в положение ON (Вкл).
- Когда вы увидите, что в чаше начали образовываться сахарные волокна, возьмите палочку и, держа ее вертикально, начните наматывать на нее сахарную вату. Вращайте палочку вокруг своей оси и одновременно перемещайте ее по кругу чаши. Когда на палочку соберется небольшое количество сахарной ваты, переведите ее в горизонтальное положение над рабочей головкой и продолжайте поворачивать палочку, перемещая ее из стороны в сторону над чашей, чтобы собрать всю сахарную вату.
- Выключите аппарат, когда он перестанет выдавать новую сахарную вату. Когда рабочая головка аппарата остановится, вы можете добавить еще одну порцию сахара и продолжить приготовление сахарной ваты. Она будет готовиться быстрее, так как аппарат будет уже достаточно разогрет.