

Артикул:

22296

Наименование:

Игрушка «Микрофон-караоке», с маркировкой «Fisher-Price» (Фишер-Прайс)

Изготовитель:

Eldohm B.V. (Элдохм Б. В.). Адрес: Ruimtevaart 24, 3824 MX Amersfoort, Netherlands (Рёймтеваарт 24, 3824 Эм-Икс Амерсфорт, Нидерланды)

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

Страна производства:

Китай

Рекомендации по использованию:

Предназначено для детей от 3 лет. Не давайте игрушку детям младше 3 лет! Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути и стать причиной удушья. Для безопасности ребенка удалите все пластмассовые упаковочные элементы. Все действия с батарейками должны выполнять взрослые люди. Батарейки, входящие в комплект, предназначены для демонстрационных целей. Замените их сразу после покупки. Установите щелочные (алкалиновые) батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из изделия. Уход: пластмассовые части игрушки протирайте водным мыльным раствором, без применения химии. Избегайте нагрева и/или попадания на игрушку прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте игрушку в воду. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, комнатная температура.

Комплектация:

игрушка музыкальная, относится к предметам игрового обихода. Представляет собой пластмассовый корпус в виде микрофона со встроенным звуковым устройством. Питание игрушки от 3 химических источников типа «AAA» (в комплекте). Материалы: АБС-пластик, полипропилен, элементы из металла.

Соответствие:

Товар соответствует требованиям ТР ТС 008/2011 «О безопасности игрушек»