

Инструкция по использованию: Перед использованием удалите упаковку и убедитесь, что корпус игрушки чистый. Извлеките из игрушки находящуюся внутри подушечку. Не извлекайте содержимое подушечки.

Как нагреть? Извлеките подушечку с вишнёвыми косточками из корпуса игрушки, и поместите её в микроволновую печь. Максимальное время нагрева при мощности 600 Вт - 40 секунд. Перед разогревом убедитесь, что СВЧ печь чистая, и поддон вращается свободно. Извлекая подушечку из СВЧ печи, будьте осторожны! Она может быть горячей! Во избежание перегрева вишнёвых косточек, не превышайте рекомендованных значений мощности и времени нагрева. Разогревайте только в СВЧ печи. Перед повторным нагревом вишнёвые косточки должны полностью остыть. **ЗАПРЕЩЕНО РАЗОГРЕВАТЬ ВСЮ ИГРУШКУ ЦЕЛИКОМ.**

Как остудить? Подушечку с вишнёвыми косточками поместите в морозильную камеру в п/э пакете на 30-60 минут.

Тёплый режим

Расслабляет, согревает, успокаивает. Подогревает детское автокресло и детское питание в бутылочке

Нейтральный режим

Развивает мелкую моторику. Способствует развитию зрительного и слухового сосредоточения малыша

Холодный режим

Тонизирует. Охлаждает.

Инструкция по уходу: Стирайте корпус игрушки при температуре 30°C. Извлеките подушечку с вишнёвыми косточками перед стиркой!

СТИРАТЬ, МОЧИТЬ ПОДУШЕЧКУ С ВИШНЁВЫМИ КОСТОЧКАМИ ЗАПРЕЩЕНО! В случае повреждения игрушки рекомендуется стандартная утилизация. Хранить в сухом месте.

Детям до 3 лет использовать строго под присмотром взрослых.

Удалите все упаковочные элементы, прежде чем дать игрушку ребенку.

Сохраняйте упаковку с данными предприятия-изготовителя.