

ES INSTRUCCIONES DE USO

BABY MARKET

CENTRO DE ACTIVIDADES EDUCATIVO Y JUEGO DE ROLES

Edad: 18 meses - 4 años

• Se recomienda leer estas instrucciones antes del uso y conservarlas para futuras consultas.
• El juguete funciona con 3 pilas "AA" de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

ADVERTENCIAS:

Para la seguridad de su niño: **ADVERTENCIA!**
• Retire las bolsas de plástico y todos los elementos que formen parte de la caja del producto, y elimínelos o manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de atragantamiento.
• Antes del uso, retire y elimíne todos los elementos de unión que retienen los objetos desmontables en el diseño y coloque el juguete de forma segura para los niños. Peligro de asfixia.
• Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
• Utilízese bajo la supervisión constante de un adulto.
• No use el juguete de forma diferente a la recomendada.
• No deje el juguete cerca de fuentes de calor, ni expuesto a la luz solar directa por períodos prolongados.

FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

Encendido y selección de las modalidades

• Encienda el juguete desplazando el selector desde la posición O hasta la posición de una de las dos banderitas, dependiendo del idioma en el que se desea jugar y una breve melodía seguida de una invitación a jugar sonará para confirmar el encendido. Al encender el juguete se activan todas las funciones electrónicas. Baby Market es un centro de actividades que estimula a la interpretación de papeles en el niño: el niño puede escuchar los contenidos educativos de la pantalla táctil (fruta y verdura), el botón de peso y el sonido del escáner. El niño puede fingir que va de compras colocando un objeto en la bandeja de la báscula, la cual emite un sonido, presionar y escuchar el sonido del escáner, presionar las figuras de la fruta y la verdura en la pantalla táctil, presionar la factura 123 y luego, colocar los objetos dentro de la bolsa.

• **Modalidad "Prensina y escucha":** al presionar las figuras de la fruta y la verdura en la pantalla táctil, el niño escucha y se siente estimulado a repetir el nombre de los objetos y su color.

• **Modalidad "Quiz":** al presionar el signo interrogativo en la pantalla táctil, el niño escucha una pregunta y responde con la respuesta correcta y el color de los objetos.

• Tras un breve tiempo de inactividad, el juguete se despierta del niño y se pone en modalidad de stand-by hasta que se presiona de nuevo una cualquiera de las actividades.

• Para evitar que las pilas se agoten sin necesidad, se recomienda apagar siempre el juguete poniendo en la curva en la posición O.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS

• La extracción de las pilas: debe ser llevada a cabo solo por un adulto.
• Para sustituir las pilas: empleando un destornillador, afloje el tornillo de la tapa ubicada en la parte trasera del juguete, quite la tapa, saque las pilas agotadas del compartimento, ponga las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a poner la tapa y apriete bien el tornillo.
• Saque siempre las pilas usadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañar el juguete.
• En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpíe el compartimento y lávese bien las manos en caso de contacto con el líquido.
• Saque las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
• Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
• No mezcle pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (niquel-cadmio).
• No mezcle las pilas usadas con las pilas nuevas.
• No quite las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
• No cree cortocircuitos con los bornes de alimentación.
• No intente recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
• No es aconsejable utilizar pilas recargables, éstas podrían reducir la funcionalidad del juguete.
• Si se utilizan pilas recargables, sáquelas del juguete antes de cargarlas, y cárquelas bajo la supervisión de una persona adulta.
• Quite las pilas del juguete antes de su eliminación.
• El juguete no se ha diseñado para funcionar con baterías sustituibles de litio. **ADVERTENCIA!** Un uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/EU.

El símbolo del contenido de basura tachada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

• **Este producto es conforme a la Directiva 2012/19/EU.**
El símbolo del contenido de basura tachada que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compran pilas recargables o pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (niquel-cadmio).
El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD CON LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE.

El símbolo del contenido de basura tachada que llevan las pilas o la caja del producto significa que al final de su vida útil estos deben eliminarse por separado de los desechos domésticos, no deben eliminarse como desecho urbano y deben ser llevados a un centro de recogida selectiva o bien entregarse al vendedor cuando se compran pilas recargables o pilas alcalinas, estándares (zinc-carbono) y recargables (niquel-cadmio).
El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpie el juguete con un paño de tejido o microfibra suave y seco para evitar daños al circuito electrónico. No use disolventes ni detergentes.

• Proteja el juguete del calor, el polvo, la arena y el agua.

GARANTIA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones.
Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales.

Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

IT ISTRUZIONI PER L'USO

BABY MARKET

CENTRO ATTIVITA' EDUCATIVO E GIOCO DI RUOLO

Età: 18 mesi - 4 anni

• Si recomienda de leer estas instrucciones para riferimento futuro.
• Il gioco funziona con 3 pile "AA" da 1,5 Volt incluse. Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.

AVVERTENZE:

Per la sicurezza del tuo bambino: **ATTENZIONE!**
• Rimuovere eventuali sacchetti in plastica e tutti gli elementi facenti parte della confezione del prodotto ed eliminare o conservare fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
• Prima dell'uso rimuovere ed eliminare i legacci che traggono gli oggetti staccabili nella confezione e tenerli fuori dalla portata dei bambini. Rischio soffocamento.
• Verificare regolarmente se il stato d'uso del prodotto è corretto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danni, non tenere il giocattolo e non lo mettere in portata dei bambini.
• Utilizzare il gioco sotto la sorveglianza continua di un adulto.
• Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.

• Non lasciare il gioco vicino a fonti di calore dirette e/o per lunghi periodi alla luce solare diretta.

FUNZIONAMENTO DEL GIOCO

Accensione e selezione modalità

• Acciende el juguete desplazando el selector desde la posición O a la posición de una de las banderines a segunda de la lengua en la que se desidera jugar a concurso de informática. Baby Market es un centro de actividad que stimola el juego de rol: los niños pueden escuchar los contenidos educativos legados al sistema táctil (fruta y verdura) al tacto rosto del escáner y also scritto 123. El juguete può far finta di fare la spesa ponendo un oggetto sul piatto della bilancia, che emetterà un sonido, premere el escáner y escuchar el sonido del escáner.

• **Modo "Press and Listen":** premiendo el punto de punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• **Modo "Press and Listen":** premiendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• **Modo "Quiz":** premiendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• Dopo una breve pausa di non utilizzo, il gioco saluta il bambino ed entra in modalità stand-by fino a una nuova pressione di un'attività qualsiasi.

• Al fine di evitare un inutile consumo delle pile, si consiglia di spegnere sempre il gioco spostando el cursor in posizione O.

RIMozione e inserimento delle pile sostituibili

• La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata da parte di un adulto.

• Per sostituirla: piele allestante la vite del portello, posto sul retro del gioco, con un cacciavite, aspettare il portello, rimuovere dal vano le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.

• Rimuovere tutte le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.

• Nel caso le pile dovessero generare delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'alloggiamento delle pile e lavarci accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fuoriuscito.

• Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.

• Utilizzare sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.

• Non misciare batterie alcaline, standard (carbono-zinc) o ricaricabili (niquel-cadmio).

• Non misciare pile scariche con pile nuove.

• Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando a raccolta differenziata.

• Non portare le pile ricaricabili poiché potrebbero esplodere.

• Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, estrarre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare con ricarica.

• Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare con ricarica solo sotto la supervisione di un adulto.

• Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.

• Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. **ATTENZIONE!** L'uso improprio potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRECTIVE 2012/19/EU.

Il simbolo del gesto barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere consegnato in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove ed equivalenti.

• **Modo "Press and Listen":** premendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• **Modo "Quiz":** premendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• **Modo "Quiz":** premendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• Dopo una breve pausa di non utilizzo, il gioco saluta il bambino ed entra in modalità stand-by fino a una nuova pressione di un'attività qualsiasi.

• Al fine di evitare un inutile consumo delle pile, si consiglia di spegnere sempre il gioco spostando el cursor in posizione O.

CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA EU 2006/66/CE.

Il simbolo del gesto barrato riportato sull'etichetta o sulla confezione del prodotto, indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, non devono essere smaltite come rifiuto urbano ma devono essere consegnate in un centro di raccolta differenziata oppure riconsegnate al rivenditore al momento dell'acquisto di pile ricaricabili e non ricaricabili nuove ed equivalenti.

• **Modo "Press and Listen":** premendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• **Modo "Quiz":** premendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• **Modo "Quiz":** premendo el punto de controla suelo el juguete toca el bambino ascolta la respuesta de tu hijo y escucha el sonido del suelo.

• Dopo una breve pausa di non utilizzo, il gioco saluta il bambino ed entra in modalità stand-by fino a una nuova pressione di un'attività qualsiasi.

• Al fine di evitare un inutile consumo delle pile, si consiglia di spegnere sempre il gioco spostando el cursor in posizione O.

PULIZIA E MANUTENZIONE DEL GIOCO

• Pulire il giocattolo utilizzando un panno morbido di tessuto o microfibra asciutto per non danneggiare el circuito elettronico. Non usare solventi o detergente.

• Proteggere con el giocattolo da calore, polvere, sabbia e acqua.

GARANZIA

Il prodotto è garantito contro ogni difetto di conformità in normali condizioni di utilizzo secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso.
La garanzia non sarà applicata, dunque, in caso di danni derivanti da un uso improprio, usura o eventi accidentali.

Per la durata della garanzia sui difetti di conformità si rinvia alle specifiche previsioni delle normative nazionali applicabili nel paese d'acquisto, dove previste.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

BABY MARKET

CENTRO DE ATIVIDADES EDUCATIVO E BILINGUE

Idade: 18 meses - 4 anos

• Recomenda-se que, antes da utilização, leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
• O brinquedo funciona com 3 pilhas AA de 1,5V (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto aquando da compra destinam-se apenas à demonstração no ponto de venda e devem ser substituídas por pilhas novas logo após a compra.

ADVERTÊNCIAS:

Para a segurança do seu filho: **ADVERTENCIAL!**

• Retire as bolsas de plástico e todos os elementos que formem parte da caixa do produto, e elimine-os ou mantêngalos fora do alcance dos seus filhos. Perigo de atragantamento.

• Antes de utilizar, retire e elimine todos os elementos de unión que retienen os objectos amovíveis na embalagem e no brinquedo.

• Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. Se estiver danificado, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.

