

* См. инструкцию на коробке

Инструкция по эксплуатации игрушки «Железная дорога»

В комплект железной дороги входит: локомотив, вагоны, рельсы (количество вагонов и рельсов различное, смотрите оригинальную инструкцию и упаковку), у некоторых моделей пульт управления. Вид элементов питания для локомотива смотрите на упаковке, для моделей, использующих пульт управления, необходима 1 батарейка типа «Крона».

Батарейки в комплект не входят.

Схему сборки железной дороги и установку элементов питания смотрите на рисунках в оригинальной инструкции. Некоторые модели обладают световыми и звуковыми эффектами.

Возможности Вашей игрушки смотрите на упаковке и в оригинальной инструкции.

В простых моделях (без эффектов) для движения вперёд нажмите на кнопку, находящуюся на паровой трубе локомотива, повторное нажатие – остановка, ещё одно – движение назад.

В игрушках, оснащённых пультом управления, движение вперёд и назад можно также включать нажатием на кнопку, находящуюся на паровой трубе локомотива, и непосредственно пультом. На пульте управления 2 клавиши: движение вперёд и назад (обозначена стрелками) и клавиша стоп (обозначена квадратиком).

В моделях, обладающих звуковыми эффектами, включение/выключение звука осуществляется при помощи переключателя в форме колокольчика, у него 3 положения: игрушка выключена, игрушка включена без звука и игрушка включена со звуком. В моделях со световыми эффектами, фара локомотива загорается автоматически при включении.

Если игрушка не используется долгое время, то необходимо извлечь элементы питания.

Игрушка предназначена для детей от 3-х лет.

Комплектацию, технические характеристики и возможности Вашей железной дороги смотрите на упаковке и в оригинальной инструкции.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

- Наименование (артикул) : _____
- Дата покупки : _____
- Штамп магазина: _____

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК НА БЕСПЛАТНЫЙ РЕМОНТ ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ СКРЫТЫХ ДЕФЕКТОВ – 1 ГОД.

В случае нарушения товарного вида, условий эксплуатации или самостоятельного ремонта игрушка возврату или обмену не подлежит. Без штампа магазина и кассового чека гарантия недействительна.

Адрес: г. Москва, 3-ая Карачаровская улица, дом 18А, стр. 1. Для ремонта Вам следует обратиться по телефону в Москве (499)705-82-82 с 09 до 17 часов кроме субботы и воскресенья или по e-mail: info@alyance.biz