

ES MANUAL DE INSTRUCCIONES SPIN-DINO

Edad: 6-36m +

• Se recomienda leer antes de usar y conservar estas instrucciones para futuras consultas.
• El juguete funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 Volt incluidas. Las pilas incluidas en el momento de la compra se suministran solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben ser sustituidas con pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

⚠️ ADVERTENCIAS!

Para la seguridad de tu bebé: **ATENCIÓN!**

• Antes del uso quitar las bolas de plástico y otros componentes que no forman parte del juguete (p.ej. cordones, elementos de fijación, etc.) y mantenerse fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
• Verificar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. No utilizar el juguete en caso que esté dañado y mantenerlo alejado del alcance de los niños.
• Utilizar el juguete bajo la supervisión directa y continua de un adulto.
• No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS SUSTITUTIVAS

⚠️ ADVERTENCIAS!

• La sustitución de las pilas debe ser siempre realizada por una persona adulta.
• Para sustituir las pilas, afilar el tornillo de la tapa situada en la parte posterior del juguete, retirar la tapa, acceder al compartimento de las pilas descargadas, colocar las pilas nuevas poniendo atención de respetar la correcta polaridad de inserción (tal y como viene indicado en el producto), volver a colocar la tapa y apretar bien el tornillo.

• No dejar las pilas ni otros utensilios al alcance de los niños.
• Sacar siempre las pilas agotadas del producto para evitar que eventuales pérdidas de líquido puedan dañarlo.
• Sacar siempre las pilas en caso de inutilización prolongada del producto.

• Utilizar pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo aconsejado para el funcionamiento de este producto.
• No mezclar pilas gastadas con pilas nuevas.

• En caso que las pilas generasen pérdidas de líquido, cambiarlas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el hueco de las pilas, y lavarse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido deramado.

• Sacar las pilas del juguete antes de su eliminación.
• No tirar las pilas agotadas al fuego ni depositarlas en el medio ambiente, realizar la recogida selectiva.

• No mezclar pilas alcalinas con aquellas estarán (carbono-zinc) o recargables (nickel-cadmio).
• No crear cortocircuito con los bornes de alimentación.
• No intentar recargar las pilas no recargables; podrían explotar.
• No se aconseja utilizar pilas recargables, podría disminuir la funcionalidad del producto.

• En el caso de uso de pilas recargables, sacarlas del juguete antes de recargarlas y realizar la recarga bajo la supervisión de una persona adulta.

• El juguete no ha sido diseñado para funcionar con baterías de Litio. ATENCIÓN: el uso inadecuado del producto podría crear condiciones de peligro.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenedor de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compré un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papelera barrada que se encuentra en las pilas indica que las mismas, al final de su vida útil, deberán eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se cumplen pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, situados debajo de la papelera barra indican el tipo de sustancia que la pila contiene. Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de entregar las pilas agotadas a las estructuras apropiadas de recogida, para facilitar el tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró las pilas.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

• Limpiar el juguete utilizando un paño tejido/microfibra seco o ligeramente humedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico.
• Protegerlo cuidadosamente del calor, polvo, arena y agua.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT MANUAL DE INSTRUÇÕES SPIN-DINO

Idade: 6-36m +

• Antes da utilização, recomenda-se que leia e conserve estas instruções para consultas futuras.
• Este brinquedo funciona com 2 pilhas "AA" de 1,5 Volt incluídas. As pilhas incluídas no produto no momento da compra são fornecidas apenas para a sua demonstração no ponto de venda, pelo que aconselhamos a sua substituição logo após a compra.

⚠️ ADVERTÊNCIAS

Para a segurança do seu filho: **ATENÇÃO!**
• Antes do uso quitar as bolas de plástico e outros componentes que não fazem parte do brinquedo (por exemplo elásticos, elementos de fixação, etc.) e mantê-los fora do alcance das crianças. Risco de asfixia.
• Verifique regularmente o estado de desgaste do brinquedo e a existência de eventuais danos. Caso detecte algum dano, não utilize o brinquedo e mantenha-o fora do alcance das crianças.
• A utilização deste brinquedo deve ser efectuada sob a vigilância directa e constante de um adulto.
• Não utilize o brinquedo de forma diferente da recomendada.

COLECAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

• A substituição das pilhas deve ser sempre efectuada por um adulto.
• Para substituir as pilhas, desaperte o parafuso da tampa que se encontra na parte debaixo do brinquedo, com uma chave de fendas, remova a tampa, retire o compartimento as pilhas gastas, insira as pilhas novas tendo o cuidado de as colocar respeitando a correcta polaridade de referência (como indicado no produto), volte a colocar a tampa e aperte bem o parafuso.
• Nunca deixe as pilhas ou eventuais utensílios ao alcance das crianças.

• Retire sempre as pilhas gastas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
• Retire sempre as pilhas em caso de não utilização prolongada do brinquedo.

• Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste brinquedo.
• Não misture pilhas velhas com pilhas novas nem pilhas de marcas diferentes.

• Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento das pilhas e de lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido gerado.

• Retire as pilhas do brinquedo antes de os eliminar.

• Não deite as pilhas gastas no fogão nem as abandone no lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha diferenciada.

• Não misture pilhas alcalinas, standard (zinco-carbono), ou recarregáveis (níquel-cádmio)

• Não coloque os contactos de alimentação em curto-círcito.

• Não tente recarregar pilas recarregáveis; podem explodir.

• Não é aconselhável utilizar de pilhas recarregáveis, poderão prejudicar o funcionamento correcto do brinquedo.

• No caso de utilizar pilhas recarregáveis, retire-as do brinquedo antes de as recarregar. A recarga das pilhas deve ser efectuada apenas por um adulto.

• O brinquedo não está preparado para funcionar com pilhas de litio. ATENÇÃO: o uso indevido do produto poderá criar condições de perigo.

ESTE PRODUTO É CONFORME À DIRECTIVA 2012/19/UE.

O símbolo do recipiente de basura tachado que se encontra no aparelho indica que o produto, ao final de sua vida útil, deverá ser eliminado separadamente dos lixos domésticos, e deve ser levado a um centro de recolha diferenciada para aparelhos elétricos e eletrônicos ou entregue ao revendedor onde for comprada uma nova aperalhagem equivalente. O usuário é responsável pela entrega do aparelho às estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento do aparelho utilizado à reciclagem, ao tratamento e à eliminação compatível com o ambiente, contribui para evitar possíveis efeitos negativos no ambiente e na saúde e facilitar a reciclagem dos materiais com os quais o produto é composto. Para informações mais detalhadas inherentes aos sistemas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA UE 2006/66/CE

O símbolo do caixote do lixo com a Cruz, existente nas pilhas, indica que as mesmas, ao terminar a própria vida útil, devem ser eliminadas separadamente dos lixos domésticos, e devem ser colocadas num centro de recolha diferenciada ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis equivalentes. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente ao baixo do símbolo do lixo com a Cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercurio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O usuário é responsável pela entrega das pilhas as estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento das pilhas gastas às estruturas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

CONFORMIDADE COM A DIRECTIVA UE 2006/66/CE

O símbolo do recipiente de basura tachado que se encontra nas pilhas indica que as mesmas, ao terminar a própria vida útil, devem ser eliminadas separadamente dos lixos domésticos, e devem ser colocadas num centro de recolha diferenciada ou entregues ao revendedor onde forem compradas novas pilhas recarregáveis ou não recarregáveis equivalentes. O eventual símbolo químico Hg, Cd, Pb, existente ao baixo do símbolo do lixo com a Cruz, indica o tipo de substância contida na pilha: Hg=Mercurio, Cd=Cádmio, Pb=Chumbo. O usuário é responsável pela entrega das pilhas as estruturas apropriadas de recolha no fim da sua vida útil. A recolha apropriada diferenciada para o posterior encaminhamento das pilhas gastas às estruturas de recolha disponíveis, procure o serviço local de eliminação de lixos, ou dirija-se à loja onde foi efectuada a compra.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO BRINQUEDO

• Para limpar o brinquedo, utilize um pano macio de tecido/microfibra seco ou ligeiramente humedecido em água para não danifar o circuito eléctrico.
• Protegerlo cuidadosamente do calor, polvo, arena e água.

GARANTIA

O produto está garantizado contra todo defeito de conformidade em condições normais de uso segundo lo previsto en las instrucciones. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

NL HANDLEIDING SPIN-DINO

Leeftijd: 6-36m +

• Se recomienda leer antes de usar y conservar estas instrucciones para futuras consultas.
• El juguete funciona con 2 pilas "AA" de 1,5 Volt incluidas. Las pilas incluidas en el momento de la compra se suministran solo para la prueba demostrativa en el punto de venta y deben ser sustituidas con pilas nuevas inmediatamente después de la compra.

⚠️ ADVERTÊNCIAS

Para la seguridad de tu bebé: **ATENÇÃO!**

• Antes del uso quitar las bolas de plástico y otros componentes que no forman parte del juguete (p.ej. cordones, elementos de fijación, etc.) y mantenerse fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
• Verificar regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de posibles roturas. No utilizar el juguete en caso que esté dañado y mantenerlo alejado del alcance de los niños.
• Utilizar el juguete bajo la supervisión directa y continua de un adulto.
• No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.

EXTRACCIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS PILAS SUSTITUTIVAS

⚠️ ADVERTÊNCIAS!

• La sustitución de las pilas debe ser siempre realizada por una persona adulta.

• Para sustituir las pilas, afilar el tornillo de la tapa situada en la parte posterior del juguete, retirar la tapa, acceder al compartimento de las pilas descargadas, colocar las pilas nuevas poniendo atención de respetar la correcta polaridad de inserción (tal y como viene indicado en el producto), volver a colocar la tapa y apretar bien el tornillo.

• No dejar las pilas ni otros utensilios al alcance de los niños.

• Sacar siempre las pilas agotadas del producto para evitar que eventuales pérdidas de líquido puedan dañarlo.

• Sacar siempre las pilas en caso de inutilización prolongada del producto.

• Utilizar pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo aconsejado para el funcionamiento de este producto.

• No mezclar pilas gastadas con pilas nuevas.

• En caso que las pilas generasen pérdidas de líquido, cambiarlas inmediatamente, teniendo cuidado de limpiar el hueco de las pilas, y lavarse cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido deramado.

• Sacar las pilas del juguete antes de su eliminación.

• No tirar las pilas agotadas al fuego ni depositarlas en el medio ambiente, realizar la recogida selectiva.

• No mezclar pilas alcalinas con aquellas estarán (carbono-zinc) o recargables (nickel-cadmio).

• No crear cortocircuito con los bornes de alimentación.

• No intentar recargar las pilas no recargables; podrían explotar.

• No se aconseja utilizar pilas recargables, podría disminuir la funcionalidad del producto.

• En el caso de uso de pilas recargables, sacarlas del juguete antes de recargarlas y realizar la recarga bajo la supervisión de una persona adulta.

• El juguete no ha sido diseñado para funcionar con baterías de Litio. ATENCIÓN: el uso inadecuado del producto podría crear condiciones de peligro.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del recipiente de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compré un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío sucesivo del aparato fuera de uso al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDA A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papelera barrada que se encuentra en las pilas indica que las mismas, al final de su vida útil, deberán eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se cumplen pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb, situados debajo de la papelera barra indican el tipo de sustancia que la pila contiene. Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de entregar las pilas agotadas a las estructuras apropiadas de recogida, para facilitar el tratamiento y a la eliminación compatible con el ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, diríjase al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró las pilas.

ESTE PRODUTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del recipiente de basura tachado que se encuentra en el aparelho indica que o produto, ao final de sua vida útil, deve ser tratado separadamente dos outros desechos domésticos, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliances or by returning it to your dealer when you buy another similar appliance. The user is responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disposed appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologicamente; this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributes towards the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal services available, contact your local waste disposal agency or the shop where you bought the batteries.

CONFORMIDA A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo del recipiente de basura tachado que se encuentra nas pilhas indica que as mesmas, ao final de

