

ВОЗРАСТ 3+
ИГРОКИ 1+

BONDIBON™

Игра на **ПАМЯТЬ**

ЗАНИМАЙТЕСЬ С ДЕТЬМИ!
ТРЕНИРУЙТЕ ИХ ПАМЯТЬ!



КАЖДАЯ КНОПКА ИМЕЕТ УНИКАЛЬНЫЙ ЗВУК!

НАЖМИТЕ ЦЕНТРАЛЬНУЮ КНОПКУ,
ЧТОБЫ НАЧАТЬ ИГРУ. СЛЕДИТЕ ЗА ТЕМ,
В КАКОМ ПОРЯДКЕ ЗАГОРАЮТСЯ КНОПКИ,
А ЗАТЕМ ПРАВИЛЬНО ПОВТОРИТЕ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЗАГОРАВШИХСЯ
ЦВЕТОВ !

С КАЖДЫМ РАЗОМ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
СВЕТОВЫХ СИГНАЛОВ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
ПРИ ПРАВИЛЬНОМ ИХ ПОВТОРЕНИИ ВЫ
УСЫЩИТЕ МУЗЫКУ. ЕСЛИ ВЫ ОШИБЛИСЬ,
ТО ПРОЗВУЧИТ ГУДОК.

ОТЛИЧНАЯ ИГРА, ТРЕНИРУЮЩАЯ ПАМЯТЬ!



Чтобы заменить батарейки, выкрутите винты из крышки батарейного отсека и убедитесь, что положительный (+) и отрицательный (-) полюсы находятся в правильном положении, как показано на рисунке. Для обеспечения надлежащей безопасности и эксплуатации, замена батареек всегда должна производиться взрослым. Никогда не позволяйте ребёнку использовать этот продукт, если крышка батарейного отсека не закрыта. Храните все батарейки в недоступном для детей месте. Немедленно и безопасно утилизируйте использованные батарейки.

Потребуются 3 "AA" 1,5V батарейки (входят в комплект).