

ES INSTRUCCIONES DE USO ALFOMBRA "PASEO MUSICAL"

Edad: 1 - 4 años

LEA ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DEL USO Y GUÁRDALAS PARA FUTURAS CONSULTAS.

ADVERTENCIAS:

- Este juguete funciona con 3 pilas tipo AA de 1,5 Volt (incluidas). Las pilas incluidas con el producto cuando se compra sirven solamente para la prueba demostrativa en el punto de venta, y deben sustituirse por pilas nuevas inmediatamente después de la compra.
- ADVERTENCIA!**
- Elimine las baterías de plástico y los demás componentes que no forman parte del juguete antes del uso. No cortar cables, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera del alcance de los niños. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente el estado de desgaste del producto y la presencia de eventuales roturas. En caso de daños, no utilice el juguete y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- No utilice el juguete de forma diferente a la recomendada.
- El juguete debe usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- No utilice el juguete sobre superficies mojadas, con arena o polvo.
- El juguete debe usarse sobre suelo suave y planificado, no sobre superficies elevadas (mesas, sillas, etc.). Mantenga el juguete alejado de posibles obstáculos o de lugares que puedan constituir un peligro (escaleras, puertas, piscinas, canales, lagos, etc.).
- Nunca lo utilice en la calle, en zonas de paso, en pendientes ni en caminos con baches.
- Asegúrese de que el niño no lleve calcetines con los que pueda resbalarse o zapatos con los cordones desatados.

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL JUGUETE

Fig. A

- Botón ON/OFF y selector de modalidad
 - Año: Ballo y explora libremente
 - 2 años: Clase de ritmo: escoge la melodía y camina sobre el tapete al ritmo de la música
 - 3 años: Quiz sobre las notas: Adivina qué nota está tocando DJ Mic
- Botón de ajuste del volumen: el volumen del juguete puede subirse o bajarse gradualmente
- Botón "Selección de tu canción preferida"
- Allojamiento para el personaje del "DJ Mic": cuando el juguete está apagado, durante la reproducción de las canciones, el "DJ Mic" se mueve con coreografías diferentes, girando 360°

Fig. B

- 5 luces que cambian de color, siguiendo el ritmo de las canciones. La ubicación de las luces reproduce la posición de las notas en el tapete.
- Tapete con 8 paneles electrónicos, para aprender las notas musicales, las formas y los colores.

INTRODUCCIÓN Y/O SUSTITUCIÓN DE LAS PILAS

ADVERTENCIA!

- La sustitución de las pilas es una tarea que debe realizar siempre un adulto.
- Para sustituir las pilas: afloje el tornillo de la tapa (Fig. C7) con un destornillador, quite la tapa, extraiga las pilas agotadas de su compartimento, introduzca las pilas nuevas prestando atención a la correcta polaridad de inserción (como se indica en el producto), vuelva a colocar la tapa y apriete bien los tornillos.
- 1. No deje las pilas ni las herramientas al alcance de los niños.
- 2. Saque siempre las pilas gastadas del producto para evitar que posibles pérdidas de líquido puedan dañarlo.
- 3. En caso de pérdida de líquido de las pilas, cámbielas de inmediato, limpíe minuciosamente el compartimento y lávese cuidadosamente las manos en caso de contacto con el líquido derramado.
- 4. Saque siempre las pilas del producto si no va a utilizarlo durante un período prolongado.
- 5. No mezcle pilas alcalinas, estandar (zinc-carbono) o recargables (niquel-cadmio).
- 6. No mezcle pilas usadas con pilas nuevas.
- 7. Utilice pilas alcalinas iguales o equivalentes al tipo recomendado para el funcionamiento de este producto.
- 8. No arroje las pilas usadas al fuego ni las tire en el medio ambiente; estas deben eliminarse mediante recogida selectiva.
- 9. Evite cortocircuitos en los bornes de alimentación.
- 10. No utilice pilas que no estén diseñadas para ello: podrían explotar.
- 11. No es aconsejable utilizar pilas recargables; pueden malfuncionar el funcionamiento del juguete.
- 12. En caso de uso de pilas recargables, saquelas del juguete antes de cargarlas, y cárgeelas únicamente bajo la supervisión de un adulto.
- 13. Saque las pilas del juguete antes de su eliminación.
- 14. El juguete no se ha diseñado para funcionar con pilas de baterías sustitutivas de litio. ADVERTENCIA el uso inapropiado podría generar situaciones peligrosas.

ESTE PRODUCTO ES CONFORME A LA DIRECTIVA 2012/19/UE.

El símbolo del contenido de basura tachado que se encuentra en el aparato indica que el producto, al final de su vida útil, deberá eliminarse separadamente de los desechos domésticos y por lo tanto deberá entregarse a un centro de recogida selectiva para aparatos eléctricos y electrónicos o al vendedor cuando compre un nuevo aparato similar. El usuario es responsable de entregar el aparato agotado a las estructuras apropiadas de recogida. La adecuada recogida selectiva para el envío del servicio al cliente del producto al tratarlo y a la eliminación ambientalmente compatible contribuye a la protección de los recursos naturales en el ambiente y en la salud y favorece el reciclaje de los materiales de los que está compuesto el producto. Lo maltratamiento abusivo del producto da parte del usuario comporta sanciones administrativas y penales. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, dirigirse al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

CONFORMIDAD A LA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

El símbolo de la papelera tachada que se encuentra en las baterías indica que las mismas, al final de su vida útil, deben ser eliminadas separadamente de los residuos domésticos y por lo tanto deberán entregarse a un centro de recogida selectiva o al vendedor cuando se compren pilas nuevas, recargables o no recargables. Los símbolos químicos Hg, Cd, Pb que aparecen bajo el contenido de basura tachada, indican el tipo de sustancia que contiene la pila: Hg=Mercurio, Cd=Cadmio, Pb=Plomo. El usuario es responsable de depositar las pilas, cuando hayan llegado al final de su vida útil, en las estructuras adecuadas; recogida con el fin de facilitar el tratamiento y el reciclaje. Realizar una recogida selectiva adecuada para el posterior envío del producto al reciclaje, al tratamiento y a la eliminación ambientalmente compatible, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana. Fomentar el reciclaje de las sustancias que están compuestas las pilas. La eliminación abusiva del producto por parte del usuario comporta daños al medio ambiente y a la salud humana. Para informaciones más detalladas inherentes a los sistemas de recogida disponibles, procure o el servicio local de eliminación de lixos, o diríjase a lo mejor al servicio local de eliminación de desechos, o a la tienda donde compró el aparato.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DEL JUGUETE

Limpie el juguete con un paño de tela seca suave o ligeramente húmedecido con agua para no dañar el circuito eléctrico. No use disolventes ni detergentes. Mientras no se esté usando, mantenga el producto en un lugar protegido contra fuentes de calor, polvo y humedad.

GARANTÍA

El producto está garantizado contra todo defecto de conformidad en condiciones normales de uso según lo previsto en las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no será aplicada en caso de daños ocasionados por uso incorrecto, desgaste o hechos accidentales. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

IT ISTRUZIONI PER L'USO TAPPETO "LA PASSEGGIATA MUSICALE"

Età: 1 - 4 anni

LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE PER RIFERIMENTO FUTURO.

AVVERTENZE:

Per la sicurezza del tuo bambino. Questo giocattolo funziona con 3 pile tipo AA da 1,5 Volt (incluso). Le pile incluse nel prodotto all'atto dell'acquisto sono fornite solo per la prova dimostrativa nel punto vendita e devono essere sostituite immediatamente con pile nuove subito dopo l'acquisto.

ATTENZIONE!

- Eventuali sacchetti in plastica y otros componentes no facenti parte del giocattolo (es. legacci, elementi di fissaggio, ecc.) devono essere rimossi prima dell'uso y tenuti fuori dalla portata dei bambini. Rischio di soffocamento.
- Verificare regolarmente lo stato d'uso del prodotto e la presenza di eventuali rotture. In caso di danneggiamenti non utilizzare il giocattolo y tenerlo fuori dalla portata dei bambini.
- Non usare il gioco in modo diverso da quanto raccomandato.
- Utilizzo del gioco deve avvenire solo sotto la sorveglianza continua di un adulto.
- Non utilizzare il gioco su superfici bagnate, sabbiose o polverose.
- Utilizzare il gioco solo su superfici piene y stabili, non su superfici rialzate (tavoli, letti, ecc.); posizionare il gioco lontano da eventuali ostacoli o luoghi che potrebbero costituire pericolo (scale, porte, piscine, canali, laghi, ecc.).
- Non utilizzare mai su strade, vie di accesso, tratti in pendente o fondi sconnessi.
- Accertarsi che il bambino non indosse calze scivolate o scarpe non allacciate.

COMPONENTI Y FUNCIONAMIENTO DEL JUEGO

Fig. A

- Disco ON/OFF y selector de modalidad
 - A: 1 año: Ballo y explora libremente
 - b: 2 años: Ritmo: elige la melodía y camina sobre el tapete al ritmo de la música
 - c: 3 años: Quiz sobre las notas: Adivina qué nota está tocando Dj Mic
- Disco nivel de volumen: el volumen del juguete puede subirse o bajarse gradualmente
- Pulsante "Selección de tu canción preferida"
- Allojamiento para el personaje del "DJ Mic": cuando el juguete está apagado, durante la reproducción de las canciones, el "DJ Mic" se escribe con coreografías diferentes, girando 360°

Fig. B

- 7 luces que cambian de color, siguiendo el ritmo de las canciones. La disposición de las luces reproduce la posición de las notas sobre el tapete.
- Tapete con 8 paneles electrónicos, para aprender las notas musicales, las formas y los colores.

INSTRUCCIÓN E/S O SUSTITUCIÓN DE LAS PILE

ATTENZIONE!

- La sostituzione delle pile deve essere sempre effettuata solo da parte di un adulto.
- Per sostituire le pile: allentare la vite del portabatterie (Fig. C7) con un cacciavite, asportare il portello, rimuovere dal vano pile le pile scariche, inserire le pile nuove facendo attenzione a rispettare la corretta polarità di inserimento (come indicato sul prodotto), riposizionare il portello e serrare a fondo la vite.
- 1. Non lasciare le pile o eventuali utensili a portata dei bambini.
- 2. Rimuovere sempre le pile scariche dal prodotto per evitare che eventuali perdite di liquido possano danneggiare il prodotto.
- 3. Non usare le pile doverosamente generate delle perdite di liquido, sostituirle immediatamente, avendo cura di pulire l'allungamento delle pile e lavarsi accuratamente le mani in caso di contatto col liquido fluorurato.
- 4. Rimuovere sempre le pile in caso di non utilizzo prolungato del prodotto.
- 5. Non misciare batterie alcaline standard (carbono-zinc) o ricaricabili (nichel-cadmio).
- 6. Non misciare pile scariche con pile nuove.
- 7. Utilizzare pile alcaline uguali o equivalenti al tipo raccomandato per il funzionamento di questo prodotto.
- 8. Non buttare le pile scariche nel fuoco o disperderle nell'ambiente, ma smaltirle operando la raccolta differenziata.
- 9. Non porre in corto circuito i morselli di alimentazione.
- 10. Non tentare di ricaricare le pile non ricaricabili: potrebbero esplodere.
- 11. Non è consigliato l'utilizzo di batterie ricaricabili, potrebbe diminuire la funzionalità del giocattolo.
- 12. Nel caso di utilizzo di batterie ricaricabili, estrarre dal giocattolo prima di ricaricarle ed effettuare la ricarica sotto la supervisione di un adulto.
- 13. Rimuovere le pile dal giocattolo prima del suo smaltimento.
- 14. Il giocattolo non è progettato per funzionare con batterie sostituibili al Litio. ATTENZIONE l'uso inappropriato potrebbe generare condizioni di pericolo.

QUESTO PRODOTTO È CONFORME ALLA DIRECTIVE 2012/19/UE.

Il simbolo del cestino barrato sullo apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovrà essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere consegnato in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure consegnato in un riciclaggio. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio dismesso al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composto il prodotto. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta sanzioni amministrative stabilito per legge. Per informazioni più dettagliate riguardo la disposizione delle rifiuste disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

CONFORMITÀ ALLA DIRECTIVA UE 2006/66/CE

Il simbolo del cestino barrato sullo apparecchio indica che le stesse, alla fine della propria vita utile, dovranno essere trattate separatamente dai rifiuti domestici, devono essere consegnate in un centro di raccolta differenziata oppure restituite al rivenditore al momento dell'acquisto. Non ricaricare le pile nuove subito dopo l'acquisto. Il simbolo chimico Hg, Cd, Pb, posto sotto al cestino barrato indica il tipo di sostanza contenuta nella pila: Hg-Mercurio, Cd-Cadmio, Pb-Plomo. L'utente è responsabile del conferimento delle pile a fine vita alle appropriate strutture di raccolta al fine di agevolare il trattamento e il riciclaggio. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo delle pile esiste al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana e favorisce il riciclo delle sostanze di cui sono composte le pile. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta danni all'ambiente e alla salute umana. Per informazioni più dettagliate riguardo i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio in cui è stato effettuato l'acquisto.

PULIZIA Y MANUTENIMIENTO DEL JUGUETE

Pulire il giocattolo utilizando un panno morbido di tessuto asciutto o leggermente inumidito con acqua per non danneggiare il circuito elettrico. Non utilizzare solventi o detergente. Durante le pause conservare il prodotto in un luogo protetto da fonti di calore polvere ed umidità.

GARANZIA

El producto está garantizado contra ogni difecto que no cumpla con las normas de uso que se proporcionan en las instrucciones de uso. Por lo tanto, la garantía no se aplicará en caso de daños causados por uso incorrecto, desgaste o accidentes. Para la duración de la garantía sobre los defectos de conformidad remítase a las disposiciones específicas de la normativa nacional aplicable en el país de compra, si las hubiera.

PT INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO TAPETE MUSICAL

Idade: 1 - 4 anos

ANTES DE UTILIZAR, LEIA ESTAS INSTRUÇÕES E CONVERSE-AS PARA CONSULTAS FUTURAS.

ADVERTÊNCIAS:

- Este brinquedo funciona com 3 pilhas tipo AA de 1,5 Volt (incluídas). As pilhas fornecidas com o produto quando se compra servem apenas para a demonstração no ponto de venda, e devem ser substituída por pilas novas imediatamente depois da compra.
- ADVERTÊNCIA!**
- Evite arrancar as baterias de plástico y los demás componentes que no forman parte do juguete antes do uso. No cortar cables, elementos de fijación, etc.) y manténgalos fuera do alcance das crianças. Peligro de asfixia.
- Verifique regularmente o estado de desgaste do producto e a existência de eventuais roturas. Em caso de danos, não utilize o juguete y manténgalo fora do alcance das crianças.
- Não utilize o brinquedo de forma diferente a la recomendada.
- O brinquedo deve usarse únicamente bajo la supervisión constante de un adulto.
- Não utilize o juguete sobre superfícies mojadas, con arena o polvo.
- O brinquedo deve ser usado sobre suelo suave y planificado, no sobre superfícies elevadas (mesas, sillas, etc.). Mantenga o juguete alejado de posibles obstáculos o de lugares que puedan constituir un peligro (escaleras, puertas, piscinas, canales, lagos, etc.).
- Nunca lo utilice en la calle, en zonas de paso, en pendientes ni en caminos con baches.
- Asegúrese de que el niño no lleve calcetines con los que pueda resbalarse o zapatos con los cordones desatados.

COMPONENTES Y FUNCIONAMIENTO DEL BRINQUEDO

Fig. A

- Disco ON/OFF e selector de modalidade
 1. Año: Ballo e explora libremente
 2. 2 años: Clase de ritmo: escoge la melodía y camina sobre el tapete al ritmo de la música
 3. 3 años: Quiz sobre las notas: Adivina qué nota está tocando Dj Mic
- Botón de ajuste do volumen: o volumen do juguete pode subirse ou diminuírse gradualmente
- Botón "Selección a tua canção preferida"
- Allojamento para o personagem "DJ Mic": quando o brinquedo está apagado, durante a reprodução das canções, o "DJ Mic" irá executar coreografias diferentes girando em 360°

Fig. B

- 5 luces que mudam de cor, seguindo o ritmo das canções. A colocação das luzes reproduz a posição das notas na tapete.
- Tapete com 8 painéis electrónicos, para aprender as notas musicais, as formas e os cores.

INTRODUÇÃO E/O SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

ATENÇÃO!

- A substituição das pilhas deve ser efectuada apenas por um adulto.
- Para substituir as pilhas: Desaperte o parafuso da tampa (Fig. C7) com uma chave de parafuso, retire a tampa, remove o compartimento as pilhas usadas, introduza as pilhas novas tendo o cuidado de posicionar o respectivo posicionamento de polaridade correcta (como indicado no produto), volte a colocar a tampa e aperte o parafuso até o fim.
- 3. Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento as pilhas e lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido derramado.
- 4. Retire sempre as pilhas usadas do brinquedo para evitar que eventuais perdas de líquido possam danificá-lo.
- 5. Se as pilhas começarem a perder líquido, substitua-as imediatamente tendo o cuidado de limpar o compartimento as pilhas e lavar cuidadosamente as mãos em caso de contacto com o líquido derramado.
- 6. Não deite as pilhas usadas ao fogo nem as abandone no meio ambiente ou lixo. Coloque-as nos contentores adequados para a recolha de resíduos.
- 7. Não deite as pilhas usadas com as pilhas novas.
- 8. Utilize pilhas alcalinas iguais ou equivalentes ao tipo recomendado para o funcionamento deste produto.
- 9. Não arroje as

PL SPOSÓB UŻYCIA MATA "MUZYCZNY SPACER"

Wiek: 1 - 4 lata

PRZED UŻYCJEM PRODUKTU NALEŻY PRZECZYTAĆ INSTRUKCJE I ZACHOWAĆ JE NA PRZY-SZŁOCZ, JAKO ŹRÓDŁO INFORMACJI.

OSTRZEŻENIA:

- Dla bezpieczeństwa Twojego dziecka.
Zabawka działa na 3 baterie typu AA o napięciu 1,5 V (w opakowaniu). Baterie dołączone do produktu w momencie zakupu, zatrzymują jedynie do zaprezentowania działania produktu w punkcie sprzedaży i trzeba je wymienić na nowe zaraz po dokonaniu zakupu.
- Dla bezpieczeństwa:
 - Pred przystąpieniem do użycowania, należy usunąć ewentualne plastikowe torbki oraz wszelkie inne elementy wchodzące w skład opakowania produktu, a niebędzie częścią zabawki (np. sznurki, elementy mocujące, itp.) i przechowywać je w miejscu niedostępny dla dziecka. Niebezpieczne stwo dla użyczenia.
 - Należy unikać sprawdzania stanu zużycia produktu oraz kontrolować, czy nie jest on zepsuty. Użyczkana zabawka nie może być używana i powinna być przechowywana w miejscu niedostępny dla dziecka.
 - Nie używać zabawki w sposób inny, niż opisany w instrukcji.
 - Dzieci mogą się bać się zabawki wylegocie pod stawem nadzorem osoby dorosłej.
 - Nie używać zabawki na moździerzu, płaszczystym, lub zakurzonych powierzchniach.
 - Dzieci mogą się bać się zabawki wylegocie pod stawem nadzorem osoby dorosłej. Nie pozwalaj na zabawę na powierzchniach podłyżkowych (stole, łóżka, itp.); zabawka kłuci z dala od ewentualnych przekształtów lub miejsc mogących stanowić zagrożenie (schody, drzwi, łazienki, korytarz, itp.).
 - Nigdy nie używać na głowach, drogach dojadających, na pochylachōcach ani na niestabilnym podłożu.
 - Upewnij się, czy dziecko nie ma na sobie silskich skarpet bądź niezawijanych butów.

ZEŚCI I DZIAŁANIE ZABAWKI

Rys. A

- 1. Pokręć ON/OFF i przełącznik trybu:
 - a. 1. Kolor: Tarczce ze swoboda i swobodnie odkrywaj.
 - b. 2. Lata: Rytmie wybierz melodie i chodź na macie w rytmie każdej melodie
 - c. 3. Lata: Czerwony: Zadźrój, jakże zabawki do DJ Mic
 - d. 4. Lata: Wybierz swoją ulubioną piosenkę.
- 2. Przygotuj DJ Mic'ówkę: zabawki może być stopniowo zwiększa lub zmniejsza płyty, aby zmienić rytm i dźwięk.
- 3. Gniazdo DJ 'Mic': tutaj znajdują się postać "DJ Mic", gdy zabawka jest wyłączona. Podczas odtwarzania piosenek, "DJ Mic" wypatrywa w różnych fotografach obracając się w 360°.

Rys. B

- 5. 7 świeatek zmieniających kolor w rytm piosenek. Ustawienie świeatek odtwarzają pozycję nut na macie.
- 6. Mata z 8 elektronicznymi panelami, aby nauczyć się nut, kształtów i kolorów.

WKLADANIE I/LUB WYMIANA BATERII

OSTRZEŻENIE:

- Wyposażona zabawka musi być zainicjowana przez prowadzącą wylęgocie przez osobę dorosłą.
- W celu wymiany baterii należy: pozużować śrubokrętem śrubkę wieczka (R.S. 7), zdjąć wieczko, wyjąć z niej zbyt duże baterie, zwracając uwagę na prawidłową ustawienie biegunków (zgodnie z oznaczeniem w produkcji), złożyć wieczko i wkręcić śrubę do oporu.
- Nie należy pozostawiać baterii lub ewentualnych narzędzi w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Zawsze przechowuj zabawki z baterią w bezpiecznych miejscach. Nie pozwalaj na zabawę na powierzchniach podłyżkowych (stole, łóżka, itp.); zabawka kłuci z dala od ewentualnych przekształtów lub miejsc mogących stanowić zagrożenie (schody, drzwi, łazienki, korytarz, itp.).
- Nigdy nie używać na głowach, drogach dojadających, na pochylachōcach ani na niestabilnym podłożu.
- Upewnij się, czy dziecko nie ma na sobie silskich skarpet bądź niezawijanych butów.

PRODUKT SPŁYNĄ WYMOKI ZARZĄDZENIE 2012/19/UE.

- Symbol przekreślonego kosza znajdujący się na urządzeniu oznacza, że wyrobu nim oznaczono jednostkę, której jednostkę i innymi odpadami nie można wyrzucać do gospodarki domowej. Po zrecyklingowaniu jednostki, należy ją dostarczyć do punktu gospodarki cyrkularnej, elektroinstalacji lub sklepów, do których wyprzedaż. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przedstawiono je użytkownikowi do odprowadzenia punktu zbiorki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisku na zasadzie oraz umozliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących punktów zbiorki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

ZGODNOŚĆ Z DIREKTYWĄ UE 2006/66/WE

- Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na bateriach lub na opakowaniu produktu oznacza, że baterie na koniec okresu użytkowania, oddzielonego od odpadów domowych, nie mogą być wyrzucone do gospodarki domowej. Po zrecyklingowaniu jednostki, należy ją dostarczyć do punktu gospodarki cyrkularnej, elektroinstalacji lub sklepów, do których wyprzedaż. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przedstawiono je użytkownikowi do odprowadzenia punktu zbiorki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisku na zasadzie oraz umozliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących punktów zbiorki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

PRODUKT SPŁYNĄ WYMOKI ZARZĄDZENIE 2012/19/UE.

- Symbol przekreślonego kosza zaznaczający się na bateriach lub na opakowaniu produktu oznacza, że baterie na koniec okresu użytkowania, oddzielonego od odpadów domowych, nie mogą być wyrzucone do gospodarki domowej. Po zrecyklingowaniu jednostki, należy ją dostarczyć do punktu gospodarki cyrkularnej, elektroinstalacji lub sklepów, do których wyprzedaż. Użytkownik jest odpowiedzialny za oddanie urządzenia, gdy przedstawiono je użytkownikowi do odprowadzenia punktu zbiorki odpadów lub do sprzedawcy. Odpowiednia segregacja śmieci w celu późniejszej obróbki, odzysku lub zniszczenia przyczynia się do uniknięcia negatywnych efektów na środowisku na zasadzie oraz umozliwia odzysk surowców, z których wykonano produkt. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących punktów zbiorki odpadów należy zwrócić się do lokalnej służby oczyszczania lub do sklepu, gdzie produkt został zakupiony.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA ZABAWKI

- Czyścić zabawkę za pomocą miękkiej i suchej szmatki z tkaniny lub lekko zwilżonej wodą, aby nie uszkodzić obudowy elektrycznej. Nie stosować rozpuszczalników ani detergentów. Podczas dłuższych przerw w użytkowaniu, przechowywać produkt z dala od zdroju ciepła, chroniąc przed kurzem i wilgocią.

GWARANCJA

- Produkt jest objęty gwarancją na wszystkie wady, które dotyczą niezdolności i umowy w normalnych warunkach użytkowania oznaczających wymaganiem przewidzianym w instrukcji użytkownika. Gwarancja nie będzie miała natomiast zastosowania w przypadku uszkodzeń powstających w wyniku niewłaściwego użytkowania, błędu lub przypadkowych zdarzeń. Odnoszenie czasu trwania gwarancji obejmuje wady dotyczące niezdolności i umowy, należy odnieść się do przepisów prawa krajowego, jakie mają zastosowanie w kraju zakupu, jeśli dotyczy.

ΕΛ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΑΛΑΚΙ "Ο ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ"

Ηλικία: 1 - 4 ετών

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

ΠΡΟΔΙΟΡΙΣΜΟΣ:

Για την ασφάλεια του παιδιού σας.

Αυτό το παιχνίδι λειτουργεί με 3 μπαταρίες τύπου AA του 1,5 Volt (περιλαμβάνοντα). Οι μπαταρίες που περιλαμβάνονται στο παιχνίδι παρέχονται μόνο για την παρουσίαση του στο κατάστημα πωλήσης και πρέπει να αντικαθίστανται με καινούριες μπαταρίες ομέσως μετά την αγορά.

• Ακούστε και απομακρύντε τα παιχνίδια από τα παιδιά. Κινύνος ασφαλείας.

• Ελέγχετε τακτικά την ασφαλεία και την κατάσταση φρέσκος του προϊόντος. Σε περίπτωση ζημιάς, μη χρησιμοποιείτε το παιχνίδι μακριά από την προσώπου σας.

• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με διαφορετικούς τρόπους από τον προβλεπόμενο.

• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, αιματοκόκκινος ή οξυγενισμένος επιφάνειες.

• Μην χρησιμοποιείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι μόνο για απόλυτη ασφαλεία.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το παιχνίδι με βρεγμένος, πάστες, κανάλια, λίμνες, κλπ.

• Μην προσπαθείτε το