

## ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Дети и люди с ограниченными возможностями могут использовать данный аппарат только под присмотром взрослого или опекуна.

Аппарат — не игрушка, не разрешайте детям играть с ним.

1. Прочтите все инструкции перед эксплуатацией данного аппарата.

2. **НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ** к горячим поверхностям. Используйте прихватки или кухонные руковицы.

3. Во избежание поражения электрическим током не погружайте шнур, вилку или любую часть устройства в воду или другие жидкости.

4. Использование аппарата детьми или рядом с детьми, а также разборка аппарата перед чисткой должны происходить под тщательным наблюдением взрослых.

5. Отключайте устройство от питания, если оно не используется.

6. Не используйте прибор с поврежденным шнуром или вилкой. В случае обнаружения каких-либо неисправностей, отнесите аппарат в сервисный центр для осмотра.

7. Во избежание травм изготовитель аппарата не рекомендует использовать какие-либо дополнительные аксессуары или комплектующие детали.

8. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** аппарат на открытом воздухе.

9. **НЕ ДОПУСКАЙТЕ**, чтобы шнур питания перегибался через край стола или соприкасался с горячей поверхностью.

10. **НЕ СТАВЬТЕ** аппарат на конфорку газовой или электрической плиты, вблизи этих приборов или в нагретую духовку.

11. Соблюдайте предельную осторожность при перемещении прибора.

12. Чтобы перенести прибор, выключайте его и отключайте от сети.

13. **НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** устройство не по назначению.

14. **НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ** устройство без присмотра во время использования, или когда оно подключено к розетке.

15. Проверьте внутреннее отделение нагревательного элемента на наличие посторонних предметов перед подключением устройства и переключением в положение ON (вкл).

16. Нагревательный элемент в центре аппарата может становиться горячим. Не трогайте устройство, пока оно не остынет.

17. Аппарат оснащен коротким шнуром питания, чтобы избежать спутывания шнура или спотыкания об него.

18. Удлинитель шнура питания можно использовать в случае соблюдения необходимых мер предосторожности.

19. Технические характеристики удлинителя шнура питания должны соответствовать техническим характеристиками аппарата.

20. Держите руки на расстоянии от аппарата, когда он работает и когда вращается рабочая головка.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Не погружайте аппарат в воду.

Не используйте аппарат рядом с водой.

Не используйте абразивные материалы для очистки аппарата.

Не используйте для очистки аппарата металлическую губку.

Не оставляйте работающий аппарат без присмотра.

Для приготовления сладкой ваты используйте только сахар.

После приготовления сладкой ваты и перед очисткой выключите аппарат и дайте ему остыть.

Не используйте посудомоечную машину для очистки аппарата.

### Внимание!

**Если сетевой шнур поврежден, его необходимо заменить. Во избежание несчастных случаев обратитесь в сервисный центр.**

Сделано в Китае

Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.

Перед использованием прибора ознакомьтесь с инструкцией.

# ИНСТРУКЦИЯ

## АППАРАТ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ САХАРНОЙ ВАТЫ



OC-CM03

### ⚠ ВНИМАНИЕ

Только для домашнего использования.

Внимательно ознакомьтесь с инструкцией перед эксплуатацией.

Сохраняйте инструкцию на весь период эксплуатации.



## СБОРКА АППАРАТА И ПРИГОТОВЛЕНИЕ СЛАДКОЙ ВАТЫ

Рис. 1



Рис. 2



Рис. 3



Рис. 4



Рис. 5



## ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

1. После того, как вы очистите и высушите чашу, правильно установите ее на аппарат (см. рис. 1).
2. Убедитесь, что чаша надежно закреплена на металлическом корпусе.
3. Чтобы снять чашу, поверните ее против часовой стрелки и потяните вверх.
4. Проверьте, правильно ли установлен диск (см. рис. 2).

Внимательно прочтайте инструкцию перед эксплуатацией. Несоблюдение инструкции может привести к серьезным травмам, летальному исходу или повреждению имущества. Перед установкой проверьте, что все детали на месте и не повреждены. Сохраняйте инструкцию на весь период использования. Используйте аппарат только с деталями из комплекта. В случае поломки не чините аппарат самостоятельно — обращайтесь в сервисный центр.

## КАК ПРИГОТОВИТЬ СЛАДКОЮ ВАТУ?

Прежде всего найдите подходящую поверхность рядом с розеткой. Убедитесь, что сетевой шнур не касается воды. Если необходимо, используйте удлинитель.

1. Перед подключением аппарата в сеть убедитесь, что он выключен.
2. Включите аппарат и оставьте его работать 5 минут, чтобы он разогрелся. Затем снова выключите аппарат.
3. Максимальный объем сахара для одной порции: 10 г. Насыпьте сахар в центр аппарата, затем включите его (см. рис. 3).
4. Когда вы увидите, что в чаше начали образовываться сахарные волокна, возьмите палочку и, держа ее вертикально, начните наматывать на нее сахарную вату. Вращайте палочку вокруг своей оси и одновременно перемещайте ее по кругу чаши (см. рис. 4).
5. Когда на палочку соберется небольшое количество сахарной ваты, переведите ее в горизонтальное положение над центром чаши и продолжайте прокручивать палочку пальцами, перемещая ее из стороны в сторону над чашей, чтобы собрать всю сахарную вату (см. рис. 5).
6. Когда аппарат перестанет производить сахарные волокна, выключите его. Как только диск в центре чаши перестанет вращаться, можно добавлять следующую порцию сахара и приступить к изготовлению следующей сладкой ваты. С каждым разом она будет готовиться быстрее, так как аппарат будет уже разогретым.

## ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ

- Перед изготовлением сладкой ваты включите устройство на 5 минут: это обеспечит предварительный разогрев аппарата перед началом работы.
- Добавляйте сахар в рабочий диск только после того, когда он полностью остановится.
- Никогда не используйте иные ингредиенты, кроме сахарного песка, так как это может привести к засорению аппарата.
- **НЕ ПЕРЕПОЛНЯЙТЕ** емкость для сахара.
- Сахарная вата получается благодаря тому, что сахар взбивается и нагревается внутри аппарата, превращаясь в сладкий сироп. Затем, благодаря центробежной силе, сахар просачивается через маленькие отверстия. При соприкосновении с воздухом сахар превращается в хрупкие волокна, которые можно наматывать на бумажную палочку.
- Во избежание засоров тщательно очищайте аппарат до и после использования — если маленькие отверстия засорятся, через них не сможет проходить сахар.

## ОЧИСТКА

1. Перед очисткой аппарата убедитесь, что он отключен от сети и полностью остыл.
2. После того, как аппарат остыл, вытащите рабочую головку, потянув ее вверх. Разблокируйте чашу, повернув ее по часовой стрелке, и снимите с корпуса. Промойте чашу в теплой воде и тщательно высушите.
3. Используйте слегка влажную неабразивную губку или неабразивное полотенце, чтобы протереть корпус снаружи, затем вытрите его досуха неабразивным полотенцем.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА

Напряжение: 220–240 В

Частота: 50/60 Гц

Питание: 450 Вт

## УТИЛИЗАЦИЯ

По истечении срока эксплуатации утилизируйте аппарат в соответствии с правилами безопасной утилизации электроприборов.