

# ATHLON METRON INSTRUCTION FOR TRANSFORMATION [ROBOT ▶ CAR]



**강철바벨 분리**  
Disassemble Steel Barbell

**메트론 상체-지하철 앞칸**  
Metron Torso: Front part of subway car

**메트론 하체-지하철 뒷칸**  
Metron Legs: Rear of subway car

**강철바벨-지하철 중간**  
Steel Barbell: Middle body of subway car

**메트론 합체**  
Metron Integration

**스티커 테코** 숫자 표시스티커는 아래의 위치에 부착 하세요. 나머지 스티커는 아래의 예시 이미지처럼 자유롭게 꾸며보아요. [DECO STICKER Place the stickers that are numbered as shown in the instruction sheet. The remaining stickers can be placed anywhere on the car]

**FRONT VIEW** **SIDE VIEW** **BACK VIEW** **SIDE VIEW** **MIND CORE**

\*설명서에 중요 정보가 포함되어있습니다. 버리지 말고 보관하여주세요. \*Important information is included in the manual. Do not discard.



# ATHLON METRON INSTRUCTION FOR TRANSFORMATION [CAR ▶ ROBOT]



**메트론 분리**  
Disassemble Metron

**지하철 앞칸-메트론 상체**  
Metron Torso: Front part of subway car

**지하철 뒷칸-메트론 하체**  
Metron Legs: Rear of subway car

**지하철 중간-강철바벨**  
Middle body of subway car/Steel Barbell

**메트론 로봇 모드 합체**  
Metron: Robot mode integration

**강철바벨 장착**  
Attach Steel Barbell

**사인 작동 방법**  
How to Operate Signs

**마인드 코어 장착 방법**  
How to Attach Mindcore

**메트론의 하체 뒤 부분이 분리되었을 경우 조합법**  
If the back part of Metron's legs are separated:  
Assemble instructions (if back of Metron's legs are separated):  
1. Push the tab to the right side. Push the metal pin into the hole on the back part of the leg to connect it to the rest of the leg.  
2. Push the tab to the left side. Push the metal pin into the hole on the back part of the leg to connect it to the rest of the leg.

**반드시 아래 그림과 같은 방향에 맞춰 마인드 코어를 넣어주세요.**  
Please insert Mindcore in the same direction as shown in the picture.

