

Инструкция по сборке

Арт. ОС-308С



1. Вставьте подседельный штырь в трубу рамы, отрегулируйте высоту седла и закрепите его зажимом.



2. С помощью шестигранника (входит в комплект) выкрутите 4 винта на патроне выноса руля.



3. Вставьте руль в патрон выноса и затяните 4 винта.



4. Отвинтите гайки с каждой стороны колеса. Установите колесо в раму/вилку и сопоставьте упор стопорной шайбы с отверстием на раме/вилке. Закрутите гайки.



5. Закрепите защитные колпачки с каждой стороны колеса.

6. Сборка завершена.

