

Инструкция:

Положите отрезок плёнки клеевым слоем на защищаемую поверхность, накройте листом бумаги и прогладьте утюгом, нагретым до температуры 100-110 градусов. Концы плёнки загните, прогладьте утюгом или отрежьте по формату защищаемой поверхности.