



ИНСТРУКЦИЯ

Детская кроватка

Sweet Baby Emilia

Универсальный маятник без ящика

EAC

Designed and manufactured under control of **SWEET BABY ITALY™** /
Разработано и произведено под контролем **SWEET BABY ITALY™**

Эксклюзивно для ООО «Триумф» 121357, Москва,
ул. Верейская, д.29, стр. 134, комн 8.
8-499-350-84-09, info@sweet-baby.eu

**ВАЖНО!**

**ХРАНИТЬ ДЛЯ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ТЩАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЬ!**

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917- 93. Предприятие гарантирует качество кровати согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при несоблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения - бой, сколы и прочее), предприятие - изготовитель ответственности не несет. Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кровати окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др. Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28 С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься. Рекомендуемые габаритные размеры матраса для данной кровати 1200х600 мм.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатка комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретено изделие, с предъявлением чека, подтверждающего дату приобретения.

Материалы: массив березы

Размеры кровати в собранном виде Ш*Г*В - **1270*690*1095**

Размер упаковки - **1240*740*135**

Вес, кг - **24**

Эксклюзивно для ООО «ТРИУМФ» 121357, Москва, ул. Верейская, д.29, стр. 134, комната 8.

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ КРОВАТИ - НЕ МЕНЕЕ 3 ЛЕТ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ - 12 МЕСЯЦЕВ

При покупке изделия требуйте наличие печати магазина и даты продажи!

Без отметки торгующей организации гарантия не действительна!

Гарантийный талон

Дата продажи _____

Штамп торгующей организации

Спецификация фурнитуры

Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	18 шт.
Ф3		Евровинт 7x70	4 шт.
Ф4		Гвоздь	8 шт.
Ф5		Втулка-гайка (установлены в изделиях)	20 шт.
Ф6		Подпятник	4 шт.
Ф7		Кронштейн пластмассовый	4 шт.
Ф8		Кнопка	2 шт.
Ф9		Направляющий штырь	2 шт.
Ф10		Пластиковый упор	4 шт.
Ф11		Винт М6x45	4 шт.
Ф12		Втулка	8 шт.
Ф13		Рычаг маятника	4 шт.
Ф14		Винт М6x30	8 шт.
Ф15		Декоративная заглушка	20 шт.
Ф16		Стопор	2 шт.



а) маятник поперечного качания



б) маятник продольного качания

Спецификация изделий

С1	Опора основания маятника (ЛДСП) (левая, правая)	2 шт.
С2	Брусок основания маятника	4 шт.
С3	Стягивающий брус	3 шт.
С4	Спинка кровати (левая, правая)	2 шт.
С5	Ложе	1 шт.
С6	Ограждение заднее	1 шт.
С7	Ограждение переднее	1 шт.

Сборка кроватки

1. Соберите основание маятника поперечного качания (Рис.1а), или продольного качания (Рис.1б) соответственно. Прикрепите подпятники (Ф6) к нижней кромке опоры основания маятника (С1). Для сборки основания маятника продольного качания прикрепите брусок основания маятника (С2) с помощью евровинтов (Ф2) Рис. 1б.
2. Установите основание маятника поперечного качания Рис.2а и продольного качания Рис.2б соответственно. Для этого прикрепите стягивающие бруски (С3) к опорам основания маятника (С1) евровинтами (Ф2).
3. Установите пластмассовые кронштейны (Ф7) к спинкам кровати (С4) с помощью евровинтов (Ф2) Рис.3.
4. Установите ложе (С5) к спинкам кровати (С4), используя евровинты (Ф2) Рис.4.
5. Прикрепите к спинкам кровати заднее ограждение (С6) с помощью евровинтов (Ф3) Рис.5
6. Прикрепите переднее ограждение (С7) согласно Рис.6.
7. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания Рис.7а и продольного качания Рис.7б соответственно.



