

**Артикул:**

MG2300

**Наименование:**

Инструмент музыкальный «Гитара», т. з. «CB SKY» (Си-Би Скай)

**Изготовитель:**

CB Sky Musical Instrument Co., Ltd (Си-Би Скай Мьюзикэл Инструмент Ко., Лтд). Адрес: Unit 25M Nanjingyuan Building, Taoyuan Road, Nanshan District, Shenzhen, 518051, China (Юнит 25М Нанкинъюань Билдинг, Таююань Роуд, Наньшань Дистрикт, Шэньчжэнь, 518051, Китай)

**Поставщик в Республику Беларусь:**

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д. 3, пом. 319. Тел.: +375 (17) 3970001.

**Страна производства:**

Китай

**Рекомендации по использованию:**

Предназначено для детей старше 3 лет. Не использовать вблизи уха! Неправильная эксплуатация может стать причиной повреждения слуха. Для безопасности ребенка удалите с гитары все пластмассовые упаковочные материалы. Правила безопасности: не оставляйте гитару вблизи открытого огня и работающих отопительных приборов. Избегайте длительного воздействия прямых солнечных лучей. Условия хранения: хранить в сухом, проветриваемом помещении. Не хранить в условиях повышенной влажности. Рекомендации по уходу: очищать пластмассовые части с помощью влажной салфетки.

**Соответствие:**

Товар не подлежит обязательному подтверждению соответствия.