

Pixie Belles™

ИНСТРУКЦИЯ



WowWee Group Limited. Energy Plaza, 301A-C, 92 Granville Road

WowWee Canada Inc.


Производитель
© 2019 WowWee Group Limited.
Все права защищены.

T.S.T. East, Hong Kong

3700 Saint Patrick Street, Suite 206
Montreal, QC, H4E 1A2, Canada

Возраст:

5+



АВАРИЙНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ:

Чтобы в любой момент
остановить Pixie Belles™
достаточно дважды похлопать
его по спине.

ИНФОРМАЦИЯ О БАТАРЕЙКАХ




Схема установки батареек Pixie Belles™

Установка и замена батареек в Pixie Belles™:

1. Положите Pixie Belles™ таким образом, чтобы отсек для батареек был сверху. Для работы Pixie Belles™ необходимы 2 батарейки типа AAA (входят в комплект).
2. Используя крестообразную отвертку (не входит в комплект) открутите винтики, чтобы открыть отсек для батареек.
3. Извлеките использованные батарейки и установите в отсек новые. При установке батареек соблюдайте полярность.
4. Верните крышку отсека на место и закрутите винтики с помощью крестообразной отвертки. Не затягивайте их слишком сильно.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

- Используйте только новые батарейки правильного размера и типа.
- Не используйте старые и новые элементы питания и батарейки разного типа (стандартные (углерод-цинковые), щелочные или перезаряжаемые батарейки) вместе.
- Извлеките перезаряжаемые батарейки из игрушки перед зарядкой.
- Зарядка должна проводиться только под присмотром взрослых.
- Соблюдайте полярность при установке батареек.
- Не пытайтесь заряжать не перезаряжаемые батарейки.
- Не бросайте батарейки в огонь.
- Избегайте короткого замыкания.
- Извлеките разряженные батарейки из игрушки.
- Замена батареек должна проводиться только взрослыми.

ИНДИКАТОРЫ РАЗРЯЖЕННЫХ БАТАРЕЕК:

Когда батарейки Pixie Belles™ разряжаются, игрушка начинает работать медленнее и перестает реагировать на ваши команды. В таких случаях, выключите игрушку и замените батарейки.

Производитель © 2019 WowWee Group Limited. Все названия, знаки и логотипы являются зарегистрированными торговыми марками компании WowWee Group Limited.

Все права защищены.

Продукт и цвет могут отличаться.

Упаковка напечатана в Китае.

ВНИМАНИЕ! Эта игрушка не подходит для детей младше 3 лет. Содержит мелкие детали.

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

СДЕЛАНО В КИТАЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Это оборудование может испытывать трудности и/или потерю памяти при воздействии электростатического разряда, радиочастотных помех или внезапного скачка напряжения. Пользователю рекомендуется перезагрузить оборудование, если произойдет что-либо из вышеперечисленного.

**ВНИМАНИЕ – МАГНИТНОЕ УСТРОЙСТВО.
ЗАПРЕЩЕНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЛЮДЯМ С
КАРДИОСТИМУЛЯТОРОМ.**