



Коляска комбинированная 2в1 Olsson iMotion

Артикул: F-60

Инструкция по эксплуатации



Для безопасности вашего ребенка прочитайте данную инструкцию перед использованием и сохраняйте ее на весь период эксплуатации.

Общие указания по эксплуатации

ВНИМАНИЕ!

- Прочитайте данную инструкцию перед использованием и сохраняйте ее на весь период эксплуатации. Несоблюдение нижеперечисленных правил может привести к серьезным травмам.
- Не разрешайте ребенку раскладывать, собирать и разбирать данное изделие.
- Убедитесь, что все детали коляски правильно установлены, а все упаковочные элементы находятся вне зоны досягаемости ребенка во избежание риска удушья.
- Прекратите пользоваться коляской, если она повреждена или сломалась.
- Не позволяйте детям играть рядом с коляской во время раскладывания и складывания.
- Не разрешайте детям играть с коляской.
- Избегайте получения травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски. Всегда используйте полностью застегнутые пятиточечные ремни безопасности.
- Колечко пряжки может попасть в дыхательные пути и стать причиной удушья. Не разрешайте детям играть с ним.
- При остановке всегда ставьте коляску на тормоз.
- Прекратите использовать люльку, когда ребенок научится вставать.
- Люлька и прогулочный блок подходят только к этой модели коляски.
- Данное изделие предназначено для детей с рождения и до 3 лет, весом примерно до 15 кг.
- Прогулочный блок предназначен для детей с 6 месяцев.
- Запрещено использовать матрасик толщиной более 5 см в люльке.
- Во избежание опрокидывания запрещено вешать посторонние предметы на ручку коляски.

- Максимальная нагрузка на корзину — 3 кг и не более 2 кг в сумку для мамы.
- Коляска предназначена только для одного ребенка.
- Не используйте коляску на лестницах и эскалаторах.
- Держите коляску вдали от открытых источников огня.
- Коляска не предназначена для занятий бегом или катания на роликах.
- Не кладите сумки с покупками, аксессуары и другие посторонние предметы в капор.
- Не разрешайте ребенку вставать в коляске.

Внимание!

Проверяйте коляску на наличие повреждений перед каждым использованием во избежание внезапного складывания коляски.

Соблюдайте правила безопасности при переходе проезжей части.

Не поднимайте коляску вместе с ребенком.

Смена блоков должна происходить без ребенка в коляске, чтобы убедиться, что все части надежно зафиксированы.

Технические характеристики

Ширина сиденья	32 CM	Глубина сиденья	22 CM
Высота спинки	50 CM	Длина люльки	79 CM
Ширина люльки	32 CM	Глубина люльки	16 CM
Макс. вес ребенка	15 КГ	Диаметр колес	Передние колеса: 19 CM / Задние колеса: 27 CM
Вес	Вес нетто: 15 КГ / Вес брутто: 17,5 КГ	Размер упаковки	Д50*Ш36*В92 CM

Список запчастей коляски

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что все детали коляски правильно установлены, а все упаковочные элементы находятся вне зоны досягаемости ребенка во избежание риска удушья.



- (1) . Прогулочный блок – 1 шт. (2) . Рама – 1 шт. (3) . Люлька – 1 шт.
(4) . Задние колеса – 2 шт.
(5) . Передние колеса – 2 шт. (6) . Передний бампер – 1 шт. (7) . Капор – 1 шт.

Сборка

Внимание!

- Только взрослый выполняет сборку коляски.
- Будьте аккуратны при складывании и раскладывании коляски во избежание риска защемления пальцев.

Все части коляски фиксируются с характерным щелчком.

Шаг 1: Достаньте из коробки все детали.

Внимание! Перед сборкой убедитесь, что все части коляски находятся в рабочем состоянии. Если вы заметите повреждения, то не используйте

коляску.

Шаг 2: Раскладывание коляски

Нажмите на кнопку и вытяните ручку




2.1 Снимите крючок и потяните раму вверх



2.2 Вы услышите характерный щелчок

Шаг 3: Установка передних и задних колес



3.1 Установка задних колес
Вставьте задние колеса в специальные отверстия в раме щелчка



3.2 Установка передних колес
Вставьте передние колеса в специальные отверстия в раме щелчка

ВНИМАНИЕ!

Когда установка задних/передних колес завершена, с усилием потяните за колеса, чтобы убедиться, что они надежно зафиксированы.

Шаг 4: Установка прогулочного блока, капора и бампера



4.1 Вставьте прогулочный блок в специальные разъемы на раме до щелчка



4.2 Вставьте бампер в специальные разъемы до щелчка



4.3 Вставьте крепления капора в специальные разъемы на прогулочном блоке



4.4 Сборка завершена

Шаг 5: Установка люльки



5.1 Возьмите люльку и вытащите внутренний вкладыш, как показано на рисунке. Вытяните металлические крепления по направлению стрелки с одной стороны и вставьте их в пластиковые разъемы



5.2 Повторите те же шаги с другой стороны

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием убедитесь, что все металлические крепления зафиксированы в правильном положении.



5.3 Вставьте вкладыш обратно в люльку и пристегните его с помощью молнии



5.4 Вставьте матрасик



5.5 Пристегните чехол на ножки



5.6 Одновременно нажмите на кнопки с обеих стороны капора, чтобы поднять его.



5.7. Как показано на рисунке, вставьте специальные темно-зеленые застежки в эластичные ленты.

1. Бампер



1.1. Как показано на рисунках, нажмите на кнопку, чтобы вставить или вытащить бампер.

2. Регулировка ручки



2.1 Нажмите на кнопку, чтобы отрегулировать ручку в нужном положении

3. Регулировка капора



3.1 Как показано на рисунке, отрегулируйте капор в одном из 3 положений.

4. Смена направления прогулочного блока.



4.1 Нажмите на кнопки, чтобы снять прогулочный блок



4.2 Переверните прогулочный блок, как показано на рисунке 4.2, и вставьте его в специальные пазы

ВНИМАНИЕ!

Следите за безопасностью ребенка: ребенок не должен сидеть в коляске, когда вы меняете направление прогулочного блока.

Убедитесь, что прогулочный блок правильно зафиксирован, прежде чем сажать в него ребенка.

5. Регулировка высоты сиденья 6. Регулировка угла наклона сиденья



5.1 Нажмите на две кнопки по обеим сторонам рамы и передвиньте регулятор высоты, чтобы выбрать нужное положение сиденья



6.1 Потяните за пластиковый регулятор, чтобы выбрать подходящий угол наклона спинки

7.Использование люльки



7.1 Вставьте люльку в пазы на раме до щелчка.



7.2 Нажмите на кнопки с обеих сторон, затем потяните люльку вверх, чтобы снять ее.

8. Тормозная система



8.1. Нажмите на педаль тормоза, чтобы коляска не могла двигаться. Поднимите педаль вверх, чтобы продолжить движение.

9. Ремень безопасности

ВНИМАНИЕ!

Избегайте получения травм, связанных с выпадением или выскальзыванием ребенка из коляски. Всегда используйте полностью застегнутые пятиточечные ремни безопасности.



9.1 Чтобы застегнуть ремень, вставьте язычки плечевых и поясных ремней в центральную пряжку до щелчка.



9.2 Чтобы расстегнуть ремни, нажмите на центральную пряжку.

10. Функции колес

Внимание!

При съезде с бордюра передние колеса должны быть зафиксированы, чтобы коляску не уведило в сторону.



10.1 Нажмите на блокиратор колес, чтобы зафиксировать передние колеса, потяните за него для свободного хода колес.



10.2 Чтобы снять колеса, нажмите на кнопки, как показано на рисунке.



10.3. Чтобы снять задние колеса, потяните за металлические пластины.

11. Складывание коляски



11.1 Отрегулируйте угол наклона спинки сиденья, разместив ее параллельно ручке

11.2 Сложите раму, нажав большим пальцем на второй замок, а остальными – на кнопку складывания, надавите на ручку до щелчка, оповещающего, что коляска сложилась.



11.3. Надавите на шасси вниз



11.4. Шасси сложено



11.5. Рама сложена, убедитесь, что крючок зафиксирован рядом с задним колесом.

Уход и обслуживание

ВНИМАНИЕ!

Изделие нуждается в регулярном уходе и ремонте.

Чтобы увеличить срок службы коляски, следуйте указаниям в инструкции.

Чистка и ремонт

- Изделие нуждается в регулярном уходе и ремонте.
- Никогда не кладите в капор сумки, пакеты и т.д.
- Не используйте аксессуары, не одобренные производителем.

Чистка

Чистка ткани

- Для чистки обычных загрязнений и пыли используйте влажную ткань.
- Не стирайте чехол и капор в стиральной машинке.
- Используйте только мягкие моющие средства.
- Бережно относитесь к текстильным частям коляски во избежание лишней стирки.
- Не оставляйте коляску под прямыми солнечными лучами, так как это может привести к выцветанию ткани.

Чистка рамы

- Тщательно протирайте пластиковые части мягкой влажной тканью.
- Никогда не используйте агрессивные моющие средства.

