




Шьём игрушку
из фетра
«Кошка Мари»




В наборе:

- фетровые детали для игрушки;
- синтешар;
- нитки для сшивания;
- безопасная игла.


Фетровые детали для игрушки:



Сшейте игрушку любым из предложенных способов:



Шов «вперед иголку»




Двойной шов «вперед иголку»


Шов «вперед иголку»: воткните иглу в отверстие с изнаночной стороны, выведите на лицевую и сделайте стежок, воткнув иглу с ниткой в следующее отверстие, выведя иглу на изнаночную сторону. Затем снова выведите иглу на лицевую сторону, воткнув её в следующее отверстие. Шейте таким образом до конца намеченного шва.

Двойной шов «вперед иголку»: проложите шов «вперед иголку» в одну сторону, затем проделайте то же самое в обратном направлении, пропуская прошитые стежки, чтобы получилась единая линия с двух сторон.

Шаг 1. На передней части туловища (деталь 1) прошейте черными нитками линии на мордочке (усы, брови и ротик) и серыми нитками линии на теле (манишка и часть лапок)




Шаг 2. Соедините детали туловища кошки (1 и 2). Вложите между ними деталь прически (3) и хвостика (4). При правильном совмещении отверстия должны совпадать.



1.

Шаг 3. Серыми нитками сшейте соединенные детали, двигаясь от отметки **А** до отметки **Б** по часовой стрелке, как показано на рисунке красной пунктирной линией. Набейте игрушку синтешаром и дошейте шов до конца (до отметки **А**).



Полезный совет: Чтобы набивной материал равномерно распределился во все части игрушки, используйте простой карандаш, обратной стороной которого можно подтолкнуть синтешар в узкие части изделия.