

Артикул:

TY666B-2

Наименование:

Мебель бытовая детская для лежания: кресло-качели электромеханические, с товарным знаком «Olsson» (Олссон)

Изготовитель:

Zhongshan Newecan Enterprise Development Corporation Limited (Чжуншань Ньюкэн Энтерпрайз Девелопмент Корпарейшен Лимитед). Адрес: Room 309, No. 67, West Nan Tou Avenue, Nan Tou Town, Zhongshan City, Guangdong, China (Офис 309, № 67, Уэст Наньтоу Авеню, Наньтоу Таун, Чжуншань Сити, Гуандун, Китай). Фабрика-филиал: Zhongshan City Togyibaby Co., Ltd (Чжуншань Сити Тогуйбеби Ко, Лтд). Адрес: #5 Yucheng 3rd Road, Taifeng Industrial Zone, Industrial Base, Xiaolan Town, Zhongshan City, Guangdong Province, China (№ 5 Юйшэн 3-я Роуд Тайфэн Индастриал Зоун, Индастриал Бейз, Сяолань Таун, Чжуншань Сити, Гуандун Провинс, Китай).

Поставщик в Республику Беларусь:

ООО «Детмир БЕЛ»; УНП 193143448. Юр. адрес: Республика Беларусь, 220100, г. Минск, ул. Кульман, д.3, пом. 319; тел. +3

Страна производства:

Китай

Гарантийный срок:

12 месяцев со дня продажи

Рекомендации по использованию:

Предназначено только для одного ребенка весом не более 9 кг, который не умеет самостоятельно сидеть. Рекомендованный возраст: до 6 месяцев. При эксплуатации изделия необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы мебели, соприкасающиеся с полом. При установке мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов, ее поверхности должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °С. Когда ребенок начнет подниматься, снимите игрушки, чтобы он не запутался. Перед использованием удалите все пластиковые упаковочные элементы во избежание удушья. Не используйте для продолжительного сна ребенка! Никогда не оставляйте ребенка в кресле-качелях без присмотра. Не используйте, если ваш ребенок уже умеет самостоятельно сидеть. Не используйте кресло-качели в качестве детского автокресла или переноски. Никогда не используйте кресло-качели на столе, прочих возвышенных поверхностях или вблизи лестниц. Устанавливайте кресло-качели только на твердые ровные поверхности (на пол). Никогда не устанавливайте кресло-качели на мягкие поверхности (подушки или диваны), так как кресло-качели могут перевернуться и привести к удушью. Всегда правильно пристегивайте ребенка в кресле-качелях пятиточечными ремнями безопасности. Все действия с батарейками должны производить только взрослые. Установите батарейки в отсек для батареек, соблюдая полярность. Не используйте одновременно старые и новые батарейки, а также батарейки разных типов. В случае длительного перерыва в использовании всегда вынимайте батарейки из изделия. Избегайте нагрева и/или попадания на кресло-качели прямых солнечных лучей. Во избежание повреждения электронных узлов не погружайте кресло-качели в воду. Сборку кресла-качелей должны производить только взрослые. Перед сборкой и эксплуатацией внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраните ее на весь период использования. Инструкция на русском языке прилагается. Условия хранения: сухое, проветриваемое помещение, комнатная температура.

Комплектация:

в комплекте с дугой с мягконабивной игрушкой-подвеской