

babyton

РЮКЗАК-ХИПСИТ

АРТИКУЛ YD0301



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**ONE
SIZE**

0–36
мес.



ВНИМАНИЕ! ПРОВЕРЬТЕ НАДЁЖНОСТЬ КРЕПЛЕНИЙ,
ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПОСАДИТЬ МАЛЫША В РЮКЗАК-ХИПСИТ.

100%-й полиэстер. Сделано в Китае

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИПСИТА БЕЗ РЮКЗАКА



1. Наденьте хипсит. Разместите его на талии, отрегулируйте размер с помощью липучки.



2. Закрепите поясной ремень застёжкой. Убедитесь, что пояс надёжно закреплён.



3. Поместите ребёнка на хипсит. Крепко удерживайте малыша.

КАК ДЕРЖАТЬ РЕБЁНКА С ХИПСИТОМ



0–3
мес.

Положение с новорождённым и малышом до 3 месяцев.



3–6
мес.

Положение с фиксацией шеи ребёнка от 3 до 6 месяцев.

Подходит для детей весом от 3 до 15 кг.

Возраст приведён для примера, ориентируйтесь на вес ребёнка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ХИПСИТА С РЮКЗАКОМ

1. Наденьте хипсит спереди. Разместите его на талии. Отрегулируйте размер с помощью липучки. Убедитесь, что пояс закреплён. Закрепите поясной ремень застёжкой. Дополнительно пристегните переднюю часть рюкзака к хипситу молнией. Вставьте крепления передней части рюкзака в карабин на хипсите.



2. Усадите ребёнка на хипсит.

3. Отрегулируйте посадку ребёнка в рюкзаке.



4. Затяните правый и левый плечевые ремни рюкзака. Застегните стяжку плечевых ремней.

5. Способ ношения спереди (лицом вперёд) — для ребёнка от 6 до 36 месяцев.

6. Способ ношения сзади — для ребёнка от 6 до 36 месяцев.

УХОД

- Стирайте вручную в холодной воде.
- При стирке используйте мягкое моющее средство.
- Стирайте отдельно от других вещей.
- Исключите воздействие прямого солнечного света.
- Не оставляйте хипсит влажным на долгое время.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ!

- Внимательно прочитайте инструкцию перед сборкой и сохраните её для дальнейшего использования.
- Перед использованием всегда проверяйте, что все застёжки и ремни надёжно закреплены.
- Убедитесь, что на ткани, швах или ремнях нет повреждений, и не используйте рюкзак, если они есть.
- Размещайте малыша на хипсите согласно инструкции и следите за положением его ножек.
- Не используйте хипсит во время готовки, уборки, вблизи источников тепла и химикатов.
- Не используйте хипсит в автомобиле.
- До тех пор, пока ребёнок не научится держать голову, он должен размещаться в хипсите к вам лицом.
- Недоношенные дети, младенцы с проблемами дыхания и дети младше 4 месяцев подвержены риску удушья.
- Не используйте хипсит, если вы устали, плохо себя чувствуете или есть риск потерять равновесие.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! ОПАСНОСТЬ ПАДЕНИЯ И УДУШЬЯ

Внимание! Ребёнок может выпасть, если отверстия для ног слишком большие или рюкзак плохо закреплён.

- Отрегулируйте отверстия так, чтобы они плотно прилегали к ножкам ребёнка.
- Перед использованием проверьте, что все крепления рюкзака надёжно зафиксированы.
- Будьте осторожны при движении, особенно при наклонах.
- Не наклоняйтесь, если вы используете хипсит.
- Хипсит предназначен для детей весом от 3 до 15 кг.

Внимание! Следите, чтобы лицо младенца не было прижато к вашему телу — риск удушья.

- Не затягивайте ремни слишком туго — оставьте место, чтобы голова ребёнка могла свободно двигаться.
- Убедитесь, что лицо малыша открыто и он может спокойно дышать.
- До тех пор, пока ребёнок не начнёт уверенно держать голову, носите его только лицом к себе.