



silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2019 Silverlit. All rights reserved.

ENGLISH

A. Delivery Content (See picture A)

- Fluffy Kitty x 1
- Instruction Manual x 1

B. Battery installation (See picture B)

- Open the battery compartment: loosen the screw by turning counter clockwise with a Philips screwdriver.
- Insert 1 x AAA battery in the battery compartment with correct polarity.
- Close the battery compartment: tighten the screw by turning clockwise with a Philips screwdriver.

C. Parts Identification (See picture C)

1. Touch sensor
2. Microphone
3. Nose Button
4. Touch sensor
5. Moving tail
6. LED Eyes

D. How to play with ME? (See picture D - I)

- Turn ON : Press and hold my Nose Button for 2 seconds and then the LED eyes light up.

Solo Mode:

- Touch me and pet my back or chin : I will talk, say love words, purr, make pleasure sounds ...and more (See picture D)
- Blow air onto my face : I will fall asleep and snore (See picture E)
- Clap your hand: I will whistle and sing (See picture F)
- Moving tail: Pull the slide button on the bottom of Fluffy Kitty to trigger

the moving tail action and sound effects. (See picture G)

- Fluffy Kitty sings a song if press Nose Button once, press twice to sing 2 songs.

Choir Mode:

- Searching for companions :

 - Place my Kitty friends approximately 40cm around me. Make sure the environment is quiet and we are facing each other. (See picture H)
 - Press my Nose Button thrice within 1 second. Pairing is completed after the connecting rhythm.
 - When we are connected, we will start to chat immediately and then sing a song. (See picture I)
 - Enjoy the same interactions with me as in solo mode. Together with my Furrries' friends, I will chat, sing, laugh...and more! (Mama Furry must be a master if any Furrries' member connect with her)


Tips: If you cannot connect any of the Fluffy Kitty, press me thrice again. Please make sure the environment is quiet without disturbing sound and we are facing each other.

Standby mode: If you lay me idle for 15 seconds, I will make a short sound to catch your attention.

Auto sleep: I will go to sleep if you lay me idle for 3 minutes

Turn OFF: Press and hold my Nose Button 2 seconds

NOTE: The sound that Fluffy Kitty makes is not a real language



DEUTSCH

A. Lieferumfang (Siehe Abb. A)

- Fluffy Kitty x 1
- Bedienungsanleitung x 1

B. Einlegen der Batterien (Siehe Abb. B)

- Öffnen des Batteriefachs: Lösen Sie die Schraube, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers gegen den Uhrzeigersinn drehen.

- Legen Sie 1 x AAA-Batterien in das Batteriefach unter Beachtung der korrekten Polarität ein.

- Schließen des Batteriefachs: Ziehen Sie die Schraube an, indem Sie diese mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers im Uhrzeigersinn drehen.

C. Gerätebeschreibung (Siehe Abb. C)

1. Berührungssensor
2. Mikrofon
3. Nasen-Taste
4. Berührungssensor
5. Wedelnder Schwanz
6. LED-Augen

D. Wie kannst du mit MIR spielen? (Siehe Abb. D - I)

- Einschalten (EIN): Halte meine Nase 2 Sekunden lang gedrückt und meine LED-Augen leuchten auf.

Solo-Modus:

- Berühre mich und streichle meinen Rücken oder mein Kinn - dann spreche ich, sage zärtliche Dinge, schnurre, mache wohlige Geräusche ...und mehr! (Siehe Abb. D)
- Puste mir ins Gesicht: Ich schlafe ein und schnarche (Siehe Abb. E)
- Klatsche in die Hände: Ich pfeife und singe. (Siehe Abb. F)
- Wedelnder Schwanz: Drücke den seitlich gelegenen Hebel nach unten,

damit Fluffy Kitty mit dem Schwanz wedelt und Geräusche macht. (Siehe Abb. G)

- Fluffy Kitty singt 1 Lied, wenn du die Nase einmal drückst; drücke zweimal, damit sie 2 Lieder singt.

Chor-Modus:

- Suche nach Freunden:

- Stelle meine Katzenfreunde etwa 40 cm entfernt von mir auf. Achte auf eine ruhige Umgebung und stelle die Katzen so auf, dass sie sich anschauen. (Siehe Abb. H)

- Drücke meine Nase drei Mal innerhalb 1 Sekunde. Die Verbindung ist hergestellt, wenn der Verbindungston zu hören ist.

- Wenn wir verbunden sind, fangen wir sofort an, miteinander zu schwatzen und singen dann ein Lied (Siehe Abb. I)

- Amüsiere dich mit den gleichen Spielen wie im Solo-Modus. Gemeinsam mit meinen kuscheligen Freunden rede, singe und lache ich... und noch mehr! (Um Mama Furry mit anderen Furry-Freunden zu verbinden, muss sie als Master definiert werden)

Tipp: Wenn du keine der Fluffy Kitty verbinden kannst, drücke mich erneut dreimal. Bitte achte darauf, dass die Umgebung ruhig ist, ohne störende Geräusche, und dass wir einander ansehen.

Stand-by-Modus: Wenn du 15 Sekunden lang nichts mit mir machst, erzeuge ich ein kurzes Geräusch, um dich auf mich aufmerksam zu machen.

Automatischer Schlaf-Modus: Wenn du mich 3 Minuten lang nicht beachtest, schlafe ich ein.

Ausschalten: Meine Nase 2 Sekunden lang gedrückt halten

HINWEIS: Fluffy Kitty sprechen in Ihrer eigenen Fantasie-Sprache, aber manchmal kann man etwas verstehen, hörst Du es?

FRANÇAIS

A. Contenu (voir image A)

- Fluffy Kitty x 1
- Mode d'emploi x 1

B. Installation des piles - message aux parents (voir image B)

- Ouvrez le compartiment des piles : Desserrez la vis en la tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.
- Insérez 1 pile AAA dans le compartiment à piles en respectant la polarité.
- Refermez le compartiment des piles : Serrez la vis en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre avec un tournevis cruciforme.

C. Éléments d'identification (voir image C)

1. Capteur tactile
2. Microphone
3. Bouton nez
4. Capteur tactile
5. Queue mobile
6. Yeux LED

D. Comment jouer avec moi ? (voir image D - I)

- Mise en marche : appuie pendant 2 secondes sur le bouton Nez et mes yeux LED s'allument.

Mode solo :

- Touche-moi et caresse mon dos ou mon menton : je te parlerai, te glisserai des mots doux, ronronnerai, lancerai des sons de satisfaction... et bien plus ! (voir image D)
- Souffle de l'air sur mon visage : je m'endors et je ronfle (voir image E)
- Tape dans tes mains : je me mets à miauler et chanter (voir image F)

- Queue mobile : tire sur le bouton coulissant à l'arrière du Fluffy Kitty pour activer les mouvements et effets sonores de la queue. (voir image G)

- Le Fluffy Kitty chantonne une chanson si tu appuies une fois sur le bouton Nez. Appuie deux fois pour qu'il chante 2 chansons.

Mode chorale :

- Rechercher des compagnons :

- Place mes compagnons à environ 40 cm autour de moi. Vérifie que l'environnement est calme et que nous sommes face à face. (voir image H)

- Appuie trois fois sur le bouton Nez en l'espace d'une seconde. L'association sera terminée une fois que la mélodie correspondante retentira.

- Une fois connectés, nous commençons immédiatement à discuter, puis nous chantons. (voir image I)

- Tu peux alors interagir avec moi comme en mode solo. Avec mes amis Furrries, je parlerai, je chanterai, je rirai... et bien plus ! (Maman Furry doit être le Furry principal si un autre des Furrries se connecte à elle.)

Conseils : si tu n'arrives pas à connecter les Fluffy Kitty, appuie à nouveau trois fois sur le bouton Nez. Vérifie que l'environnement soit calme, sans bruit et que nous soyons bien en face les uns des autres.

Mode veille : si tu me laisses 15 secondes sans action, je produis un son court pour attirer ton attention.

Mise en veille auto : je me mets en veille si tu me laisses sans action pendant 3 minutes.

Éteindre : Appuie sur le bouton Nez pendant 2 secondes.

REMARQUE : les sons émis par les Fluffy Kitty ne constituent pas un vrai langage.

NEDERLANDS

A. Inhoud van de verpakking (Zie afbeelding A)

- Fluffy Kitty x 1
- Handleiding x 1

B. Installatie van de batterijen (Zie afbeelding B)

- Open het batterijvak, maak de schroef los door hem linksom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

- Installeer 1 AAA batterijen in het batterijvak volgens de juiste polariteit.

- Sluit het batterijvak: span de schroef aan door hem rechtsom te draaien met een Philips-schroevendraaier.

C. Beschrijving apparaat (Zie afbeelding C)

1. Contactsensor
2. Microfoon
3. Neusknop
4. Contactsensor
5. Bewegende staart
6. Led-ogen

D. Hoe speel je met me? (Zie afbeelding D - I)

- Inschakelen: druk gedurende 2 seconden op het knopje van mijn neus waarna mijn led-ogen aan gaan.

Solomodus:

- Raak mij aan en aai mijn rug of kin: ik praat, zeg lieve woordjes, spin, maak grappige geluiden... en nog veel meer (Zie afbeelding D)

- Blas lucht op mijn gezicht: Ik zal in slaap vallen en snurken (Zie afbeelding E)

- Klap in je handen: ik zal fluiten en zingen (Zie afbeelding F)

- Bewegende staart: trek aan de schuifknop aan de onderkant van Fluffy

Kitty om de bewegende staart en geluidseffecten in te schakelen. (Zie afbeelding G)

- Druk een keer op het knopje van de neus waarna Fuffy Kitty een liedje zingt, en druk twee keer om twee liedjes te laten zingen.

Koormodus:

- Naar vrienden zoeken:

- Zet mijn Kitty-vriendjes op een afstand van ongeveer 40 cm van mij neer. Zorg ervoor dat het rustig is in de omgeving en dat we elkaar aankijken. (Zie afbeelding H)

- Druk binnen 1 seconde drie keer op het knopje van mijn neus. Het koppelen is afgesloten nadat er een verbindingsdeuntje klinkt.

- Wanneer we zijn verbonden, starten we onmiddellijk met praten en zingen we vervolgens een liedje. (Zie afbeelding I)

- Geniet van dezelfde interacties met mij als in de solo-modus. Samen met mijn Furry-vriendjes kann ik praten, zingen, lachen... en nog veel meer! (Mama Furry moet de master zijn als andere Furry's zich met haar verbinden)

Tips: Als je geen verbinding met een Fluffy Kitty kunt maken, druk opnieuw drie keer op mij. Zorg dat het stil is, zonder storende geluiden, en dat we naar elkaar zijn gericht.

In stand-by: Als je me 15 seconden niet gebruikt, zal ik een kort geluid maken om je aandacht te trekken.

Automatisch inslapen: Ik val in slaap als je me 3 minuten niet gebruikt.

Uitschakelen: Druk 2 seconden lang op het knopje van mijn neus

OPMERKING: Het geluid dat Fluffy Kitty maken is geen echte taal.

ESPAÑOL

A. Contenido incluido (Ver foto A)

- Fluffy Kitty x 1
- Manual de instrucciones x 1

B. Instalación de las pilas (Ver foto B)

- Abrir el compartimento de las pilas: aflojar el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Philips.

- Introducir 1 pilas AAA en el compartimento de las pilas, con la polaridad correcta.

- Cerrar el compartimento de las pilas: apretar el tornillo girándolo en sentido horario con un destornillador Philips.

C. Identificación de las partes (Ver foto C)

1. Sensor táctil
2. Micrófono
3. Botón de la nariz
4. Sensor táctil
5. Cola con movimiento
6. Ojos LED

D. ¿Cómo puedes jugar CONMIGO? (Ver foto D - I)

- Encender: mantén pulsado durante 2 segundos el botón que hay en mi nariz, para que se enciendan los ojos LED.

Solo Mode:

- Si me tocas y me acaricias la espalda o la barbilla: hablaré, diré palabras cariñosas, ronronearé, haré sonidos agradables... y más cosas. (Ver foto D)

- Si me soplas en la cara: me quedará dormido y empezaré a roncar (Ver foto E)

- Si das una palmada: silbaré y cantaré (Ver foto F)

- Para que mueva la cola: desliza el botón situado en la parte de abajo de Fluffy Kitty para activar el movimiento de la cola y los efectos de sonido. (Ver foto G)

- Fluffy Kitty cantará una canción si pulsas una vez el botón de la nariz, y cantará 2 canciones si lo pulsas 2 veces.

Modo de coro:

- Buscar compañeros:

- Coloca a mis amigos Kitty cerca de mí, a una distancia de 40 cm aproximadamente. Asegúrate de que el entorno sea silencioso y de que nos estemos mirando unos a otros. (Ver foto H)

- Pulsa el botón de mi nariz 3 veces en el transcurso de 1 segundo. El emparejamiento se completa después de la secuencia de conexión.

- Una vez conectados, empezaremos a charlar enseguida y después cantaremos una canción. (Ver foto I)

- Disfruta conmigo de las mismas interacciones que en el modo individual. Junto con mis amigos Furrries, charlo, canto, me río... ¡y mucho más! (Mamá Furry tiene que ser un maestro si se conectan con ella otros Furrries)

Consejos: Si no puedes conectar ninguno de los Fluffy Kitty, vuelve a presionarme tres veces. Asegúrate de que el entorno sea silencioso, sin sonidos molestos, y de que nos estemos mirando uno al otro.

Modo en espera: Si me dejas inactivo durante 15 segundos, emitiré un breve sonido para captar tu atención.

Reposo automático: Me dormiré si me dejas inactivo durante 3 minutos

Apagar: Mantén pulsado el botón de mi nariz durante 2 segundos.

NOTA: El sonido que hacen los Fluffy Kitty no es un lenguaje real.

ITALIAN

A. Contenuto della confezione (Figura A)

- Fluffy Kitty x 1
- Manuale di istruzioni x 1

B. Installazione delle batterie (Figura B)

- Apri il vano batterie: svita la vite ruotandola in senso antiorario con un cacciavite a croce.

- Inserisci 1 batterie AAA rispettando la corretta polarità.

- Chiudi il vano batterie: avvita la vite ruotandola in senso orario con un cacciavite a croce.

C. Identificazione delle parti (Figura C)

1. Sensore tattile
2. Microfono
3. Pulsante sul naso
4. Sensore tattile
5. Coda mobile
6. Occhi LED

D. Come giocare con ME? (Figura D - I)

- Accensione: tieni premuto il pulsante Naso per 2 secondi e gli occhi LED si accenderanno.

Modalità Solo:

- Toccami e accareziami la schiena o il mento: parlerà, dirò parole dolci, farò le fusa... e altro (Figura D)

- Soffiam: mi addormenterò e russerrò. (Figura E)

- Batti le mani: fischierò e canterò. (Figura F)

- Coda mobile: tira il pulsante a scorrimento sul fondo di Fluffy Kitty per attivare la coda mobile e gli effetti sonori. (Figura G)

- Fluffy Kitty canta una canzone se premi il pulsante Naso una volta e canta due canzoni se lo premi due volte.

Modalità Coro:

- Ricerca dei compagni:

- Metti i miei amici Kitty a circa 40 cm intorno a me. Assicurati che l'ambiente sia silenzioso e che siano uno di fronte all'altro. (Figura H)

- Premi tre volte il pulsante Naso entro 1 secondo. L'abbinamento verrà completato dopo il segnale di connessione.

- Quando siamo collegati, io e i miei compagni inizieremo a chiacchierare, quindi canteremo una canzone. (Figura I)

- Interagisci allo stesso modo anche in modalità Solo. Insieme ai miei amici pelosi, mi sentirai parlare, cantare, ridere... e altro! (Mamma Furry deve essere il capo, se tutti i membri della famiglia si connettono a lei)

Suggerimenti Se non riesco a collegarmi con nessuno dei Fluffy Kitty, premi di nuovo il mio naso tre volte. Assicurati che l'ambiente sia silenzioso e che i miei compagni siano rivolti verso di me.

Modalità di standby: se mi lasci inattivo per 15 secondi emetterò un breve suono per attirare la tua attenzione.

Spegnimento automatico: mi spegnerò automaticamente se mi lasci inattivo per 3 minuti.

Spegnimento manuale: Tieni premuto il pulsante Naso per 2 secondi

NOTA: Fluffy Kitty non parla, si esprime con i versi della sua lingua

RUSSIAN

A. Комплект поставки (см. Рис. А)

- Fluffy Kitty x 1
- РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ x 1

B. Установка батареек (см. Рис. B)

- Откройте крышку батарейного отсека: открутите винт, вращая его против часовой стрелки с помощью крестообразной отвертки

- Установите 1 батарейки типа ААА в батарейный отсек, соблюдая полярность.

- Закройте крышку батарейного отсека: затяните винт, вращая его по часовой стрелке с помощью крестообразной отвертки.

C. Обозначение деталей (см. Рис. С)

1. Датчик касания
2. Микрофон
3. Кнопка на носу
4. Датчик касания
5. Подвижный хвост
6. Светодиодные глаза

D. Как со мной играть? (см. Рис. D - I)

- Включение. Нажмите и удерживайте кнопку на моем носу в течение 2 секунд, пока глаза не начнут светиться.

Соло-режим:

- Прикоснитесь ко мне и погладьте, я начну издавать звуки и мурлыкать. (см. Рис. D)

- Подуй мне в лицо: я засну и буду храпеть (см. Рис. E)

- Похлопай в ладоши: я начну свистеть и петь. (см. Рис. F)

- Подвижный хвост. Сдвиньте скользящую кнопку в нижней части котенка Fluffy Kitty, чтобы активировать движение хвоста и звуковые эффекты. (см. Рис. G)

- Котенок Fluffy Kitty поет песню, если нажать кнопку на носу один раз. Нажмите дважды, чтобы он спел другие песни.

Режим хора

- Поиск компаньона.

