

## INSTRUCTIONS

- Мы рекомендуем использовать горку детям от 18 месяцев до 6 лет.
- Максимальный вес малыша не должен превышать 30 кг.

### Предупреждение.

Сборку горки должны осуществлять только взрослые.

Взрослым необходимо объяснить малышу, как правильно кататься на горке.

### Внимание


- Только взрослые должны осуществлять сборку горки.
- Уберите все предметы на расстояние 1,5 метра от ската горки, во избежание травм ребенка.
- Перед использованием горки, вам необходимо каждый раз проверять плотность соединения деталей, а так же убедитесь, что пластмассовые гайки закручены плотно.
- Для сборки горки вам необходимо достаточно пространства.
- Во время использования горки вам необходимо быть всегда рядом.
- Запрещено использовать горку на балконах или рядом с окнами.
- После того как вы прочитали инструкцию, приступайте к сборке горки.

### Список деталей.



### Сборка

- Соедините балку и скат с помощью двойного крюка (рис. 1).
- Соедините 2 стенки основания с помощью саппортера с обеих сторон (рис.2.3).
- Затем установите лесенки, как показано на рисунке 2.3. и прикрутите их с помощью гаек. После этого прикрутите пластиковые гайки и установите скат (рис. 4.5).
- После того как вы собрали горку установите баскетбольное кольцо, согласно рисунку 6.



### STORAGE

- After disassembly leave nuts in stairwalls.
- save the box in case of moving.

Call to the head office or store you purchased for After service.