

babyton™

**КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ
артикул P100**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Предназначено для детей от 6 до 36 месяцев, весом до 15 кг.

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»



Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю
от потребителя по качеству продукции ПАО "Детский мир"
Юр. адрес: РФ, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корпус 3

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть поставлена под угрозу, если вы не будете следовать этим инструкциям.
- Коляска предназначена для одного ребенка от 6 до 36 месяцев.
- Максимальная нагрузка 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
- **ВНИМАНИЕ** Убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски
- **ВНИМАНИЕ** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится на безопасном расстоянии, затем складывайте коляску.
- **ВНИМАНИЕ** Не позволяйте ребенку играть с коляской
- **ВНИМАНИЕ:** Во время остановки всегда коляску устанавливайте на тормоз.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску для перевозки детей младше 6 мес.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску во время бега, катания на роликах и т.п.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не закрепляйте дополнительно люльку или другие аксессуары, не рекомендованные изготовителем коляски
- Предельно допустимый вес багажа, который должен укладываться только в корзину под рамой не должен превышать 3кг.
- Используйте запасные части, только одобренные изготовителем
- Любой дополнительный груз в коляске или на ручке может повлиять на ее устойчивость, поэтому не перегружайте коляску.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте поясные ремни безопасности вместе с паховым ремнем безопасности.

Уход и правила хранения

- Пожалуйста, проверяйте на регулярной основе тормоза, колеса, соединительные элементы и ремни безопасности.
- Текстиль, используемый в коляске, под воздействием солнечного света и атмосферных осадков может изменять свой цвет. Естественное выцветание не является браком. Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли. Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками. Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации. НЕ допускайте образование ржавчины.
- Используйте запасные части, только одобренные фабрикой-изготовителем.

Уважаемые родители! Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть поставлена под угрозу, если вы не будете следовать этим инструкциям.

В связи с наличием различных моделей в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ:



СБОРКА:



рис.1




рис.2




рис.3

1. Оттяните замок блокировки, чтобы разложить коляску. Рис.15
2. Потяните за ручку до тех пор, пока рама не зафиксируется.
3. Установите передний блок колес на переднюю стойку рамы до характерного щелчка.
4. Вставьте задние колеса в металлическую ось и зафиксируйте как показано на рис.3.



рис.4



рис.5

5. Установите капор на раме и соедините с задней спинкой сиденья с помощью липучки
6. Надавите слегка на фиксаторы капора, чтобы открыть его и зафиксировать в открытом положении, рис.4
7. Нажмите вниз красный рычаг тормоз, чтобы заблокировать и поднимите вверх, чтобы разблокировать задние колеса, рис.5
8. Вставьте обеденный столик в отверстия по бокам пластиковых стыков и зафиксируйте, рис.6



рис.6



рис.7

9. Нажмите кнопку по бокам подножки для регулировки подставки для ног, рис.7

РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ:



рис.8



рис.9



рис.10

8. После того, как пряжки будут защелкнуты, поясные ремни можно отрегулировать по длине, рис. 8-10



рис.11



рис.12

9. Нажмите кнопку регулировки спинки, потяните вниз или вверх для регулировки.

СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ:



рис.13



рис.14



рис.15

1. Сверните капор, затем нажмите на тормоз, чтобы остановить коляску, рис.13
2. Нажмите второй замок и нажмите кнопку складывания, чтобы сложить коляску рис.14
3. Используйте замок для блокировки коляски, см рис.15