

ГАРАНТИЯ.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с данной инструкцией и соблюдением правил безопасности.

2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:
-химического, механического или иного воздействия;
-неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;

3. Настоящая гарантия не распространяется на пластиковые части и комплектующие из пластика и текстиля, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.

4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.


По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «_» ____ 20__ г.

Подпись продавца: _____ М.П.


S&B
SWEET BABY

Руководство пользователя Стульчик для кормления Sweet Baby CITY



ENAC


Складывание / раскладывание




1. Достаньте изделие из коробки. Нажмите кнопку регулировки высоты сиденья, чтоб понять сиденье в исходную позицию.
2. Для того, чтобы разложить стульчик, не нужно нажимать кнопку. Просто раздвиньте ножки на максимальное расстояние друг от друга.
3. Для того, чтобы сложить стульчик, нажмите одновременно и удерживайте две кнопки сложения на задних ножках и сдвиньте передние ножки и задние до щелчка фиксатора.

01

Укорачивание ножек



Достаньте металлические ножки, соедините кнопку на одной части с отверстием на другой. Рекомендация: если в вашей модели предусмотрены колеса, установите их на задние ножки.



Внимание

Внимательно прочитайте инструкцию и сохраните для дальнейшего использования.

Не используйте стул для кормления, не убедившись, что все компоненты установлены согласно инструкции.

Не разрешайте ребенку подходить к стулу для кормления когда вы его собираете или складываете. Никогда не разрешайте ребенку играть со стулом.

Не оставляйте ребенка без присмотра в стуле или рядом со стулом.

Убедитесь, что ребенок пристегнут ремнями безопасности, и длина ремней отрегулирована согласно росту вашего ребенка. Не располагайте стул около открытого источника огня или других источников тепла, таких как электрообогреватели и газовые обогреватели.

Не используйте стул, пока ваш ребенок не начнет сидеть самостоятельно.

Не используйте стул, если он сломан, поврежден или какие-то детали отсутствуют.

Всегда используйте стул с системой безопасности.

Периодически проверяйте, работают ли кнопки и система безопасности.

Всегда используйте стул на ровной плоской поверхности.

Не позволяйте ребенку вставать на ноги на сидении стула. Это может привести к падению ребенка и травме.


Периодически проверяйте, не сломаны ли компоненты стула.

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Используйте нейтральное жидкое мыло и влажную ткань для очистки пластиковых частей стульчика и мягкой накладки. Не используйте отбеливатель или другие агрессивные химикаты. Не используйте шлифующие губки и абразивные средства.

09

Установка столика



1. Потяните за ручку для разборки в нижней части обеденного столика и одновременно вставьте соединительные трубки на столике в отверстия в подлокотнике. После установки отпустите ручку и потяните столик, чтоб убедиться, что он надежно установлен

2. Для разборки потяните ручку на дне столика наружу и снимите столик


3. Потяните ручку для разборки на дне обеденного столика наружу и вытащите столик. Когда вы увидите красную точку, столик можно перевернуть.

4. Нажмите и удерживайте кнопку опускания столика, чтобы опустить столик.

5. Помните, что столик нельзя снимать во время использования стульчика для кормления, чтобы дети не защемили руки. Когда стульчик для кормления не используется, обеденный столик можно снять и повесить на крепление для столика на задних ножках.

02


Фиксатор



Когда обеденный столик сложен, нажмите на кнопку фиксатора, чтобы опустить его. (Примечание: не опускajte столик с усилием.)

03

Описание деталей




1. Кнопка настройки положения спинки
2. Отверстия для фиксации ремней
3. Крючок для фиксации чела
4. Кнопка настройки высоты стульчика
5. Кнопка сложения рамы
6. Крючок для обеденного столика
7. Пятиточечный ремень безопасности

8. Обеденный столик
9. Кнопка для опускания столика
10. Ограничитель
11. Кнопка регулировки г подножки
12. Подножка
13. Подставка для ступней

08

Регулировка наклона спинки




1. Удерживая ручку регулировки спинки наклона стульчика на задней стороне спинки, прикладывайте усилие в направлении вперед и назад для регулировки угла наклона спинки по мере необходимости.

Спинку стула можно отрегулировать под любым из пяти углов

(Примечание: спинка кресла подходит только для детей старше 6 месяцев и весом менее 20 кг, если ее спинка находится в вертикальном положении. Режим кресла с откидывающейся спинкой не подходит для длительного сна.)

07


Регулировка наклона подножки



1. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки подставки для ног и отрегулируйте подставку под любой из трех углов.

04


Регулировка высоты сиденья



1. 1. Нажмите и удерживайте кнопку регулировки высоты сиденья, чтобы уменьшить высоту сиденья.
2. Сиденье семь положений по высоте.

05

Пятиточечный ремень безопасности



1. Чтобы пристегнуть ремень безопасности, просто вставьте поясную пряжку (пряжка ремня с плечевым ремнем) в разделитель, пока не услышите «щелчок». Чтобы отстегнуть ремень безопасности, нажмите среднюю кнопку, и пряжки ремней с обеих сторон автоматически выскочат.

2. Плечевая лямка ремня безопасности имеет два варианта высоты. Чтобы отрегулировать высоту, снимите плечевой ремень со спинки кресла и вытяните его из спинки кресла и подушки сиденья. Для установки вставьте плечевой ремень в прорези на подушке сиденья и спинке кресла соответственно.

(Примечание: при использовании детского стульчика ребенок должен пристегиваться ремнями безопасности.)

06