

babyton

КОЛЯСКА-ТРАНСФОРМЕР

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



АРТ.: QB619

Внимание!

0-36
мес.

до 15 кг

EAC

ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО
ПРОЧИТАТЕ ИНСТРУКЦИЮ
ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ. СОХРАНИТЕ
ИНСТРУКЦИЮ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

- Коляска предназначена для детей весом до 15 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Коляска не предназначена для пробок и перемещения по скользким поверхностям.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ВНИМАНИЕ

- Внимательно прочтите инструкцию перед началом эксплуатации и сохраните её для дальнейшего использования. Несоблюдение инструкции может привести к травмированию ребёнка.
- Коляска предназначена для детей от 0 до 36 месяцев. Максимальный вес ребёнка: 15 кг.
 - Максимальная нагрузка на корзину для покупок: 2 кг.
 - Максимальная нагрузка на подстаканник: 0,5 кг.
- Не оставляйте ребёнка в коляске без присмотра.
- Не перевозите в коляске детей до 6 месяцев в сидячем положении (когда угол между спинкой и сиденьем составляет менее 150°).
- Не вешайте на ручку коляски посторонние предметы.
- Не вкладывайте в коляску дополнительный матрас толщиной более 10 мм.
- Перед началом использования убедитесь, что все запирающие устройства зафиксированы.
- Всегда пристёгивайте ребёнка ремнями безопасности.
- Не используйте люльку отдельно от коляски.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, прежде чем поместить ребёнка в коляску или посадить его.
- Всегда ставьте коляску на тормоз, даже если вы остановились ненадолго.
- Не используйте коляску на лестницах и других поверхностях, где она может потерять устойчивость.
- Коляска предназначена строго для одного ребёнка. Не сажайте в неё двух и более детей.
- Не разрешайте ребёнку стоять в коляске.
- Коляска не предназначена для использования во время занятия спортом.
- Перед эксплуатацией удалите из коляски весь упаковочный материал.
- Не ставьте коляску рядом с источниками огня.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Регулярно осматривайте коляску: проверяйте фиксаторы, тормоз, ремни безопасности, соединительные и крепёжные механизмы, чтобы убедиться в их исправности.
- При обнаружении неисправных деталей, обратитесь в сервисную службу или замените их исправными деталями от поставщика.
- Чехол, пластиковые и металлические детали коляски очищайте влажной мягкой тканью или губкой.

УСТАНОВКА И СБОРКА



УСТАНОВКА ПЕРЕДНИХ КОЛЁС

Вставьте втулку переднего колеса в посадочное отверстие **A** до щелчка. Чтобы снять колесо, нажмите на кнопку **B** и потяните колесо.



УСТАНОВКА ЗАДНИХ КОЛЁС

Вставьте колесо вместе с осью в посадочное отверстие до щелчка.



УСТАНОВКА ЛЮЛЬКИ

Зафиксируйте люльку на раме, вставив фиксатор в гнездо, как показано на фото. Чтобы снять люльку, нажмите на кнопку фиксатора **A** и потяните люльку на себя.




УСТАНОВКА БАМПЕРА

Вставьте концы бампера в посадочные отверстия на раме до щелчка. Чтобы снять бампер, зажмите кнопку фиксатора **A** и потяните бампер на себя.



РЕГУЛИРОВКА НАКЛОНА ЛЮЛЬКИ

1. Зажмите кнопки **A** с обеих сторон рамы.
2. Отрегулируйте угол наклона люльки по своему усмотрению.



РЕГУЛИРОВКА КАПОРА

Коляска оснащена встроенным капором, который можно свободно складывать и раскладывать.




РЕГУЛИРОВКА СПИНКИ

Чтобы отрегулировать угол наклона, затяните или расслабьте ремень на задней стороне спинки при помощи пластиковой пряжки.



РЕГУЛИРОВКА РУЧКИ


Установите ручку на комфортную высоту. Для регулировки воспользуйтесь круглой кнопкой **A** сбоку.



КРЕПЁЖ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Коляска оснащена 5-точечными ремнями безопасности.

1. Вставьте плечевые ремни и боковые ремни безопасности в пряжку до щелчка, затем протяните ремень между ножек малыша и также вставьте его в пряжку до щелчка.
2. Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребёнка, но не сдавливали его.
3. Чтобы отстегнуть ремни, нажмите кнопку **A** на пряжке.



КАК ПОСТАВИТЬ КОЛЯСКУ НА ТОРМОЗ

Педаль тормоза расположена на оси задних колёс. Чтобы поставить коляску на тормоз, наступите на педаль.

Чтобы снять коляску с тормоза, переведите педаль в противоположное положение.



КРЕПЛЕНИЕ КОРЗИНЫ ДЛЯ ПОКУПОК

Корзина для покупок крепится ремешками на кнопках. Перед эксплуатацией убедитесь, что кнопки защёлкнулись.



СКЛАДЫВАНИЕ ЛЮЛЬКИ

Чтобы сложить люльку, нажмите клавишу фиксатора.



СКЛАДЫВАНИЕ КОЛЯСКИ

Чтобы сложить коляску, поднимите фиксатор, потяните ручку коляски на себя, затем опустите её к колёсам.

Внимание! Не складывайте раму коляски с установленной люлькой.



babyton