



**Инструкция по эксплуатации  
коляски  
Sweet Baby Compatto**



Перед сборкой и использованием изделия ознакомьтесь с инструкцией. Сохраните инструкцию для дальнейшего использования.

## Содержание

Комплектация	3
Описание коляски	3
Функции	4
Складывание коляски	5
Раскладывание коляски	6
Ручки для транспортировки	7
Регулировка спинки	7
Регулировка подставки для ног и тормоза	8
Использование ремней безопасности и предупреждение	9

## Комплектация



- Рама коляски
- Передний бампер
- Передние колеса x2
- Задние колеса x2



**Обратите внимание:**  
производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели, следуя политике непрерывного улучшения качества выпускаемой продукции. Приобретенная Вами модель может отличаться от описанной в тексте данного руководства.

## Описание коляски



## Функции



1. Регулировка спинки коляски под необходимым углом.



2. Пятиточечный ремень безопасности с автоматической пряжкой.



3. Регулировка подставки для ног в зависимости от положения во время сна.



4. Задние колеса с функцией быстрого снятия, нажатие кнопки позволит снять или установить колеса.



5. Передние колеса с функцией быстрого снятия, нажмите кнопку, снимите или установите колеса.



6. Раздвижной передний бампер.



7. Фиксатор замка бампера находится в центральной части.

## Складывание коляски

### Складывание коляски одной рукой



1. Сложите капюшон, потянув его назад.



2. Одновременно сдвиньте верхний фиксатор влево и нажмите на нижнюю кнопку.



3. Надавите на раму коляски сверху.



4. Сложите раму. Потяните панель бампера назад, пока она автоматически не зафиксируется.



5. Коляска в сложенном виде.

## Раскладывание коляски



1. Потяните замок, чтобы разложить раму коляски.



2. Потяните ручку вверх, чтобы поднять раму.



3. Рама полностью открыта после того, как Вы услышите щелчок.



4. Потяните капюшон вперед, пока он не встанет на место.



5. Коляска в разложенном виде.

## Ручки для транспортировки



1. Потяните за ручку для транспортировки.



2. Поднимите ручку вверх.



3. Ручку удобно использовать для транспортировки коляски в сложенном виде.



4. Боковая ручка для транспортировки коляски в переносном режиме.

## Регулировка спинки



1. Зажмите регулировочную пряжку и потяните, чтобы отрегулировать спинку.



2. Спинка в полностью разложенном положении.



3. Потяните концы ремней в противоположные стороны, чтобы поднять спинку коляски.



4. Спинка в полностью сложенном положении.



## Регулировка подставки для ног и тормоза

### Регулировка подставки для ног



1. Подставка для ног в положении сидя.



2. Подставку для ног можно увеличить, потянув за ручку под сиденьем.



3. Подставка для ног в положении лежа.

### Регулировка тормоза



1. Тормоз работает, когда индикаторы на обеих сторонах красного цвета.



2. Разблокировка тормоза осуществляется нажатием на педаль, индикаторы зеленого цвета обозначают, что тормоз разблокирован.



## Использование ремней безопасности



1. Зафиксируйте положение коляски.



2. Вставьте предохранительные зажимы с обеих сторон в пряжку. При правильном застегивании Вы услышите щелчок.



3. Отрегулируйте длину ремня безопасности, для обеспечения комфорта Вашему ребенку.



4. Замок ремня безопасности, может быть открыт автоматически при нажатии кнопки в центре.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Перед использованием убедитесь в исправности запирающих устройств.
2. Не оставляйте ребенка в коляске без присмотра.
3. Держите ребенка подальше от всех движущихся частей при складывании, раскладывании или регулировке коляски.
4. Никогда не поднимайте коляску и не используйте эскалаторы или лестницы, когда ребенок сидит в коляске. И никогда не используйте коляску в опасных местах, таких как пересеченная местность.
5. Никогда не позволяйте ребенку стоять на коляске.
6. Максимальная нагрузка на коляску 15 кг.
7. Максимальный вес для корзины составляет 4,5 кг.
8. Никогда не нагружайте ручку коляски, во избежание создания травмоопасных ситуаций.
9. Очищайте пластмассовые части коляски влажной тряпкой. Не используйте абразивные материалы или отбеливатели.
10. Прекратите использование коляски, если обнаружили неисправные крепления или поврежденные элементы.
11. Коляска подходит для детей возрастом от 7 до 36 месяцев.
12. Не используйте матрас толщиной более 10 мм внутри коляски.
13. Внимательно прочитайте эту инструкцию перед использованием и сохраните ее для дальнейшего использования. Если Вы не будете следовать инструкциям, это может повлиять на безопасность Вашего ребенка
14. Держитесь на безопасном расстоянии от открытого огня.

## ГАРАНТИЯ

Настоящая гарантия действует в течение 6 месяцев с даты приобретения изделия, в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами или работой.

Гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией и соблюдением правил безопасности.
2. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты, возникшие в результате:  
-химического, механического или иного воздействия;  
-неправильной эксплуатации, включая, но, не ограничиваясь, использованием изделия не по его прямому назначению и эксплуатацией изделия в нарушение правил безопасности и обслуживания;
3. Настоящая гарантия не распространяется на пластиковые части и комплектующие из пластика и текстиля, имеющие следы механических повреждений (в т.ч. и скрытые), интенсивного износа, повышенной нагрузки или небрежной эксплуатации.
4. Настоящая гарантия действительна по предъявлению вместе с заполненным оригиналом данного талона, оригинала товарного чека, выданного продавцом и изделия, в котором обнаружен дефект.

По всем вопросам обращаться к Вашему продавцу.

Дата продажи «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Подпись продавца: \_\_\_\_\_ М.П.

Подпись покупателя: \_\_\_\_\_