

Лошадка-качалка Биби-Бом из Junior

Правила безопасности


- Игрушка предназначена для детей старше 12 месяцев весом до 30 кг.
- Сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию.
- Перед использованием удалите все пластиковые элементы упаковки.
- Присутствуют мелкие детали, сбор конструкции — только под присмотром взрослых.
- Не используйте едкие и абразивные материалы для очистки игрушки.

Перед сборкой и эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию на весь период использования.


Сделано в Китае



Комплектация



Сборка



Закрепите подставки для ног на полозьях с помощью винтов и шестигранного ключа.

Прикрепите полозья к ножкам корпуса с помощью шкантов, винтов и L-образного ключа, как показано на картинке. Небольшим усилием можно сместить ножки лошадки, чтобы отверстия в подставке совпали с отверстиями в полозьях.

Уход и обслуживание

- Храните игрушку в сухом месте при комнатной температуре.
- Не допускайте сильных перепадов температуры.
- Берегите игрушку от прямых солнечных лучей.
- Перед сборкой проверьте комплектацию и исправность всех деталей.
- Регулярно проверяйте надёжность креплений.
- Очищайте игрушку мягкими очищающими средствами или сухой тканью без ворса. Не используйте отбеливатель или сильные дезинфицирующие средства — они могут впитаться в деревянную поверхность и высушить её.
- Не опускайте игрушку в воду или растворы на водной основе, чтобы не повредить текстуру дерева.

Дополнительная информация

Дата изготовления (месяц, год): 07.2024.

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Срок службы: 3 года.

Наименование изготовителя:

Intertech Services AG (Интертех Сервисэз АГ).

Адрес местонахождения: Werftestrasse 4, 6005 Luzern
(Верфштрассе 4, 6005 Люцерн), Швейцария.

Наименование и местонахождение импортера:

ООО «Маркет.Трейд», 121099, Россия, город Москва,
Новинский бульвар, 8.

Помоги Биби-Бому посчитать облака и раскрась их



Лошадка-качалка Тини-Мун из Junior

Перед сборкой и эксплуатацией внимательно прочитайте инструкцию. Сохраните инструкцию на весь период использования.


Правила безопасности

- Игрушка предназначена для детей старше 12 месяцев весом до 30 кг.
- Сохраняйте упаковку, так как она содержит важную информацию.
- Перед использованием удалите все пластиковые элементы упаковки.
- Присутствуют мелкие детали, сбор конструкции — только под присмотром взрослых.
- Не используйте едкие и абразивные материалы для очистки игрушки.




Сделано в Китае

Комплектация



Сборка



Закрепите подставки для ног на полозьях с помощью винтов и шестигранного ключа.

Прикрепите полозья к ножкам корпуса с помощью шкантов, винтов и L-образного ключа, как показано на картинке. Небольшим усилием можно сместить ножки лошадки, чтобы отверстия в подставке совпали с отверстиями в полозьях.

Уход и обслуживание

- Храните игрушку в сухом месте при комнатной температуре.
- Не допускайте сильных перепадов температуры.
- Берегите игрушку от прямых солнечных лучей.
- Перед сборкой проверьте комплектацию и исправность всех деталей.
- Регулярно проверяйте надёжность креплений.
- Очищайте игрушку мягкими очищающими средствами или сухой тканью без ворса. Не используйте отбеливатель или сильные дезинфицирующие средства — они могут впитаться в деревянную поверхность и высушить её.
- Не опускайте игрушку в воду или растворы на водной основе, чтобы не повредить текстуру дерева.

Дополнительная информация

Дата изготовления (месяц, год): 07.2024.

Гарантийный срок: 6 месяцев.

Срок службы: 3 года.

Наименование изготовителя:

Intertech Services AG (Интертех Сервисэз АГ).

Адрес местонахождения: Werftestrasse 4, 6005 Luzern
(Верфштрассе 4, 6005 Люцерн), Швейцария.

Наименование и местонахождение импортера:

ООО «Маркет.Трейд», 121099, Россия, город Москва,
Новинский бульвар, 8.

**Помоги Тини-Муну
посчитать звёзды
и раскрась их**

