

ВНИМАТЕЛЬНО ИЗУЧИТЕ ИНСТРУКЦИЮ!

ВНИМАНИЕ! Изделие не является защитой от рисков, связанных с водой. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра взрослых!

ИНСТРУКЦИЯ: Убедитесь, что изделие установлено на ровной нескользкой поверхности и вдали от крана с водой. Проверьте температуру воды, рекомендуемая температура воды 37°C. Во время купания постоянно придерживайте ребенка!

Не допускается использование некомплектного или вышедшего из строя изделия. Использование не по назначению и изменение изделия запрещены и могут стать причиной травмы и/или повреждения изделия.

Изготовитель не несет ответственности за ущерб, нанесенный в результате несоответствующего использования.

УХОД: Перед первым использованием и при дальнейшей эксплуатации изделие рекомендуется мыть мыльным раствором, тщательно ополаскивать и протирать сухой тряпкой. Во избежание повреждений запрещено использовать отбеливатели и абразивные чистящие средства.

ХРАНЕНИЕ: Изделия из пластмасс хранят в крытых сухих складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов в условиях, исключая воздействие агрессивных сред, а также легковоспламеняющихся и горючих жидкостей. Изделия должны быть защищены от прямого воздействия солнечного света.