


babyton™

**КОЛЯСКА ПРОГУЛОЧНАЯ
WiGO
артикул T2001**



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования.

Предназначено для детей от 7 до 36 месяцев, весом до 15 кг.

Соответствует требованиям ТР ТС 007/2011
«О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков»



Импортер и уполномоченная организация по претензиям к изготовителю
от потребителя по качеству продукции ПАО "Детский мир"
Юр. адрес: РФ, 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д.37, корпус 3

Меры предосторожности

- Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть поставлена под угрозу, если вы не будете следовать этим инструкциям.
- Коляска предназначена для одного ребенка от 7 до 36 месяцев.
- Максимальная нагрузка 15 кг.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра
- **ВНИМАНИЕ** Убедитесь, что все детали надежно закреплены, фиксаторы и блокираторы надежно фиксируют положение коляски
- **ВНИМАНИЕ** Во избежание травм убедитесь, что ваш ребенок находится на безопасном расстоянии, затем складывайте коляску.
- **ВНИМАНИЕ** Не позволяйте ребенку играть с коляской
- **ВНИМАНИЕ:** Во время остановки всегда коляску устанавливайте на тормоз.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску для перевозки детей младше 6 мес.
- **ВНИМАНИЕ:** Не используйте коляску во время бега, катания на роликах и т.п.
- **ВНИМАНИЕ:** Никогда не закрепляйте дополнительно люльку или другие аксессуары, не рекомендованные изготовителем коляски
- Предельно допустимый вес багажа, который должен укладываться только в корзину под рамой не должен превышать 3кг.
- Используйте запасные части, только одобренные изготовителем
- Любой дополнительный груз в коляске или на ручке может повлиять на ее устойчивость, поэтому не перегружайте коляску.
- **ВНИМАНИЕ:** Всегда используйте поясные ремни безопасности вместе с паховым ремнем безопасности.

Уход и правила хранения



- Пожалуйста, проверяйте на регулярной основе тормоза, колеса, соединительные элементы и ремни безопасности.
- Текстиль, используемый в коляске, под воздействием солнечного света и атмосферных осадков может изменять свой цвет. Естественное выцветание не является браком. Все соединения периодически очищайте от грязи и пыли. Оси колес очищайте от грязи и смазывайте силиконовыми смазками. Это поможет продлить срок службы и избавит от скрипа, который может возникнуть в процессе эксплуатации. НЕ допускайте образование ржавчины.
- Используйте запасные части, только одобренные фабрикой-изготовителем.

Уважаемые родители! Пожалуйста, внимательно прочитайте эту инструкцию и сохраните ее для дальнейшего использования. Безопасность вашего ребенка может быть поставлена под угрозу, если вы не будете следовать этим инструкциям.

В связи с наличием различных моделей в нашей инструкции приведены обобщенные иллюстрации и фотографии. Поэтому дизайн, цвет и материалы, из которого сделано купленное вами изделие, могут отличаться от показанных. Мы оставляем за собой право без уведомления изменять спецификацию товара, что обусловлено непрерывным процессом совершенствования потребительских свойств и повышением качества продукции.

СБОРКА

1. Извлеките изделие из коробки и снимите пластиковый пакет.
2. Нажмите на кнопку сложения и одновременно передвиньте запирающий замок. Поднимите коляску, чтобы разложить.




3. Чтобы зафиксировать бампер-рукоятку, потяните его до характерного щелчка.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОЛЯСКИ


1. Регулировка угла наклона спинки: при помощи ремня с кнопкой регулировки ослабьте или натяните ремень, чтобы опустить или поднять спинку.




2. Регулировка капюшона: потяните за капюшон вперед или назад, чтобы открыть или закрыть его.



3. Регулировка подножки: нажмите на регулирующие кнопки под подножкой и выберите желаемый угол наклона.




4. Использование тормоза: чтобы заблокировать коляску нажмите на педаль тормоза. Для разблокировки поднимите педаль.



5. Использование ремней: наденьте на ребенка плечевые лямки, затем соедините их с поясными ремнями и присоедините к пряжке, расположенной между ног ребенка (А). Отрегулируйте ремни так, чтобы они плотно прилегали к телу ребенка, но не сдавливали его (Б).

Нажмите кнопку на пряжке, чтобы отстегнуть ремни.



ВНИМАНИЕ! Отрегулируйте ремни безопасности согласно возрасту вашего ребенка.

6. Чтобы сложить коляску, нажмите на кнопку для складывания/раскладывания и передвиньте запирающий замок, удерживая в таком положении надавите на коляску вперед и вниз, чтобы сложить ее.

